

РАМКА ЗА СНИМКИ

ПОДДРЪЖКА НА SD КАРТА

С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ



Ръководство за употреба

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Основни функции

Поддръжка на JPEG формат

Възпроизвеждане на музика в стерео режим

Формати за възпроизвеждане: AVI, MOV, MPG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MP4, съхранение на карта с памет.

Поддържа карти с памет: SD, MMC, MS и USB устройства

Възпроизвеждане на снимки по време в календара

Дисплей с икони за по-лесна настройка и работа

Малко и удобно дистанционно управление

Дистанционно управление

	Бутон за включване/изключване
	Затихване на звука
КАЛЕНДАР Избор на календар	
OSD	Бутон за настройки
ИЗХОД	Бутон за връщане назад
PHOTO Влезте в режим на възпроизвеждане на снимки	
МУЗИКА	Влезте в режим на възпроизвеждане на музика
ФИЛМ	Влезте в режим на възпроизвеждане на видео
Курсор, нагоре/надолу/надясно/наляво	
ENTER	Потвърдете избора, въведете
VOL+ VOL- Сила на звука +, Сила на звука -	
Бързо превъртане напред/назад	
I I Следващ/Предишен	
II	Възпроизвеждане/Пауза
	Снимки + музика (бързо набиране)

контрол

1. Поставете захранващия кабел за постоянен ток в порта на устройството и включете устройството.
2. Ако опциите "Start Up Mode" и "System Setup" са зададени на OFF, главното меню ще се покаже след включване на устройството.
3. В настройките на менюто, „System Setup“, изберете „Start Up Mode“ и изберете друга опция. Картата с памет не е поставена. След като поставите карта с памет, главното меню ще се покаже в зависимост от опцията, избрана в настройката „Режим на стартиране“. Ако са поставени и карта с памет, и USB устройство, първо ще се покаже USB устройството (настройка по подразбиране).
4. Натиснете бутона Изход по време на възпроизвеждане, за да се върнете към главното меню. В главното меню натиснете левия или десния бутон, за да преместите курсора и да изберете желаната функция. След това натиснете Enter, за да потвърдите избора си.

снимка

1. Изберете "Photo" в главното меню, влезте в режим на възпроизвеждане на снимки. Използвайте бутона нагоре или надолу, за да изберете желаната папка, след което натиснете Enter, за да започнете да възпроизвеждате съдържанието на тази папка. Методите за възпроизвеждане могат да бъдат зададени в секцията „Настройки на снимки“ на „Опция за настройки“.
2. Натиснете бързия клавиш Снимки + Музика, за да пуснете снимки директно.
3. В настройките на "System Setup" изберете "Start Up Mode" и изберете "Photo". След като поставите карта с памет, възпроизвеждайте съдържание директно от картата с памет.
4. По време на възпроизвеждане натиснете бутона нагоре или надолу, за да изберете следващия или предишния файл. Натиснете за кратко бутона Изход, за да се върнете към менюто. Натиснете продължително бутона Enter и използвайте функцията „Завъртане/Мащабиране“.

Музика

1. Изберете "Музика" в главното меню и влезте в режим на възпроизвеждане на музика. Използвайте бутона нагоре или надолу, за да изберете желаната папка. След това натиснете бутона Enter, за да започнете да възпроизвеждате музика. Методите за възпроизвеждане могат да бъдат зададени в секцията „Настройка на музика“ на настройките.
 2. Натиснете бутона за бърз достъп Снимка + Музика, за да пуснете музика директно.
 3. В настройките на "System Setup" изберете "Start Up Mode" и изберете "Music". След като поставите карта с памет, възпроизвеждайте съдържание директно от картата с памет.
 4. По време на възпроизвеждане натиснете бутоните нагоре и надолу, за да изберете следващия или предишния файл. Натиснете бутона Vol+ или Vol-, за да регулирате силата на звука. Натиснете бутона за бързо превъртане на съдържание напред/назад. Натиснете бутона Mute, за да изключите звука. Натиснете бутона Изход, за да излезете от настройките.
- ## видео
1. Изберете "Video" в главното меню, натиснете бутона Enter, за да влезете в режим на възпроизвеждане на видео. Използвайте бутона нагоре или надолу, за да изберете желаната папка, след което натиснете Enter, за да започнете да възпроизвеждате съдържанието на тази папка. Методите за възпроизвеждане могат да бъдат зададени в секцията „Настройки за видео“ на „Опция за настройки“.
 2. Натиснете клавишната комбинация Movie и пуснете видеоклипа.
 3. В настройките на "System Setup" изберете "Start Up Mode" и изберете "Video". След като поставите карта с памет, възпроизвеждайте съдържание директно от картата с памет.
 4. По време на възпроизвеждане натиснете бутоните нагоре и надолу, за да изберете следващия или предишния файл. Натиснете бутона Vol+ или Vol-, за да регулирате обем. Натиснете бутона за бързо превъртане на съдържание напред/назад. Натиснете бутона Mute, за да изключите звука. Натиснете бутона Изход, за да излезете от настройките.

Календар

1. Изберете „Календар“ в главното меню, за да влезете в интерфейса за настройки на часа и календара.
2. Натиснете бутона Календар на контролера, за да отидете директно в менюто на календара.

Файлов мениджър

1. Изберете “Браузър” в главното меню и влезте в файловия мениджър.
- Вижте всички папки на картата с памет. Натиснете Enter, за да възпроизведете избраното съдържание. Натиснете продължително десния бутон, за да влезете във функциите за копиране/изтриване.

Настройки

1. Влезте в „Настройки“ в главното меню и влезте в интерфейса.
2. Натиснете OSD бутона, за да отидете директно в режим на настройка.
3. Влезте в настройките, натиснете бутона нагоре или надолу, за да преместите курсора. Натиснете бутона Enter, за да влезете в менюто, след това натиснете бутоните нагоре и надолу, за да преместите курсора отново. След това натиснете десния и левия бутон. След като коригирате настройките, натиснете бутона Изход, за да излезете от настройките. Системата автоматично ще запази промените.

Съдържание на опаковката

1x рамка

1x Дистанционно управление

1x AC адаптер

1x ръководство за потребителя

1x Стойка/Държач

Дистрибутор

Sunnysoft sro

Кованечка 2390/1a

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz