

РАМКА ЗА СНИМКИ

WIFI, IPS ДИСПЛЕЙ

M10R2



Ръководство за употреба

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Описание



Дисплей: 10.1" IPS сензорен дисплей

Захранване: включете захранващия адаптер, след което натиснете бутона за включване/изключване за 5 секунди (докато дисплеят светне). След това натиснете отново бутона за 3 секунди и рестартирайте или изключете устройството. Натиснете кратко бутона за захранване, за да влезете в режим на заспиване

Нулиране: натиснете, за да нулирате устройството

USB-C: свържете вашето устройство към вашия компютър, Mac, iPad и прехвърлете съдържание

Micro SD карта: поставете максимум 128 GB карта с памет

Съдържание на опаковката

Рамка за снимки, зарядно, стойка, ръководство

Използвайте – стартирайте устройството

1. Поставете захранващия кабел и включете адаптера в източник на захранване.
2. Използвайте бутона за включване/изключване, за да включите устройството.
3. Изчакайте, докато устройството се стартира.
4. Изберете желания език.

Безжична връзка

1. Настройте wifi връзка.
2. По време на възпроизвеждане на снимки докоснете някъде на екрана, за да се покаже контролният панел.
3. Въведете настройките.
4. Изберете Wi-Fi.
5. Докоснете Използване на wifi и активирайте функцията.
6. Изберете желания wifi от списъка.
7. Въведете паролата и натиснете OK.
8. След това устройството автоматично ще се свърже с wifi.

Настройки на приложението

Потърсете, изтеглете и инсталирайте приложението BiuFrame в магазина Google Play (Android) или Apple Store (iOS).

Създайте акаунт

1. Отворете приложението.
2. Щракнете върху Вход и регистрация.
3. Натиснете изображението на аватара и редактирайте (добавете снимка от албума или направете снимка).
4. Попълнете своя имейл, парола, име и др. Моля, попълнете вашето истинско име и активен имейл. Ако забравите паролата си, трябва да я нулирате и да въведете нова.
5. Прочетете известията, даденото съдържание и съгласията. Дайте вашето съгласие.

6. Щракнете върху Регистрация и завършете регистрацията.

7. Запомнете вашия имейл и парола за бъдещи влизания в акаунта. Ако трябва да създадете нов акаунт, създайте нов акаунт, като използвате стъпките по-долу.

Вход 1.

Въведете своя имейл и парола и влезте. Ако сте използвали друго устройство за влизане, автоматично ще излезете от предишното устройство.

2. След успешно влизане вие автоматично ще влезете в интерфейса.

Забравена парола

1. Докоснете Забравена парола.
2. Въведете имейла и следвайте инструкциите.
3. Устройството ще изпрати известие на вашия имейл. Нулирайте паролата си.
4. Проверете имейла си и получите нова парола. Потвърдете приемането на новата парола.
5. Кликнете върху връзката в имейла.
6. Въведете новата парола и влезте в интерфейса.
7. Натиснете бутона Изпращане.

Добавяне на устройство

1. Натиснете AddFrame, за да влезете в интерфейса на фото рамката. След успешно влизане, ако не свържете рамката, приложението автоматично ще отвори интерфейса за добавяне на устройство и ще ви преведе през следващите стъпки.
2. Въведете ID на рамката и наменувайте устройството. Frime ID е 10-цифрен местен код. След като активирате устройството, можете да намерите кода на последната страница на ръководството. След активиране следвайте стъпките по-долу: Settings=Friends, Frame ID ще се покаже по-долу.
3. Натиснете бутона OK, за да завършите добавянето. Ако добавянето е неуспешно, проверете дали сте въвели правилния FrameID.

Изпращане на снимки

След успешно добавяне на устройството, устройството ще се покаже на главната страница.

Натиснете **Добавяне на снимки**.

1. Натиснете бутона **Добавяне на снимки**.

2. Изберете желания видеоклип или снимки.

Забележка: поддържат се само видеоклипове от 15 секунди и повече, приложението ще ви насочи кои видеоклипове се поддържат.

3. Натиснете бутона **Изпращане**.

4. Маркиране на ключови зони от снимката. Функцията служи за маркиране на подходящи места в снимката. Посочете желаното място в приложението. Може да се настрои и на въртяща се снимка.

Забележка: Функцията се съгва само за да посочи желаното място. Функцията не засяга изходните данни на снимката.

5. Натиснете бутона **Изпрати**, за да изпратите снимката веднага.

6. След това снимката ще бъде изпратена.

7. Изпращане на всички заявени снимки. Веднага след изпращане, снимките веднага ще могат да се видят на устройството.

Забележка: ако снимката не се появи, уверете се, че устройството е свързано към wifi и връзката е стабилна. Ако снимката не се появи в рамките на 48 часа, моля, изпратете я отново. и. Могат да бъдат изпратени групово до 20 снимки.

b. Приложението BluFrame предоставя само 5 GB данни безплатно. Ако видите съобщение за изчерпване на лимита, свържете се с поддръжката на zcyge_support@163.com (поддръжката ще увеличи лимита до 3000 снимки).

Настройки на устройството

1. Поканете приятели.

След като добавите устройство, можете да поканите приятели и семейство. Изпратете връзка до семейството и приятелите по имейл. и. Натиснете бутона **Покани приятели**.

b. Изберете устройството, което искате да споделите.

В. Поканете приятели чрез имейл. Можете да изпратите масов имейл, като разделите имейл адресите със запетая. Натиснете **Изпрати**, за да изпратите имейла.

Забележка: Семейството и приятелите след това щракнете върху **Приеми покана** в имейла, който

получават. d. Върнете се към приложението и потвърдете приемането.

d. Тогава споделянето ще бъде успешно.

Е. След това семейството и приятелите могат да изпращат снимки. Размерът на един имейл е ограничен до 20 MB.

Ж. Поканване на приятели чрез копиране на връзка.

След натискане на бутона автоматично ще се появи връзка за споделяне. Споделете връзката с приятели.

2. Дайте име на устройството. Натиснете **Rename**, за да преименувате устройството.

3. Изтриване на снимка. Натиснете бутона **Премахване**, за да изтриете снимката.

4. Редактирайте името.

и. На главната страница натиснете иконата на аватара в горния десен ъгъл.

b. Изберете **Преименуване** от менюто.

В. Променете името и фамилията си. d. Натиснете **ОК**, за да запазите промяната.

5. Сменете паролата.

и. На главната страница натиснете иконата на аватара в горния десен ъгъл. b. Изберете **Парола** в долната част на менюто.

В. Попълнете старата парола, новата парола и потвърдете новата парола.

d. Натиснете **ОК**, за да запазите промяната.

Настройки за снимки

1. Докато разглеждате снимки или възпроизвеждате видеоклипове, докоснете екрана, за да се покаже основният панел.

2. Натиснете иконата **Албум**, за да влезете в албума.

3. Категория **Албуми**.

Снимки: съдържа всички качени снимки (+ USB флаш, SD карта)

Снимки на приятели: съдържа всички снимки, споделени с приятели, и снимки, изпратени от вас самите.

Видео: съдържа всички видеоклипове на устройството

Любими: избрани любими видеоклипове и снимки

Скрити: избрани скрити видеоклипове и снимки

SD карта: съдържа всички снимки и видеоклипове на външна SD карта, съдържанието се показва само след поставяне на SD картата в устройството.

4. Влезте в Албума, натиснете символа "две отметки" в горния десен ъгъл.

5. След като натиснете, изберете желаните снимки или видеоклипове.

6. Натиснете Delete, Export или Play, за да промените избраните снимки.

Изтриване: след натискане изтрийте избраните снимки или видеоклипове, изтритото съдържание не може да бъде възстановено. Изтриване на избрани файлове с баланс

Експортиране: след избор снимките могат да бъдат експортирани от хранилището на SD карта

Възпроизвеждане: след избор, преглед на избраните снимки

Настройка на ефекта на слайдшоуто

1. Докоснете произволно място на екрана, за да се покаже основният панел.

2. Въведете настройките.

3. Изберете Слайдшоу.

4. Задайте изброените параметри.

Възстановяване на фабричните настройки

1. Докато разглеждате снимки или възпроизвеждате видеоклипове, докоснете екрана, за да се покаже основният панел.

2. Натиснете бутона за настройки, за да влезете в настройките.

3. Изберете Относно.

4. Изберете Фабрично нулиране. Забележка: След като изберете, всички лични данни, настройки, снимки и видеоклипове ще бъдат загубени. Данните не могат да бъдат възстановени отново.

BiuFrame X

1. Оригинална функция за фотография: показване на статично изображение.

2. Функция за мащабиране: можете да увеличите желаната област.

3. Режим на игра на пъзел: AI ще се използва за обединяване на свързани снимки.

Забележка: 2 снимки + 1 видео или 3 снимки.

Дистрибутор

Sunnysoft sro

Кованечка 2390/1a

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz