

T&G TG-665, преносима Bluetooth колонка, 20W



Указания за употреба

Моля , прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба.

Запазете ръководството за последващи справки.

Показаните изображения и илустрации може да варират в зависимост от модела на устройството.

Спецификации

Безжична връзка	V5.3
Работно разстояние	10 метра
SNR	95db
Батерия	3.7V; 2400mAh
Време за възпроизвеждане при нормална сила на звука	приблизително 2 часа
Драйвер за високоговорител	57 mm × 2
Мощност на високоговорителя	40/10W ×2
Честотна характеристика	120Hz - 18kHz
Размери	106 × 108 × 190 мм
Тегло	приблизително 835 g
Зареждане	5V/1000mAh

Характеристики на продукта

1. Технически усъвършенстван безжичен чип и схемно решение, поддържащо всички Bluetooth.
2. Вградени нискоестотни високоговорители, супердинамично нискоестотно звуково налягане, чист звук, пригоден за слушане.
3. Безжичното работно разстояние е 10 метра.
4. С AUX вход външно устройство, като таблетен компютър/електронен мобилен телефон, могат да бъдат директно свързани към устройството.
5. Поддържа Micro SD карта и USB карта, MP3 аудио възпроизвеждане.
6. Вграден FM радио модул, удобно автоматично търсене и съхранение на радиоканали.
7. С микрофон за функция за разговор със свободни ръце.
8. TWS поддръжка.

Функции на бутон и слот



1. USB слот : Поставете USB картата в слота. Може да декодира и възпроизвежда аудио в MP3/WAV формат .
2. DC 5V слот : Използвайте стандартен USB Type-C кабел за зареждане.
3. Слот за AUX линия : Mini 3.5 щепсел вход може да се използва с външно устройство.
4. TF слот : След като поставите TF картата в слота, тя може да декодира и възпроизвежда аудио във формат MP3/WAV.
5. Когато възпроизвеждате музика, натиснете краткото, за да изберете мигаща LED светлина, натиснете дълго, за да включите/изключите.
6. Когато възпроизвеждате музика, натиснете за кратко, за да превключите режима (USB картата/TF картата/BT/FM/AUX).
7. Превключвател на захранването: Натиснете продължително, за да включите/изключите захранването.
8. Когато възпроизвеждате музика (USB/TF картата/AUX/BT), натиснете за кратко бутона „възпроизвеждане/пауза“ . В режим BT със двойно мобилен телефон: натиснете кратко, за да отговорите на повикване със свободен ръцете, натиснете от ново, за да отговорите на повикването, натиснете два пъти, за да наберете повторно повикването. В режим FM: кратко натискане за автоматично търсене на станция , натискане от ново за спиране на търсенето.
9. Когато възпроизвеждате музика, натиснете кратко за следващата песен/следващата FM станция , натиснете дълго, за да увеличите звука.

10. Когато възпроизвеждате музика, натиснете краткото последната песен/последната FM станция, натиснете дълго, за да намалите силата на звука.

TWS: За да запазите двата високоговорителя в безжичен режим без вдвояване, натиснете бутон „M“ за 4 секунди. От един от високоговорителите ще чуете подкана. Когато светлината на бутон спресе мига, режимът TWS е включен и можете да двоиете мобилния телефон.

За да прекратите TWS, натиснете бутон „M“ на двата високоговорителя за 3 секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- За да увеличите FM радиосигнала, поставете кабела за микрозарядане или AUX кабела в режим FM.

Дистрибутор
Sunnysoft sro
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz