



Manual

Компресор Фризер G21 Сион



Компресор



-22°C до 24°C



AC 220 V
адаптер



DC 12/24 V



USB C



Бутилка
отварачка



Дръжка



Благодарим ви за покупката!

Прочетете ръководството, преди да използвате уреда, за да не го повредите.

Структура

Контролен панел:

Контролният панел се доставя с USB тип C порт за зареждане.



Бутоните на сензорния панел отляво надясно са и бутони за настройка на температурата. за да отидете на настройки (повече по-долу) и за да отидете на настройки (повече по-долу) и

Свържете подходящия захранващ кабел преди употреба.

- DC за автомобил: Използвайте 12V/24V DC захранващ кабел (снимка 1)
- AC за домакинството: Използвайте адаптера и DC захранващия кабел (снимка 2)



Снимка 1



Снимка 2

Метод на работа

1. Натиснете продължително бутона, за да включите/изключите устройството.
2. Дисплеят е в режим LOCK. За да отключите капака, натиснете бутона за 2 секунди. Екранът ще светне и иконата отново след ще излезе от екрана. Дисплеят автоматично ще се заключи 30 секунди без активност.
3. Настройка на температурата
Използвайте и бутони за задаване на необходимата температура. Забележка! Настройката на температурата обхваща от -22 °C до +24 °C. Когато вътрешната температура достигне зададената температура на хладилника, компресорът ще спре да работи.
4. Режим MAX/ECO: За да намалите консумацията на енергия, можете да превключите уреда на бутон ECO, за да превключите между режим. Натиснете светва. ВНИМАНИЕ! режимите MAX/ECO – бутонът веднъж, използвайте съответната икона. Режимът ECO ще намали консумацията на енергия, но ще отнеме повече време за достигане на зададената температура.

5. Настройка на монитора на напрежението: има 3 степени за защита на напрежението на захранването, високо/средно/Ниско, Натиснете  двукратно бутона и превключете между режимите H/M/L с помощта на бутоните  и  – съответната икона светва.

6. Температурна единица °C / °F: Натиснете  бутон 3 пъти и превключете между °C / °F с помощта на бутона  – съответната икона светва.

Информация за код на грешка		
Код на грешка	Възможна причина	Решение
E1 Ниско напрежение към хладилника		* DC-увеличете напрежението на източника на DC захранване/ проверете всички връзки/проверете настройката на монитора за напрежение.
		AC-заменете дефектния 240V AC адаптер.
E2 Грешка на вентилатора на кондензатора		Свържете се с оторизирания сервизен център на G21.
E3 Компресор свърши налягане		Изключете хладилника за 20 минути и опитайте да го стартирате отново.
E4 Грешка при минимална скорост на компресора		Свържете се с оторизирания сервизен център на G21.
E5 Превисена температура за компресора и контролния блок		Изключете хладилника за 20 минути и опитайте да го стартирате отново.
E6 NT/C повреда на температурния датчик		Свържете се с оторизирания сервизен център на G21.

* Ако използвате уреда в кола и се изписва E1, степента на напрежението може да се понижи с един режим - например от H на M/L или от M на L.

Отстраняване на проблеми:

Хладилникът не работи:

- Проверете източника на захранване (може би напрежението е твърде високо или ниско).
- Проверете захранващите кабели и всички връзки от захранващия източник към хладилника.
- Проверете дали хладилникът е включен.

Слабо охлаждане:

- Уверете се, че капакът е затворен правилно.
- Уверете се, че източникът на захранване има достатъчно напрежение.
- Има лоша вентилация около хладилника.
- В хладилника има твърде много храна.
- Температурата на храната, поставена в хладилника, е твърде висока.
- Неправилна настройка на температурата.
- Околната температура е твърде висока.

Съвети и предложения:

- Пресните и замразените храни не трябва да се съхраняват една до друга в хладилника. Правейки това

може да доведе до замръзване и/или разваляне на прясна храна.

- Когато уредът е настроен на 0°C или по-ниска, не съхранявайте стъклени бутилки в уреда, тъй като те може да замръзне и да се счупи, да изтече или да се пръсне.
- Плодовете и зеленчуците трябва да се съхраняват по-близо до горната част на хладилника, тъй като тази зона обикновено е малко по-топла. Това ще намали риска от разваляне и ще гарантира, че щетите няма да бъдат причинени от смачкване от по-тежки предмети.
- Честото отваряне на вратата ще позволи на топлия въздух да влезе в хладилника. Ограничете отварянето на вратата до минимум, когато е възможно.
- Когато е разположен в задната част на автомобил или ремарке, препоръчва се уредът да се държи далеч от пряка слънчева светлина, за да се намали рискът от повишена топлина. Трябва също така да се осигури подходяща вентилация, за да се гарантира ефективна консумация на енергия и производителност.

Поддръжка и сервиз

Уредът трябва да се почисти преди първоначална употреба. Използвайте мека кърпа и хладка вода. Внимавайте да не попада вода в уплътненията, за да избегнете повреда на електрониката. След това подсушете хладилника с чиста, суха кърпа. Периодично почиствайте хладилника си.

Извън сезона съхранявайте охладителя на автомобила в затворена оригинална опаковка на сухо и тъмно място (например мазе).

В случай, че трябва да се сменят някакви части, свържете се с оторизирания сервизен център на G21.

ВНИМАНИЕ

Не използвайте груби или абразивни препарати (с пясък или киселина) за почистване на хладилника.

Не използвайте четки или твърди остри инструменти за почистване на хладилника.

Преди почистване трябва да изключите захранващия кабел и да изключите хладилника.

Когато съхранявате хладилника си за дълъг период от време, не затваряйте напълно капака, за да предотвратите появата на мухъл и миризми.

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1
190 00 Прага
Чешка република
www.sunnysoft.cz

Технически данни: 				
Обем на продукта	32L	40L	50L	60L
Клас на електрическа безопасност	III	III	III	III
Напрежение	12V/24V	12V/24V	12V/24V	12V/24V
Мощност	50W	50W	52W	54W
Електрически ток	4.2A(12V)/2.1A(24V)	4.2A(12V)/2.1A(24V)	4.3A(12V)/2.15A(24V)	4.5A(12V)/2.25A(24V)
Хладилен агент	R1234YF	R1234YF	R1234YF	R1234YF
Измерение (L*W*H) мм	664*406*455	689*406*440	689*406*505	689*406*570
Диапазон на охлаждане	+24° C до -22° C	+24° C до -22° C +24° C до -22° C	+24° C до -22° C	+24° C до -22° C

Английската версия на ръководството е точен превод на оригиналните инструкции на производителя. Изображенията, използвани в това ръководство, са само с илюстративна цел и може да се различават от действителния продукт.