



D-738

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Спортни безжични слушалки

Инструкция

Десен
високоговорител

Ляв високоговорител

Корпус
на батерията

Синя/червена
светодиодна
светлина

Микрофон

V- / ⏮

Силата на звука-/
Предишна песен
Micro USB порт за
зареждане

V+ / ⏭

Силата на звука+/
Следваща песен

⏻ / ⏸ / 🔊

Възпроизвеждане/пауза
на песента
Приемане/отхвърляне
на повикване
Включване/изключване
на захранването
Гласов асистент



Силен магнит

Спецификация

Стил	висящи на врата / в ухото
BT версия	VG.3
Аудио обхват	20HZ - 20KHz
Честота Range	2.402 GHz - 2.480GHz
Профили за поддръжка	HSP, HFP, AVRCP, A2DP
Обхват на емисиите	Около 20 метра
Време за възпроизвеждане на музика	Около 12 часа
Време за разговор	Около 12 часа
Време на стартиране	До 300 часа
Време за зареждане	Около 1,5 часа
Батерия на слушалките	3,7 V/130 mAh
Размер на говорителя	Φ14.2mm/ 32Ω
Телефон Mico	-42dB
Изход от Speaker	25 mW
Двигател Rumble	8x3mm
Магнитно засмукване	Силен

Операция

Включване: Натиснете и задръжте бутона за 2 секунди. синята и червената светлина ще заблестят, докато слушалките вибрират. След това се включва и е готова за вдвояване.

Изключване: Натиснете бутона за възпроизвеждане за 3 секунди и индикаторът ще мигне два пъти. След това той ще се изключи.

Режим на вдвояване: Режим на вдвояване: След като устройството се включи, то автоматично ще започне да се вдвоява с мигаща светлина. Моля, включете вашия BT смартфон или друго BT устройство, намерете и изберете " D -738 " за вдвояване. Когато вдвояването е успешно, се появява напомняне "connected".

Изберете песен: Натиснете бутона „+“ или „-“ за кратко, за да изберете предишна или следваща песен.

Регулиране на силата на звука: Натиснете и задръжте бутона „+“ или „-“, за да регулирате силата на звука.

Зареждане: Моля, заредете батерията, когато тя е с нисък капацитет. Пълното зареждане ще отнеме около 1,5 часа. Когато батерията е пълна, светлинният индикатор от червен ще стане син.

Обаждање: Когато дойде повикване, ще чуете мелодията на звънене и ще ви бъде напомнено с вибрация на слушалката. Натиснете бутона за възпроизвеждане, за да отговорите на повикването, и го натиснете отново, за да го спрете. Натиснете и задръжте, за да отхвърлите повикване.

Гласов асистент: Когато слушалката е сдвоена с мобилен телефон, натиснете два пъти бутона за възпроизвеждане на слушалката и тя ще активира гласовия асистент на мобилния телефон (като Siri, Google Assistant и др.). Като изречете това, което търсите, например ресторант, на мобилния ви телефон ще има ресторанти наблизо за справка, вместо да пишете. Моля, обърнете внимание, че ако искате да използвате тази функция, може да е необходима настройка на мобилния ви телефон, която трябва да е с гласов асистент.

Предпазни мерки за безопасност

- Съхранявайте устройството на места с висока температура и влажност.
- Моля, не разделяйте слушалките.
- Моля, не презареждайте. Ако не го използвате дълго време, моля, все пак зареждайте батерията от време на време, за да я предпазите.
- Моля, носете слушалките правилно по време на употреба и регулирайте ъгъла на слушалките в щифта, за да постигнете най-добро удобство и качество на звука.

Доставчик/дистрибутор

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz



D-738

USER MANUAL

Sports Wireless Earphone

Instruction



Specification

Style	Hang Neck/In-Ear
BT Version	V5.3
Audio range	20HZ - 20KHz
Frequency Range	2.402 GHZ - 2.480GHz
Support profiles	HSP,HFP,AVRCP,A2DP
Emission range	About 20 Meters
Music play time	About 12 hours
Talk time	About 12 hours
Stand-by Time	Up to 300 hours
Charging Time	About 1.5 hours
Earphones battery	3.7V/130mAh
Speaker size	Φ14.2mm/ 32Ω
Micophone	-42dB
Speaker Output	25mW
Rumble motor	8x3mm
Magnetic suction	Strong

Operation

To turn on: Please press and hold play button for 2 seconds, then blue and red light will flash while earphone vibrates. Then it turns on and is ready to pair.

To turn off: Press play button for 3 seconds, and the light will flash twice. After that, it would power off.

Pairing mode: Pairing mode: After device is turning on, it will automatically start to pair with flashing light. Please turn on your BT on smart phone or any other BT enabled device, find and select " D-738 " for pairing. There is a reminding "connected" when it's successfully paired.

Select song: Press button "+" or "-" short time to select previous or next song.

Volume adjustment: Press and hold button "+" or "-" to adjust the volume.

Charging: Please charge the battery when it's in low capacity. It will take around 1.5 hours for a full charge. When battery is full, the indicator light would become blue from red.

Calling: When it come a call, you would hear the ringtone and is reminded by a vibration of earphone. Press play button to answer call, and press again to stop the call. Press and hold to reject call.

Voice assistant: When the earphone is paired with cellphone, double press play button of earphone, and it will activate voice assistant on cellphone (such as Siri, Google Assistant etc). Speaking out what you are looking for, such as restaurant, there would be restaurants nearby for your reference on your cellphone, instead of typing. Please note, if you want to use such function, there may be required setup on your cellphone which should be with voice assistant.

Safety Precautions

- Keep the device out of extreme heat and humid.
- Please do not split the headphones .
- Please do not overcharge. If don't use it for a long time, please still to charge battery from time to time in order to protect it.
- Please wear the headsets correctly during use, and adjust the angle of the headsets in the pinna , to make it achieve the best comfortable and sound quality.