

# Слънчев Бластер ЖЕЛЕТС ГЕЛ ТОПКИ/ПАТРОНИ ЗА ПИСТОЛЕТ



## Ръководство за потребителя

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първата употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Показаните изображения и илюстрации може да се различават в зависимост от модела на устройството.

### Предупреждения и предпазни мерки

Преди да напълните контейнера с топки, уверете се, че топките са сухи и няма вода по повърхността им. За подсушаване използвайте например кухненска кърпа или кърпа. В противен случай съществува риск от повреда на устройството, повреда на батерията или задържане на заряда в устройството. Не излагайте топките на пряка слънчева светлина. Ако това се случи и топчетата изсъхнат, върнете ги във водата и ги оставете да набъбнат.

1. Винаги носете предпазни очила, когато боравите с оръжието и по време на игра. В противен случай съществува риск от нараняване на очите. Никога не стреляйте по хора, които не искат или не носят защитни очила. Устройството може да бъде опасно до определено разстояние (до около 30 метра, около 30 метра).

2. Никога не насочвайте пистолета към очите и лицето на хора или животни. Не стреляйте по хора или животни от близко разстояние. Не стреляйте по предмети, които лесно могат да се счупят при удар. Не използвайте устройството повече от 1 час.

След това оставете устройството да се охлади поне 30 минути.

3. Устройството може да се използва от деца над 14-годишна възраст. Ако по-малки деца ще използват устройството, винаги е необходимо те да бъдат наблюдавани от информиран възрастен. В противен случай съществува риск от нараняване или повреда на оборудването.

4. Пистолетът е предназначен само за лична употреба. Не показвайте оръжието на публични места (паркове, училища, търговски центрове, детски площадки, плажове и др.). В противен случай съществува риск полицията или обществеността да объркат оръжието с истинско оръжие. Никога не използвайте оръжието, за да стреляте от прозорец (на къща или превозно средство). Не променяйте външния вид на пистолета и не го манипулирайте по друг неподходящ начин.

5. Съхранявайте гел топките на място, недостъпно за деца. Не яжте гел топчетата.

Те не са предназначени за ядене. Гранулите съдържат омрежени полиакрилати. В случай на поглъщане, незабавно се свържете с лекар. Не използвайте устройството близо до ушите си.

6. Съхранявайте устройството и топките на място, недостъпно за малки деца. Устройството съдържа малки части, съществува риск от вдишване или нараняване.

7. При съхранение се уверете, че устройството е изключено. В противен случай съществува риск от неконтролирано включване и нараняване. Ако устройството няма да се използва дълго време, извадете батерията. Пазете батерията от огън.

8. Не затопляйте и не замразявайте топките. Пазете ги от екстремно високи/ниски температури. Използвайте топките за дадения модел. Не смесвайте топките.

9. Ако някоя част от устройството е повредена, незабавно спрете да го използвате.

#### Подготовка и поставяне на мънистата

Показаните изображения и илюстрации може да се различават в зависимост от модела на устройството.

1. Накиснете топките във вода за 3-4 часа в помещение с температура между 25-30 °C. Идеалният размер на набъбналите топчета е приблизително 7-8 мм. Топки с размер по-малък от 7 мм не са правилно напompани. Нивото на водата винаги трябва да е над топките. Не затопляйте или замразявайте топките. Пазете ги от екстремно високи/ниски температури.

2. Правилно набъбналият куршум ще премине гладко през устройството при изстрел.



3. Подходящ контейнер за набъбване на топчетата: Опаковка от приблизително 10 000 топчета (40 г)

приблизително 1000

топчета контейнер: чаша/чаша

приблизително 600 мл

вода 10/1 топчета

3-5 г топчета

приблизително

Контейнер за 2000 топки :

мерителна

чаша приблизително

900 мл вода 10/2

топчета 6-8 г топчета

приблизително контейнер за

10 000 топки : кофа

приблизително 10 л вода

Подготовка на тавата 1.

Надуйте топките.

2. Натискайте бутона, докато се появи топката.

3. След това напълнете целия контейнер.

4. След това инсталирайте тавата на устройството. Ако не са инсталирани пелети, устройството няма да се запали.

Забележка: ще ви трябват приблизително 40 топки + още 40 топки за пълнене.



Забележка: След употреба на устройството, извадете останалите топки от тавата.

1. С течение на времето мънистата стават по-малки, което води до тяхното засядане.
2. Поставете топките с правилния размер.
3. Натиснете бутона няколко пъти, за да почистите тавата.



#### Монтаж

Показаните изображения и илюстрации може да се различават в зависимост от модела на устройството.



Пример за подуване в чаша:



Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.  
Кованечка 2390/1а  
190 00 Прага 9

Чехия

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)