

Слънчев Бластер

ВАНА ЗА БОЕПРИПАСТИ

КОФА С ГЕЛ ТОПКА



Ръководство за потребителя

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първата употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Устройството може да варира в зависимост от модела на устройството.

Описание

Кофата за гел топчета е компактен, лек, преносим, частично силиконов контейнер, предназначен предимно за набъбване на гел топчета Sunny Bl aster, предназначени за пистолети. Освен това, устройството може да се използва и за поливане на цветя, пикници, риболов или домакински задачи като пране на дрехи и др.

Кофата може да побере до 15 000 топчета. Горната цедка улеснява изливането на налятата вода.

Състав/оформление



Използвайте



Предупреждения и предпазни мерки

Преди да напълните контейнера с топки, уверете се, че топките са сухи и няма вода по повърхността им. За подсушаване използвайте например кухненска кърпа или кърпа. В противен случай съществува риск от повреда на устройството, повреда на батерията или задържане на заряда в устройството. Не излагайте топките на пряка слънчева светлина. Ако това се случи и топчетата изсъхнат, върнете ги във водата и ги оставете да набъбнат.

1. Винаги носете предпазни очила, когато боравите с оръжието и по време на игра. В противен случай съществува риск от нараняване на очите. Никога не стреляйте по хора, които не искат или не носят защитни очила. Устройството може да бъде опасно до определено разстояние (до около 30 метра, около 30 метра).

2. Никога не насочвайте пистолета към очите и лицето на хора или животни. Не стреляйте по хора или животни от близко разстояние. Не стреляйте по предмети, които лесно могат да се счупят при удар. Не използвайте устройството повече от 1 час.

След това оставете устройството да се охлади поне 30 минути.

3. Устройството може да се използва от деца над 14-годишна възраст. Ако по-малки деца ще използват устройството, винаги е необходимо те да бъдат наблюдавани от информиран възрастен. В противен случай съществува риск от нараняване или повреда на оборудването.

4. Пистолетът е предназначен само за лична употреба. Не показвайте оръжието на публични места (паркове, училища, търговски центрове, детски площадки, плажове и др.). В противен случай съществува риск полицията или обществеността да объркат оръжието с истинско оръжие. Никога не използвайте оръжието, за да стреляте от прозорец (на къща или превозно средство). Не променяйте външния вид на пистолета и не го манипулирайте по друг неподходящ начин.

5. Съхранявайте гел топките на място, недостъпно за деца. Не яхте гел топчетата.

Те не са предназначени за ядене. Гранулите съдържат омрежени полиакрилати. В случай на поглъщане, незабавно се свържете с лекар. Не използвайте устройството близо до ушите си.

6. Съхранявайте устройството и топките на място, недостъпно за малки деца. Устройството съдържа малки части, съществува риск от вдишване или нараняване.

7. При съхранение се уверете, че устройството е изключено. В противен случай съществува риск от неконтролирано включване и нараняване. Ако устройството няма да се използва дълго време, извадете батерията. Пазете батерията от огън.

8. Не затопляйте и не замразявайте топките. Пазете ги от екстремно високи/ниски температури. Използвайте топките за дадения модел. Не смесвайте топките.

9. Ако някоя част от устройството е повредена, незабавно спрете да го използвате.

Подготовка и поставяне на мънистата

Показаните изображения и илюстрации може да се различават в зависимост от модела на устройството.

1. Накиснете топките във вода за 3-4 часа в помещение с температура между 25-30 °C. Идеалният размер на набъбналите топчета е приблизително 7-8 мм. Топки с размер по-малък от 7 мм не са правилно напompани. Нивото на водата винаги трябва да е над топките. 8. Не затопляйте и не замразявайте топките. Пазете ги от екстремно високи/ниски температури.

2. Правилно набъбналият куршум ще премине гладко през устройството при изстрел.



3. Подходящ контейнер за набъбване на топките:

Опаковка от приблизително 10 000 топчета (40 г)

приблизително 1000 топки

контейнер: чаша/чаша

около 600 мл вода

10/1 топки

топчета от 3-5 г

приблизително 2000 топки

контейнер: мерителен

контейнер

приблизително 900 мл вода

10/2 топки

топчета от 6-8 г

приблизително 10 000 (или повече) топки

контейнер: кофа

приблизително 10 л (в зависимост от

броя на топките) вода

Дистрибутор
Сънисофт с.р.о.
Кованечка 2390/1а
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnyso ft.cz