DIGITÁLNÍ MIKROMETR S POUZDREM



Uživatelský manuál

Popis



Specifikace

Velký LCD displej, jasný a dobře čitelný
Odolná karbidová sonda
Automatické vypnutí po 5 min nečinnosti
Přesné měření s přesností ±0,003 mm, relativní i absolutní měření
Pracovní teplota: 0-40 °C, pracovní vlhkost < 80 %
Baterie: CR2032 lithiová baterie (součástí balení)

Ovládání

Zapnout/vypnout/nastavení

Krátce stiskněte tlačítko a zapněte/vypněte zařízení. Stiskněte tlačítko po delší dobu a nastavte nulu jako „0,25,50,75“. Stiskněte a přidržte tlačítko, několik 0 hodnot jsou zobrazeny střídavě. Uvolněte tlačítko ve chvíli, kdy se na displeji zobrazí 0. 0 bude nastavena jako aktuální hodnota.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Tlačítko Zero (0)
Stiskněte tlačítko. Jako výchozí nastavení je počáteční hodnota 0,25,50,75.

Tlačítko ABS/in/mm
Krátkým stisknutím tlačítka přepínejte mezi absolutním a relativním měřením. Dlouhým stisknutím tlačítka přepínejte mezi jednotkami (in/mm). Při zobrazení LCD displeje "in/ a malé přední "5" je hodnota v palcích (in).

Použití
Před prvním použitím, vložte do zařízení baterii. V místě, kde se nachází přihrádka na baterie. V proti směru hodinových ručiček otevřete kryt přihrádky na baterie. Vložte baterii. Dbejte na správnou polaritu. Poté přihrádku na baterie opět uzavřete krytem, otáčejte ve směru hodinových ručiček.
Uvolněte pojistnou část (páčku uzamknutí) a otřete hrot (na hrotu je ochranný papír, vyjměte) čistým a měkkým hadříkem. Otočte objímkou, oddělte obě sondy na určitou vzdálenost a poté otřete měřicí plochu dočista.
Otáčením objímky, přibližte obě sondy k sobě. Poté zkontrolujte, zda je hodnota 0. Pokud ano, můžete zahájit měření. Pokud ne, stiskněte tlačítko "zero", vymažte hodnotu, a poté spusťte měření.
Po přiblížení, ujistěte se, že je předmět správně zajištěn (musí být rovný). Při přiblížení hrotu uslyšíte během otáčení otáčecí části zvuk, poté 3-5x, otočte, a zajistěte přesné měření.



Upozornění
Zařízení je velmi citlivé. K zajištění přesného měření chraňte zařízení před pádem a jakoukoliv jinou nevhodnou manipulací. Pokud zařízení nebude měřit správně, je nutné zařízení opět nakalibrovat.
Zařízení chraňte před slunečními paprsky, extrémními teplotami a prachem.
Povrch zařízení otřete benzínem nebo alkoholem.
Pracovní teplota: 0-40 °C
Pracovní vlhkost: ≤80 %

Řešení potíží

Problém	Příčina	Řešení
Nesprávná hodnota měření	Měřící plocha není čistá. Zero (0) hodnota je nesprávná	Otřete měřící předmět a resetujte zařízení do hodnoty 0
Hodnota bliká nebo není zobrazena na displeji	Nesprávná instalace baterie, baterie je skoro vybitá, baterie má špatný kontakt	Vyměňte baterii, dbejte na správnou polaritu. Ujistěte se, že je baterie správně nainstalována

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

DIGITALES MIKROMER S FALL



Benutzerhandbuch

Beschreibung



Spezifikationen

Großes LCD-Display, klar und gut lesbar
Robuste Hartmetallsonde

Automatische Abschaltung nach 5 Minuten Inaktivität

Präzise Messung mit einer Genauigkeit von ±0,003 mm, sowohl relative als auch absolute Messungen

Betriebstemperatur: 0-40 °C, relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb < 80 %

Batterie: CR2032 Lithiumbatterie (im Lieferumfang enthalten)

Kontrolle

Ein/Aus/Einstellungen

Drücken Sie die Taste kurz, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Nullpunkt auf „0, 25, 50, 75“ einzustellen. Halten Sie die Taste gedrückt, bis verschiedene Nullwerte nacheinander angezeigt werden. Lassen Sie die Taste los, sobald 0 angezeigt wird. 0 wird dann als aktueller Wert gespeichert.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

Null-Taste (0)

Drücken Sie den Knopf. Die Standardeinstellung ist 0,25,50,75.

ABS/in/mm-Taste

Durch kurzes Drücken der Taste wird zwischen absoluter und relativer Messung umgeschaltet. Durch langes Drücken der Taste wird die Einheit umgeschaltet.

(in/mm). Wenn auf dem LCD-Display „in/“ und eine kleine vorangestellte „5“ angezeigt wird, ist der Wert in Zoll (in) angegeben.

Verwenden

Legen Sie vor der ersten Benutzung die Batterie in das Gerät ein. Öffnen Sie dazu den Batteriefachdeckel gegen den Uhrzeigersinn. Legen Sie die Batterie ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Schließen Sie anschließend den Batteriefachdeckel wieder im Uhrzeigersinn.

Den Verriegelungshebel lösen und die Messspitze (die mit Schutzpapier versehen ist, bitte entfernen) mit einem sauberen, weichen Tuch abwischen. Die Hülse drehen, die beiden Sonden etwas auseinanderziehen und anschließend die Messfläche reinigen.

Durch Drehen der Hülse bringen Sie die beiden Messspitzen näher zusammen. Prüfen Sie anschließend, ob der Wert 0 ist. Wenn ja, können Sie die Messung starten. Falls nicht, drücken Sie die „Null“-Taste, löschen Sie den Wert und starten Sie die Messung erneut.

Nach dem Hineinzoomen muss sichergestellt werden, dass das Objekt ordnungsgemäß befestigt ist (es muss waagerecht sein). Wenn Sie sich der Spitze nähern, hören Sie ein Geräusch, während Sie den Drehteil drehen. Drehen Sie ihn dann 3-5 Mal, um eine genaue Messung zu gewährleisten.



Beachten

Das Gerät ist sehr empfindlich. Um genaue Messergebnisse zu gewährleisten, schützen Sie es vor Stürzen und unsachgemäßer Handhabung. Sollte das Gerät keine korrekten Messwerte liefern, muss es erneut kalibriert werden.

Schützen Sie das Gerät vor Sonnenlicht, extremen Temperaturen und Staub.

Wischen Sie die Oberfläche des Geräts mit Benzin oder Alkohol ab.

Betriebstemperatur: 0-40°C

Luftfeuchtigkeit im Betrieb: ÿ80%

Fehlerbehebung

Problem	**Ursache:**	**Lösung**
Falscher Messwert	Die Messfläche ist nicht sauber. Der Nullwert (0) ist falsch.	Wischen Sie das Messobjekt ab und stellen Sie das Gerät auf 0 zurück.
Der Wert blinkt oder wird nicht auf dem Display angezeigt.	Falscher Batterieeinbau, Batterie ist fast leer, Batterie hat schlechten Kontakt	Tauschen Sie die Batterie unter Beachtung der richtigen Polarität aus. Stellen Sie sicher, dass die Batterie korrekt eingesetzt ist.

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

DIGITÁLIS MIKROMÉTER S

ÜGY



Felhasználói kézikönyv

Leírás



Specifikációk

Nagyméretű LCD kijelző, tiszta és könnyen leolvasható

Tartós keményfém szonda

Automatikus kikapcsolás 5 perc inaktivitás után

Precíz mérés ±0,003 mm pontossággal, mind relatív, mind abszolút mérések esetén

Üzemi hőmérséklet: 0-40 °C, üzemi páratartalom < 80%

Elem: CR2032 lítium elem (tartozék)

Ellenőrzés

Be/Ki/Beállítások

Röviden nyomja meg a gombot a készülék be-/kikapcsolásához. Hosszan nyomja meg a gombot a nulla beállításához: „0, 25, 50, 75”. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, több 0 érték jelenik meg felváltva. Engedje el a gombot, amikor a kijelzőn 0 látható. A 0 lesz az aktuális érték.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó

Nulla (0) gomb

Nyomja meg a gombot. Az alapértelmezett beállítás 0, 25, 50, 75.

ABS/hüvelyk/mm gomb

Röviden nyomja meg a gombot az abszolút és relatív mértékegység közötti váltáshoz.

Hosszan nyomja meg a gombot a mértékegységek közötti váltáshoz.

(hüvelyk/mm). Amikor az LCD kijelzőn az „hüvelyk/" és egy kis „5" jelenik meg a kezdőbetűvel, az érték hüvelykben (hüvelykben) van megadva.

Használat

Első használat előtt helyezze be az akkumulátort a készülékbe. Oda, ahol az akkumulátorrekesz található. Nyissa ki az akkumulátorrekesz fedelét az óramutató járásával ellentétes irányba. Helyezze be az akkumulátort. Ügyeljen a helyes polaritásra. Ezután zárja vissza az akkumulátorrekesz fedelét az óramutató járásával megegyező irányba forgatva.

Oldja ki a rögzítő részt (rögzítőkar), és törölje át a hegyet (a hegyen védőpapír található, kérjük, távolítsa el) egy tiszta, puha ruhával. Fordítsa el a hüvelyt, válassza szét a két szondát egy bizonyos távolságra egymástól, majd törölje tisztára a mérési felületet.

A hüvely elforgatásával közelítsd egymáshoz a két szondát. Ezután ellenőrizd, hogy az érték 0-e. Ha igen, elkezdheted a mérést. Ha nem, nyomd meg a "nulla" gombot, töröld az értéket, majd indítsd el a mérést.

Nagyítás után győződjön meg arról, hogy a tárgy megfelelően rögzítve van (vízszintben kell lennie). A hegy közeledtével hangot fog hallani a forgó rész forgatása közben, majd forgassa el 3-5 alkalommal, és biztosítsa a pontos mérést.



Értesítés

A készülék nagyon érzékeny. A pontos mérés biztosítása érdekében óvja a készüléket az eséstől és minden más nem megfelelő kezeléstől. Ha a készülék nem mér helyesen, akkor újra kell kalibrálni.

Óvja a készüléket a napfénytől, a szélsőséges hőmérsékletektől és a portól.

Törölje át a készülék felületét benzinnel vagy alkohollal.

Üzemi hőmérséklet: 0-40°C

Üzemi páratartalom: 80%

Hibaelhárítás

Probléma	Ok A	Megoldás
Helytelen mérési érték	mérőfelület nem tiszta. A nulla (0) érték helytelen.	Törölje le a mérendő tárgyat, és állítsa a készüléket 0-ra.
Az érték villog, vagy nem jelenik meg a kijelzőn.	Helytelen akkumulátor behelyezése, az akkumulátor majdnem lemerült, az akkumulátor érintkezése rossz	Cserélje ki az elemet, ügyelve a helyes polaritásra. Győződjön meg arról, hogy az elem megfelelően van behelyezve.

Elosztó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó

ЦИФРОВ МИКРОМЕТЪР S СЛУЧАЙ



Ръководство за потребителя



Спецификации

Голям LCD дисплей, ясен и лесен за четене

Издръжлива карбидна сонда

Автоматично изключване след 5 минути бездействие

Прецизно измерване с точност от ±0,003 мм, както относителни, така и абсолютни измервания

Работна температура: 0-40 °C, работна влажност < 80%

Батерия: CR2032 литиева батерия (включена)

Контрол

Вкл./Изкл./Настройки

Натиснете кратко бутона, за да включите/изключите устройството. Натиснете продължително бутона, за да зададете нулата като „0, 25, 50, 75“. Натиснете и задръжте бутона, няколко стойности 0 ще се показват последователно. Отпуснете бутона, когато дисплеят покаже 0. 0 ще бъде зададена като текуща стойност.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, дистрибутор

Бутон за нула (0)

Натиснете бутона. Настройката по подразбиране е 0, 25, 50, 75.

Бутон ABS/инчове/мм

Натиснете кратко бутона, за да превключвате между абсолютни и относителни измервателни единици. Натиснете продължително бутона, за да превключвате между мерните единици. (инчове/мм). Когато LCD дисплеят показва "инчове/" и малка водеща цифра "5", стойността е в инчове (инчове).

Използвайте

Преди първа употреба, поставете батерията в устройството. На мястото, където се намира отделението за батерията. Отворете капака на отделението за батерията обратно на часовниковата стрелка. Поставете батерията. Обърнете внимание на правилната полярност. След това затворете отново капака на отделението за батерията, като го завъртите по часовниковата стрелка.

Освободете заключващата част (заключващия лост) и избършете върха (на върха има защитна хартия, моля, отстранете я) с чиста и мека кърпа. Завъртете ръкава, разделете двете сонди на определено разстояние и след това избършете измервателната повърхност.

Чрез завъртане на втулката, приближете двете сонди една към друга. След това проверете дали стойността е 0. Ако е така, можете да започнете измерването. Ако не, натиснете бутона "нула", изчистете стойността и след това започнете измерването.

След увеличаване на мащаба, уверете се, че обектът е правилно закрепен (трябва да е нивелиран). Когато се приближавате към върха, ще чуете звук, докато въртите въртящата се част, след което завъртете 3-5 пъти и се уверете в точното измерване.



Известие

Устройството е много чувствително. За да осигурите точно измерване, предпазете го от падане и всякакво друго неправилно боравене. Ако устройството не измерва правилно, е необходимо да го калибрирате отново.

Пазете устройството от пряка слънчева светлина, екстремни температури и прах.

Избършете повърхността на устройството с бензин или алкохол.

Работна температура: 0-40°C

Работна влажност: 80%

Отстраняване на неизправности

Проблем	Причина	Решение
Неправилна стойност на измерването	Измервателната повърхност не е чиста. Нулевата (0) стойност е неправилна.	Избършете измервания обект и нулирайте устройството на 0.
Стойността мига или не се показва на дисплея.	Неправилно поставяне на батерията, батерията е почти празна, батерията има лош контакт	Сменете батерията, като спазвате правилната полярност. Уверете се, че батерията е поставена правилно.

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.
Кованечка 2390/1а
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, дистрибутор

MICROMETRE DIGITALE
CAZ





Specificații

Ecran LCD mare, clar și ușor de citit
Sondă durabilă din carbură

Oprire automată după 5 minute de inactivitate

Măsurare precisă cu o precizie de ±0,003 mm, atât măsurători relative, cât și absolute

Temperatura de lucru: 0-40 °C, umiditatea de lucru < 80%

Baterie: baterie litiu CR2032 (inclusă)

Controla

Pornit/Oprit/Setări

Apăsați scurt butonul pentru a porni/opri dispozitivul. Apăsați lung butonul pentru a seta valoarea zero ca „0, 25, 50, 75”. Apăsați și mențineți apăsat butonul, mai multe valori 0 vor fi afișate alternativ. Eliberați butonul când afișajul arată 0. 0 va fi setat ca valoare curentă.

Manual de utilizare

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor

Butonul Zero (0)

Apăsați butonul. Setarea implicită este 0, 25, 50, 75.

Buton ABS/in/mm

Apăsați scurt butonul pentru a comuta între măsurarea absolută și cea relativă.

Apăsați lung butonul pentru a comuta între unități.

(in/mm). Când ecranul LCD afișează „in/” și un mic „5” înainte, valoarea este în inci (in).

Utilizare

Înainte de prima utilizare, introduceți bateria în dispozitiv. În locul unde se află compartimentul bateriei. Deschideți capacul compartimentului bateriei în sens invers acelor de ceasornic. Introduceți bateria. Acordați atenție polarității corecte. Apoi închideți din nou capacul compartimentului bateriei, rotindu-l în sensul acelor de ceasornic.

Eliberați piesa de blocare (pârghia de blocare) și ștergeți vârful (există o hârtie protectoare pe vârf, vă rugăm să o îndepărtați) cu o cârpă curată și moale. Rotiți manșonul, separați cele două sonde la o anumită distanță, apoi ștergeți suprafața de măsurare.

Rotind manșonul, apropiați cele două sonde. Apoi verificați dacă valoarea este 0. Dacă da, puteți începe măsurarea. Dacă nu, apăsați butonul „zero”, ștergeți valoarea și apoi începeți măsurarea.

După mărire, asigurați-vă că obiectul este fixat corect (trebuie să fie la nivel).

Când vă apropiați de vârf, veți auzi un sunet în timp ce rotiți partea rotativă, apoi rotiți-o de 3-5 ori și asigurați o măsurare precisă.



Observa

Dispozitivul este foarte sensibil. Pentru a asigura o măsurare precisă, protejați dispozitivul de căderi și de orice altă manipulare necorespunzătoare. Dacă dispozitivul nu măsoară corect, este necesar să îl calibrați din nou.

Protejați dispozitivul de lumina soarelui, temperaturi extreme și praf.

Ștergeți suprafața dispozitivului cu benzină sau alcool.

Temperatura de lucru: 0-40°C

Umiditate de lucru: 80%

Depanare

Problemă	Cauză	Solu ie
Valoare de măsurare incorectă	Suprafața de măsurare nu este curată. Valoarea zero (0) este incorectă.	Ștergeți obiectul de măsurare și resetați dispozitivul la 0.
Valoarea clipește sau nu este afișată pe afișaj.	Instalare incorectă a bateriei, bateria este aproape descărcată, contactul bateriei este slab	Înlocuiți bateria, respectând polaritatea corectă. Asigurați-vă că bateria este instalată corect.

Distribuitor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor

Mikrometr cyfrowy S
SPRAWA



Instrukcja obsługi

Opis



Specyfikacje

Duży wyświetlacz LCD, czytelny i łatwy do odczytania
Trwała sonda węglikowa
Automatyczne wyłączanie po 5 minutach bezczynności
Precyzyjny pomiar z dokładnością ±0,003 mm, zarówno pomiary względne, jak i bezwzględne
Temperatura pracy: 0-40 °C, wilgotność pracy < 80%
Bateria: bateria litowa CR2032 (w zestawie)

Kontrola

Wł./Wył./Ustawienia

Naciśnij krótko przycisk, aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby ustawić zero jako „0, 25, 50, 75”. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, a na wyświetlaczu pojawi się kilka wartości 0. Puść przycisk, gdy wyświetlacz pokaże 0. 0 zostanie ustawione jako wartość aktualna.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor

Przycisk zera (0)

Naciśnij przycisk. Domyślne ustawienia to 0,25,50,75.

Przycisk ABS/cale/mm

Naciśnij krótko przycisk, aby przełączać się między pomiarami bezwzględnymi i względnymi. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przełączać się między jednostkami.

(cale/mm). Gdy na wyświetlaczu LCD wyświetla się „cale/" i mała cyfra „5" na początku, wartość jest podana w calach (in).

Używać

Przed pierwszym użyciem włóż baterię do urządzenia. W miejscu, w którym znajduje się komora baterii. Otwórz pokrywę komory baterii w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Włóż baterię. Zwróć uwagę na prawidłową biegunowość. Następnie zamknij pokrywę komory baterii, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Zwolnij blokadę (dźwignię blokującą) i wytrzyj końcówkę (na końcówce znajduje się papier ochronny, który należy usunąć) czystą i miękką ściereczką. Obróć tuleję, odsuń dwie sondy na pewną odległość, a następnie wytrzyj do czysta powierzchnię pomiarową.

Obracając tuleję, zbliż do siebie dwie sondy. Następnie sprawdź, czy wartość wynosi 0. Jeśli tak, możesz rozpocząć pomiar. Jeśli nie, naciśnij przycisk „zero", skasuj wartość i rozpocznij pomiar.

Po powiększeniu należy upewnić się, że obiekt jest prawidłowo zabezpieczony (musi być wypoziomowany). Zbliżając się do końcówki, usłyszysz dźwięk obracającej się części. Następnie wykonaj 3–5 obrotów, aby upewnić się, że pomiar jest dokładny.



Ogłoszenie

Urządzenie jest bardzo czułe. Aby zapewnić dokładność pomiaru, należy chronić je przed upadkiem i innymi niewłaściwymi czynnościami. Jeśli urządzenie nie wykonuje prawidłowego pomiaru, konieczna jest ponowna kalibracja.

Chroń urządzenie przed światłem słonecznym, ekstremalnymi temperaturami i kurzem.

Przetrzyj powierzchnię urządzenia benzyną lub alkoholem.

Temperatura pracy: 0-40°C
Wilgotność robocza: 80%

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nieprawidłowa wartość pomiaru	Powierzchnia pomiarowa nie jest czysta. Wartość zerowa (0) jest nieprawidłowa.	Wytrzyj obiekt pomiarowy i zresetuj urządzenie do 0.
Wartość miga lub nie jest wyświetlana na wyświetlaczu.	Nieprawidłowa instalacja baterii, bateria jest prawie rozładowana, bateria ma słaby styk	Wymień baterię, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość. Upewnij się, że bateria jest prawidłowo zainstalowana.

Dystrybutor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Czechy
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor

DIGITALNI MIKROMETER S PRIMER



Uporabniški priročnik

Opis



Specifikacije

Velik LCD-zaslon, jasen in enostaven za branje
Trpežna karbidna sonda

Samodejni izklop po 5 minutah neaktivnosti

Natančna meritev z natančnostjo ±0,003 mm, tako relativne kot absolutne meritve
Delovna temperatura: 0–40 °C, delovna vlažnost < 80 %
Baterija: litijeva baterija CR2032 (priložena)

Nadzor

Vklop/Izklop/Nastavitve

S kratkim pritiskom na gumb vklopite/izklopite napravo. Z dolgim pritiskom na gumb nastavite ničlo na »0, 25, 50, 75«. Pritisnite in držite gumb, izmenično se bo prikazalo več vrednosti 0. Spustite gumb, ko se na zaslonu prikaže 0. 0 bo nastavljena kot trenutna vrednost.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Gumb nič (0)

Pritisnite gumb. Privzeta nastavitev je 0, 25, 50, 75.

Gumb ABS/in/mm

Na kratko pritisnite gumb za preklapljanje med absolutno in relativno meritvijo. Dolgo pritisnite gumb za preklapljanje med enotami (in/mm). Ko se na LCD-zaslonu prikaže »in/« in majhna številka »5«, je vrednost v palcih (in).

Uporaba

Pred prvo uporabo vstavite baterijo v napravo. Na mesto, kjer se nahaja predal za baterijo. Odprite pokrov predalčka za baterijo v nasprotni smeri urinega kazalca. Vstavite baterijo. Pazite na pravilno polarnost. Nato pokrov predalčka za baterijo ponovno zaprite tako, da ga obrnete v smeri urinega kazalca.

Sprostite zaklepni del (zaklepno ročico) in obrišite konico (na konici je zaščitni papir, prosimo, odstranite ga) s čisto in mehko krpo. Obrnite tulec, ločite obe sondi na določeno razdaljo in nato obrišite merilno površino.

Z vrtenjem tulca približajte obe sondi skupaj. Nato preverite, ali je vrednost 0. Če je, lahko začnete z meritvijo. Če ni, pritisnite gumb "nič", izbrišite vrednost in nato začnite z meritvijo.
Po povečavi se prepričajte, da je predmet pravilno pritrjen (mora biti raven).
Ko se približate konici, boste med vrtenjem vrtečega se dela zaslišali zvok, nato pa ga zavrtite 3–5-krat in zagotovite natančno meritev.



Obvestilo

Naprava je zelo občutljiva. Za zagotovitev natančnih meritev jo zaščitite pred padci in drugim nepravilnim ravnanjem. Če naprava ne meri pravilno, jo je treba ponovno kalibrirati.

Napravo zaščitite pred sončno svetlobo, ekstremnimi temperaturami in prahom.

Površino naprave obrišite z bencinom ali alkoholom.

Delovna temperatura: 0–40 °C
Delovna vlažnost: 80%

Odpravljanje težav

Težava	Vzrok	Rešitev
Napačna vrednost meritve	Merilna površina ni čista. Ničelna (0) vrednost je napačna.	Obrišite merilni predmet in napravo ponastavite na 0.
Vrednost utripa ali ni prikazana na zaslonu.	Nepravilna namestitev baterije, baterija je skoraj prazna, baterija ima slab stik	Zamenjajte baterijo in pri tem upoštevajte pravilno polarnost. Prepričajte se, da je baterija pravilno nameščena.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

DIGITALNI MIKROMETAR S SPIS



Korisnički priručnik

Opis



Tehnički podaci

Veliki LCD zaslon, jasan i lako čitljiv
Izdržljiva karbidna sonda

Automatsko isključivanje nakon 5 minuta neaktivnosti

Precizno mjerenje s točnošću od ±0,003 mm, i relativna i apsolutna mjerenja

Radna temperatura: 0-40 °C, radna vlažnost < 80%

Baterija: CR2032 litijeva baterija (uključena)

Kontrolirati

Uključeno/Isključeno/Postavke

Kratko pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje uređaja. Dugo pritisnite gumb za postavljanje nule na „0, 25, 50, 75“. Pritisnite i držite gumb, naizmjenično će se prikazivati nekoliko vrijednosti 0. Otpustite gumb kada se na zaslonu prikaže 0. 0 će biti postavljena kao trenutna vrijednost.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Gumb Nula (0)
Pritisnite gumb. Zadana postavka je 0, 25, 50, 75.

Tipka ABS/in/mm
Kratko pritisnite gumb za prebacivanje između apsolutnog i relativnog mjerenja.
Dugo pritisnite gumb za prebacivanje između jedinica
(in/mm). Kada LCD prikazuje "in/" i malu početnu cifru "5", vrijednost je u inčima (in).

Koristiti
Prije prve upotrebe, umetnite bateriju u uređaj. Na mjesto gdje se nalazi odjeljak za bateriju. Otvorite poklopac odjeljka za bateriju u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Umetnite bateriju. Pazite na ispravan polaritet. Zatim ponovno zatvorite poklopac odjeljka za bateriju okrećući ga u smjeru kazaljke na satu.

Otpustite dio za zaključavanje (polugu za zaključavanje) i obrišite vrh (na vrhu se nalazi zaštitni papir, molimo uklonite ga) čistom i mekom krpom. Okrenite rukav, razdvojite dvije sonde na određenu udaljenost, a zatim obrišite mjernu površinu.

Okretanjem čahure približite dvije sonde. Zatim provjerite je li vrijednost 0. Ako jest, možete započeti mjerenje. Ako nije, pritisnite gumb "nula", izbrišite vrijednost, a zatim započnite mjerenje.
Nakon zumiranja, provjerite je li objekt pravilno pričvršćen (mora biti ravan).
Prilikom približavanja vrhu, čut ćete zvuk dok okrećete rotirajući dio, zatim ga okrećite 3-5 puta i osigurajte točno mjerenje.



Obavijest
Uređaj je vrlo osjetljiv. Kako biste osigurali točno mjerenje, zaštitite uređaj od pada i bilo kakvog drugog nepravilnog rukovanja. Ako uređaj ne mjeri ispravno, potrebno ga je ponovno kalibrirati.
Zaštitite uređaj od sunčeve svjetlosti, ekstremnih temperatura i prašine.

Obrišite površinu uređaja benzinom ili alkoholom.
Radna temperatura: 0-40°C
Radna vlažnost: 80%

Rješavanje problema

Problem	Uzrok	Otopina
Netočna mjerna vrijednost	Mjerna površina nije čista. Nulna (0) vrijednost je netočna.	Obrišite mjerni predmet i resetirajte uređaj na 0.
Vrijednost treperi ili se ne prikazuje na zaslonu.	Nepravilna ugradnja baterije, baterija je gotovo prazna, baterija ima loš kontakt	Zamijenite bateriju, pazeći na ispravan polaritet. Provjerite je li baterija ispravno umetnuta.

Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

DIGITAL MICROMETER S CASE



User manual

Description



Specifications

Large LCD display, clear and easy to read
Durable carbide probe

Automatic shutdown after 5 minutes of inactivity

Precise measurement with an accuracy of ±0.003 mm, both relative and absolute measurements

Working temperature: 0-40 °C, working humidity < 80%

Battery: CR2032 lithium battery (included)

Control

On/Off/Settings

Short press the button to turn on/off the device. Long press the button to set the zero as “0,25,50,75”. Press and hold the button, several 0 values are displayed alternately. Release the button when the display shows 0. 0 will be set as the current value.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor

Zero (0) button

Press the button. The default setting is 0,25,50,75.

ABS/in/mm button

Short press the button to switch between absolute and relative measurement. Long press the button to switch between units
(in/mm). When the LCD displays "in/" and a small leading "5", the value is in inches (in).

Use

Before first use, insert the battery into the device. In the place where the battery compartment is located. Open the battery compartment cover counterclockwise. Insert the battery. Pay attention to the correct polarity. Then close the battery compartment cover again, turning it clockwise.

Release the locking part (locking lever) and wipe the tip (there is a protective paper on the tip, please remove it) with a clean and soft cloth. Turn the sleeve, separate the two probes to a certain distance, and then wipe the measuring surface clean.

By rotating the sleeve, bring the two probes closer together. Then check if the value is 0. If so, you can start the measurement. If not, press the "zero" button, clear the value, and then start the measurement.

After zooming in, make sure the object is properly secured (it must be level).

When approaching the tip, you will hear a sound while rotating the rotating part, then rotate 3-5 times, and ensure accurate measurement.



Notice

The device is very sensitive. To ensure accurate measurement, protect the device from falling and any other improper handling. If the device does not measure correctly, it is necessary to calibrate the device again.

Protect the device from sunlight, extreme temperatures, and dust.

Wipe the surface of the device with gasoline or alcohol.

Working temperature: 0-40°C
Working humidity: ÿ80%

Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
Incorrect measurement value	The measuring surface is not clean. Zero (0) value is incorrect.	Wipe the measuring object and reset the device to 0.
The value is flashing or not shown on the display.	Incorrect battery installation, battery is almost empty, battery has poor contact	Replace the battery, observing the correct polarity. Make sure the battery is installed correctly.

Distributor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor