

ANC



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Sluchátka s aktivním potlačením hluku

Popis



Přehrát/pozastavit skladbu
Přijmout/odmítnout hovor
Režim ANC
Herní režim
Hlasový asistent



Hlasitost-
Předchozí píseň



Zapnutí/vypnutí napájení

Nabíjecí port USB typu C

Mikrofon

Modrá/červená LED světlo



Hlasitost +
Další píseň



Dá se složit



Levé

Pravé



Natahovací

Operace

Zapnutí/vypnutí:

Stisknutím spínače "  " otevřete a vypnete napájení.

Režim ANC ZAP/VYP

Rychlým stisknutím tlačítka přehrávání 2krát jej zapnete nebo vypnete.

Režim párování:

Po zapnutí náhlavní soupravy bude blikat modré a červené světlo, bude připraveno ke spárování, vyhledejte název BT „ANC Headphone“ & „D-806 ANC“ & „D-808ANC“. Po připojení náhlavní soupravy uslyšíte zvuk „Připojeno“.

Vyberte skladbu:

Dlouhým stisknutím tlačítka „+“ přejděte na další skladbu a dlouhým stisknutím tlačítka „-“ přejděte na předchozí skladbu.

Nastavení hlasitosti:

Stiskněte krátce tlačítka „+“ zvýšte hlasitost a na krátkou dobu stiskněte tlačítka „-“ pro snížení hlasitosti.

Režim volání:

Přijměte hovor stisknutím tlačítka přehrávání.

Dalším stisknutím zavěsíte. Pokud chcete hovor odmítnout, stiskněte dlouze tlačítka.

Aktivace hlasového asistenta (Siri):

Po připojení aktivujte 3x stisknutím tlačítka přehrávání, jako například: Siri, google, telefon musí funkci podporovat.

Nízké zpoždění / Změna režimu hry / režimu hudby:

Pro změnu stiskněte 4krát tlačítka přehrávání.

Vstup AUX (zásuvka 3,5 mm):

Použijte režim ve vypnutém stavu zařízení. Ušetříte tím baterii a získáte lepší kvalitu zvuku.

Režim nabíjení:

Nabíjte prosím zařízení včas, když je baterie vybitá. Při nabíjení se červená LED rozsvítí a po plném nabití zhasne.

Specifikace

Styl:	Headset/přes ucho/na ucho
Verze BT:	V5.3
Rozsah zvuku:	20Hz-20KHz
Frekvenční rozsah:	2.402 GHZ ~ 2.480
BT profily:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Rozsah emisí:	≥ 15 M
Aktivní potlačení hluku:	Podpora
Hlasový asistent Siri:	Podpora
Herní režim s nízkým zpož.	Podpora
Doba přehrávání – normální	cca 40 h
Doba přehrávání – režim ANC:	cca 30 h
Pohotovostní doba:	cca 1000 h
Li PO baterie:	3.7V/400mAh
Šířka frekvence šumu:	50-800Hz
Hloubka redukce šumu:	20dB±2
Aux port	3.5mm
Reproduktor (basa):	φ 40mm/32 Ω
Mikrofon:	-42dB±3
Citlivost reproduktoru:	118dB ±3
SNR:	≥95dB

Bezpečnostní opatření

Udržujte zařízení mimo extrémní teplo a vlhkost.

Nerozdělujte prosím sluchátka.

Prosím, nepřebíjejte. Pokud jej delší dobu nepoužíváte, sluchátka nabijte.

Při používání noste náhlavní soupravy správně a upravte úhel náhlavních souprav, tím získáte nejlepší pohodlí a kvalitu zvuku.

Pokud sluchátka nefungují, zkuste prosím držet stisknuté tlačítko přehrávání hudby po dobu 9 sekund, zařízení resetujte a poté spusťte.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

ANC



BENUTZERHANDBUCH

Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung

Beschreibung



Einen Song **abspielen/**
pausieren

Akzeptieren/Ablehnen

Anruf

ANC-Modus

Spielmodus

Sprachassistent



Volumen-
Vorheriges Lied



Ein-/Ausschalten

USB-Ladeanschluss
Typ C

Mikrofon

Blau/Rot
LED -Licht



Lautstärke +
Ein anderes Lied



Kann gefaltet werden



Links

Nur



Aufziehen

Betrieb

Ein/Aus:

Drücken Sie den Schalter "  " **öffnen** und den Strom abschalten .

ANC-Modus EIN/AUS:

Drücken Sie die Wiedergabetaste zweimal schnell, um ihn ein- oder **auszuschalten**.

Kopplungsmodus:

Nachdem das Headset eingeschaltet wurde, blinken die blauen und roten Lichter. Es ist bereit zur Kopplung. Suchen Sie nach dem BT-Namen „ANC Headphone“ & „D-806 ANC“ & „D-808ANC“. Wenn das Headset verbunden ist, hören Sie den Ton „Verbunden“ .

Wählen Sie einen

Song aus: Drücken Sie lange die Taste „+“, um zum nächsten Song zu gelangen , und drücken Sie lange die Taste „-“, um zum vorherigen Song zu gelangen .

Lautstärkeregelung:

Drücken Sie kurz die Taste „+“, um die Lautstärke zu erhöhen, und drücken Sie kurz die Taste „-“, um die Lautstärke zu verringern.

Anrufmodus:

Nehmen Sie den Anruf an, indem Sie die Wiedergabetaste drücken .

Drücken Sie erneut, um aufzulegen. Wenn Sie den Anruf ablehnen möchten, halten Sie die Taste gedrückt.

Sprachassistent (Siri) aktivieren: Nach dem

Verbinden 3-mal die Wiedergabetaste drücken , um zu aktivieren , z. B .: Siri, Google, das Telefon muss die Funktion unterstützen.

Geringe Latenz / Spielmodus / Musikmodus ändern: Zum Ändern

die Wiedergabetaste 4 Mal drücken .

AUX-Eingang (3,5-mm-Buchse):

Verwenden Sie den Modus, wenn **das Gerät ausgeschaltet ist. Dies spart Batteriebensdauer und sorgt für eine bessere Tonqualität.**

Lademodus: Bitte

laden Sie das Gerät rechtzeitig auf, wenn der Akku schwach ist. Die rote LED leuchtet **beim Laden und erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.**

Technische Daten

Stil:	Headset/Over -Ear/On-Ear
BT-Version:	V5.3
Tonumfang:	20Hz-20KHz
Frequenzbereich :	2.402 GHZ ~ 2.480
BT-Profile:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Emissionsbereich:	≥ 15 M
Aktive Geräuschunterdrückung:	Unterstützung
Siri-Sprachassistent: Gaming-	Unterstützung
Modus mit geringer Latenz	Unterstützung
Spielzeit – normal	ca. 40 Stunden
Wiedergabezeit – ANC-Modus : ca. 30 Stunden	
Standby-Zeit:	ca. 1000 Stunden
Li-PO-Akku:	3.7V/400mAh
Rauschfrequenzbreite :	50-800Hz
Tiefe der Rauschunterdrückung:	20dB $\pm$ 2
AUX-Anschluss	3.5mm
Lautsprecher (Bass):	ϕ 40mm/32 Ω
Mikrofon:	-42dB $\pm$ 3
Lautsprecherempfindlichkeit:	118dB $\pm$ 3
SNR:	$\geq$ 95dB

Sicherheitsvorkehrungen

Halten Sie das Gerät von extremer Hitze und Feuchtigkeit fern.

Bitte zerlegen Sie den Kopfhörer **nicht** .

Bitte nicht zu viel verlangen. Wenn Sie die Kopfhörer längere Zeit nicht verwenden, laden Sie sie auf.

Tragen Sie die Headsets **beim** Gebrauch richtig und passen Sie den Winkel der Headsets an, um den besten Komfort und die beste Tonqualität zu erzielen.

Wenn die Kopfhörer nicht funktionieren, versuchen Sie, die Musikwiedergabetaste 9

Sekunden lang gedrückt zu halten , das **Gerät** zurückzusetzen und **es dann neu zu starten**.

ANC



FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Aktív zajszűrő s fejhallgató

Leírás



Dal lejátszása/
szüneteltetése

Elfogadás/Elutasítás
hívás

ANC mód

Játék mód

Hang asszisztens



Követ-
elő ző dal



Be-/kikapcsolás

USB töltő port
C típusú

Mikrofon

Kék/piros
LED lámpa



Hangerő +
Egy másik dal



Öszecsukható



Balra

Éppen



Befejezés

Művelet

Be/Ki:

Nyomja meg a kapcsolót "  " nyissa ki és kapcsolja ki az áramot.

ANC mód BE/KI Nyomja meg

gyorsan a lejátszás gombot 2-szer a be- vagy kikapcsoláshoz.

Párosítási mód: A

headset bekapcsolása után a kék és a piros fény villog, készen áll a párosításra, keresse meg a BT „ANC Headphone” és „D-806 ANC” és „D-808ANC” nevet. A headset csatlakoztatásakor a „Csatlakozva” hangjelzés hallható.

Válasszon ki egy dalt:

Tartsa lenyomva a „+” gombot a következő dalra, és hosszan nyomja meg a „-” gombot az előző dalra lépéshez.

Hangerő beállítása:

Nyomja meg röviden a „+” gombot a hangerő növeléséhez, és röviden nyomja meg a „-” gombot a hangerő csökkentéséhez.

Hívás mód:

Fogadja a hívást a lejátszás gomb megnyomásával.

Nyomja meg újra a hívás letételéhez. Ha el akarja utasítani a hívást, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.

Hangos asszisztens aktiválása (Siri): Csatlakozás

után nyomja meg háromszor a lejátszás gombot az aktiváláshoz, például: Siri, google, a telefonnak támogatnia kell a funkciót.

Alacsony késleltetés / Játékmód / zenei mód módosítása: Nyomja

meg négyszer a lejátszás gombot a változtatáshoz.

AUX bemenet (3,5 mm-es jack): Használja

ezt a módot, ha az eszköz ki van kapcsolva. Ez kíméli az akkumulátor élettartamát és jobb hangminőséget biztosít.

Töltési mód:

Kérjük, időben töltsen fel a készüléket, ha az akkumulátor lemerül. A piros LED töltés közben világít, és teljesen feltöltött állapotban kialszik.

Műszaki adatok

Stílus:	Headset/ fülfelett/fülre helyezhető
BT verzió:	V5.3
Hangtartomány:	20Hz-20KHz
Frekvencia tartomány:	2.402 GHz ~ 2.480
BT profilok:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Kibocsátási tartomány:	≥ 15 M
Aktív zajsűrés:	Támogatás
Siri hangasszisztens:	Támogatás
Alacsony késleltetésű játékmód	Támogatás
Játékidő – normál	kb 40 óra
Lejátszási idő – ANC mód : kb. 30 óra	
Készenléti idő :	kb 1000 óra
Li-PO akkumulátor:	3.7V/400mAh
Zajfrekvencia szélesség :	50-800Hz
Zajcsökkentési mélység:	20dB $\pm$ 2
Aux port	3.5mm
Hangszóró (basszus):	ϕ 40mm/32 Ω
Mikrofon:	-42dB $\pm$ 3
Hangszóró érzékenység:	118dB $\pm$ 3
SNR:	$\geq$ 95dB

Biztonsági óvintézkedések

Tartsa távol a készüléket szélsőséges hőmérséklet és nedvességtől.

Kérjük, ne szerelje szét a fejhallgatót.

Kérem, ne számoljon túl. Ha hosszabb ideig nem használja a fejhallgatót, töltsse fel.

Használat közben viselje megfelelően a headsetet, és állítsa be a fejhallgatók dőlésszögét a legjobb kényelem és hangminőség érdekében.

Ha a fejhallgató nem működik, próbálja meg lenyomva tartani a zenelejátszás gombot 9 másodpercig, indítsa újra az eszközt, majd indítsa el.

Szállító/Forgalmazó

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz

ANC



MANUAL DE UTILIZARE

Căști cu anulare activă a zgomotului

Descriere



Redați/întrerupeți o melodie

Accept/Respinge apel

Modul ANC

Modul de joc

Asistent vocal



Volum-

Melodia anterioară



Pornire/oprire

Port de încărcare USB tip C

Microfon

Albastru/rosu
Lumină LED



Volum +

Un alt cântec



Intrare AUX



Poate fi pliat



Stânga

Doar



Închidere

Operațiunea

Pornit/Oprit:

Apăsați comutatorul "  " Deschideți și opriți alimentarea.

Modul ANC ON/OFF Apăsați

rapid butonul de redare de 2 ori pentru a-l porni sau dezactiva.

Modul de asociere:

După ce setul cu cască este pornit, lumina albastră și roșie va clipi, va fi gata de asociere, căutați numele BT „ANC Headphone” și „D-806 ANC” și „D-808ANC”. Veți auzi un sunet „Conectat” când setul cu cască este conectat .

Selectați o melodie:

apăsați lung butonul „+” pentru a merge la melodia următoare și apăsați lung butonul „-” pentru a merge la melodia anterioară.

Reglarea volumului: apăsați

scurt butonul „+” pentru a crește volumul și apăsați scurt butonul „-” pentru a reduce volumul.

Modul de apel:

Răspundeți la apel apăsând butonul de redare .

Apăsați din nou pentru a închide. Dacă doriți să respingeți apelul, apăsați și mențineți apăsat butonul.

Activați asistentul vocal (Siri): După conectare,

apăsați butonul de redare de 3 ori pentru a activa , cum ar fi: Siri, google, telefonul trebuie să accepte funcția.

Latență scăzută / Schimbați modul de joc / modul muzică: apăsați

butonul de redare de 4 ori pentru a schimba .

Intrare AUX (mufă de 3,5 mm): Utilizați

modul când dispozitivul este oprit. Acest lucru va economisi durata de viață a bateriei și va oferi o calitate mai bună a sunetului.

Mod de încărcare:

Vă rugăm să încărcați dispozitivul la timp când bateria este descărcată. LED-ul roșu se aprinde când se încarcă și se stinge când este complet încărcat.

Specificații

Stil:	Căști/over -ear/on-ear
Versiunea BT:	V5.3
Gama de sunet:	20Hz-20KHz
Gama de frecvență :	2.402 GHZ ~ 2.480
Profiluri BT:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Interval de emisie:	≥ 15 M
Anularea activă a zgomotului:	Sprijin
Asistent vocal Siri: mod de	Sprijin
joc cu latență scăzută	Sprijin
Timp de joacă – normal	aproximativ 40 de ore
Timp de redare – modul ANC : aprox. 30 h	
Timp de așteptare:	aproximativ 1000 de ore
baterie Li-PO:	3.7V/400mAh
Lățimea frecvenței zgomotului :	50-800Hz
Adâncimea de reducere a zgomotului:	20dB±2
Port auxiliar	3.5mm
Difuzor (bas):	φ 40mm/32 Ω
Microfon:	-42dB±3
Sensibilitatea difuzorului:	118dB ±3
SNR:	≥95dB

Măsurile de siguranță Țineți

dispozitivul departe de căldură și umiditate extremă.

Vă rugăm să nu dezamblați căștile.

Vă rugăm să nu supraîncărcați. Dacă nu folosiți căștile pentru o perioadă lungă de timp, încărcați-le.

Când utilizați, purtați căștile corect și reglați unghiul căștilor pentru a obține cel mai bun confort și calitate a sunetului.

Dacă căștile nu funcționează, încercați să țineți apăsat butonul de redare a muzicii timp de 9 secunde, resetați dispozitivul și apoi porniți-l.

Furnizor/Distribuitor

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz

ANC



РЪК ОВОДСТ ВОЗА ПОТ РЕ БИТ Е Л

Слушалк и с ак т ивно шумопот иск ане

Описание



Пуснет е/пост авет е на
пауза песен

Приемам/От хвърлям
обаждане

ANC режим

Режим на игра

Гласов асистент



Обем-

Предшна песен



Включване/
изключване

USB порт за зареждане
тип C

Микрофон

Синьо/червено
LED светлина



Сила на звука +

Друга песен



Може да се сгъва



наляво

Просто



Навиване

Операц ия

Вкл./Изкл.:

Натиснет е превключвател "  " отворете и изключете захранването.

Режим ANC ВКЛЮЧЕН /

ИЗКЛЮЧЕН Бързотиснет е бутон за възпроизвеждане 2 пъти, за да го включите или изключите.

Режим на съвояване:

След като слушалките се включат, синият и червеният светлина ще мигат, ще бъдат готови за съвояване, потърсете името на BT „ANC Headphone“ & „D-806 ANC“ & „D-808 ANC“. Ще чуете звук „Свързано“, когато слушалките са свързани.

Изберете песен: Натиснете

дълго бутон "+", за да отидете на следващата песен, и натиснете дълго бутон "-", за да отидете на предишната песен.

Регулиране на силата на

звук: Натиснете краткото бутон "+", за да увеличите звука, и натиснете краткото бутон "-", за да намалите звука.

Режим на повикване:

Отговорете на повикването, като натиснете бутон за възпроизвеждане.

Натиснете от ново, за да затворите. Ако искате да отхвърлите повикването, натиснете и задържте бутон.

Активиране на гласов асистент (Siri): След свързване

натиснете бутон за възпроизвеждане 3 пъти, за да активирате, като например: Siri, google, телефонът трябва да поддържа функцията.

Ниска латентност / Промяна на режим на игра / режим на музика: Натиснете

бутон за възпроизвеждане 4 пъти, за да промените.

AUX вход (3,5 mm жак): Използвайте режима,

когато устроителното е изключено. Това ще спести живота на батерията и ще осигури по-добро качество на звука.

Режим на зареждане:

Моля зареждайте устроителното навреме, когато батерията е изтощена. Червеният светодиод светва и при зареждане и изгасва при пълно зареждане.

Спецификации

стил:	Слушалка/над ухо/на ухо
BT версия	V5.3
Звуков диапазон:	20Hz-20KHz
Честотен диапазон:	2.402 GHz ~ 2.480
BT профили:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Диапазон на излъчване:	≥ 15 M
Активно шумопоискане:	поддръжка
Гласов асистент Siri: Режим	поддръжка
наигри с ниска латентност	поддръжка
Времетрайба – нормално	прибл. 40 часа
Времетрайба за възпроизвеждане – режим ANC :	прибл. 30 ч
Времетрайба на готовност :	прибл. 1000 часа
Li-PO батерия	3.7V/400mAh
Ширина на честотата на шума :	50-800Hz
Дълбочина на намаляване на шума:	20dB±2
Аух порт	3.5mm
Говорител (бас):	φ 40mm/32 Ω
Микрофон:	-42dB±3
Чувствителност на високотонен говорител	118dB ±3
SNR:	≥95dB

Предпазни мерки за безопасност

Пазете устройството от екстремна температура и влажност.

Моля, не разглобявайте слушалките.

Моля, не надценявайте. Ако не използвате слушалките дълго време, заредете ги.

Когато използвате, носете слушалките правилно и регулирайте ъгъла на слушалките, за да получите най-добър комфорт и качество на звука.

Ако слушалките не работят, опитайте да заредите батерията за възпроизвеждане на музика за 9 секунди, нулирайте устройството и след това го стартирайте.

ANC



USER MANUAL

Active noise-canceling headphones

Introduction



Play/pause song
Call answer/ reject
ANC Mode
Game mode
Voice Assistan



The volume+
Next song



The volume-
Previous song



Power ON/OFF

Type-C USB
charging port

Microphone

Blue/red
led light

AUX line in



It can be folded



Left

Right



It can be stretch

Operation

Power ON/OFF:

Push the switch “ ” to open & off power.

ANC Mode ON/OFF:

Please quickly press play button 2 times to turn it on or off.

Pairing Mode: Once the headset is on, Then blue and red light will Flash, It will be ready to pair, Search the BT name “ ANC Headphone” & “ D-806 ANC” & “D-808ANC” your Device, Once connected headset Will Send out a sound "Connected".

Select Song: Please press the "+" button for a long time to go to The next song and "-" button for a long time to go to the previous song.

Volume Adjustment: Please press the "+" button for a short time to increase the volume and "-" button for a short time to decrease the volume.

Calling Mode: Please press the play button to answer the call, Press again to hang up. If you want to reject the call, Please press The button for a long time.

To activate Voice Assistan (Siri) :

After connected ,Please press play button 3 times to activate, Such as: Siri、 google ,firstly your phone should support.

Low delay Game mode / Music mode change:

Press the play button 4 times to change.

AUX line in (3.5mm socket):

Please use it in power off model , Will to save battery power and get better sound quality.

Charging Mode: Please charge in time when the battery is low. The red led will light up while charging and turn off when fully charged.

Specification

Style:	Headset/over ear/on ear
BT Version:	V5.3
Audio range:	20Hz-20KHz
Frequency Range:	2.402 GHZ ~ 2.480
BT profiles :	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Emission range:	≥ 15 M
Active Noise Canceling:	Support
Voice Assistant Siri:	Support
Low delay game mode:	Support
Play time-Normal mode:	About 40 hours
Play time-ANC Mode:	About 30 hours
Stand-by time:	1000 hours
Li PO Battery:	3.7V/400mAh
Noise frequency width:	50-800Hz
Noise reduction depth:	20dB±2
Aux line in:	3.5mm socket
Speaker(bass):	φ 40mm/32 Ω
Microphone:	-42dB±3
Speaker Sensitivity:	About 118dB ±3
SNR:	≥95dB

Safety Precautions

- Keep the device out of extreme heat and humid.
- Please do not split the headphones .
- Please do not overcharge. If don't use it for a long time, please . still to charge battery from time to time in order to protect it.
- Please wear the headsets correctly during use, and adjust the angle of the headsets in the pinna , to make it achieve : the best comfortable and sound quality.
- If the Headphones can't work, Please try to keep pressing the Music play buttons for 9 seconds to reset then start up.

ANC



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Słuchawki z aktywną redukcją szumów

Opis



Odtwórz/wstrzymaj
piosenkę
Akceptuj/Odrzuć
dzwonić
Tryb ANC
Tryb gry
Asystent głosowy



Tom-
Poprzednia piosenka



Włączanie/
wyłączanie zasilania

Port ładowania USB
typ C

Mikrofon

Niebieski/czerwony
Światło LED



Głośność +
Inna piosenka



Wejście AUX



Można złożyć



Lewy

Tylko



Nakręcanie

Działanie

Włącz/Wyłącz:

Naciśnij przełącznik "  " otwórz i wyłącz zasilanie.

Włączanie/wyłączanie trybu

ANC Aby włączyć lub wyłączyć tryb ANC, naciśnij szybko przycisk odtwarzania 2 razy.

Tryb parowania: Po

włączeniu zestawu słuchawkowego zaczną migać niebieskie i czerwone diody. Zestaw będzie gotowy do sparowania. Wyszukaj nazwy BT „ANC Headphone”, „D-806 ANC” i „D-808ANC”. Po połączeniu zestawu słuchawkowego usłyszysz dźwięk „Connected” .

Wybierz piosenkę:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „+” , aby przejść do następnej piosenki, lub naciśnij i przytrzymaj przycisk „-” , aby przejść do poprzedniej piosenki.

Regulacja głośności: Naciśnij

krótko przycisk „+” , aby zwiększyć głośność, lub naciśnij krótko przycisk „-” , aby ją zmniejszyć.

Tryb połączenia:

Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk odtwarzania .

Naciśnij ponownie, aby się rozłączyć. Aby odrzucić połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk.

Aktywuj asystenta głosowego (Siri): Po nawiązaniu

połączenia naciśnij przycisk odtwarzania 3 razy, aby aktywować asystenta , takiego jak Siri, Google. Telefon musi obsługiwać tę funkcję.

Niskie opóźnienie / Zmiana trybu gry / trybu muzyki: Naciśnij przycisk odtwarzania 4 razy , aby zmienić .

Wejście AUX (gniazdo 3,5 mm): Używaj

tego trybu, gdy urządzenie jest wyłączone . Pozwoli to oszczędzać baterię i zapewni lepszą jakość dźwięku.

Tryb ładowania:

Naładuj urządzenie na czas, gdy bateria jest słaba. Czerwona dioda LED zaświeci się podczas ładowania i zgaśnie po pełnym naładowaniu.

Specyfikacje

Styl:	Zestaw słuchawkowy/ nauszny/nauszny
Wersja BT:	V5.3
Zakres dźwięku:	20Hz-20KHz
Zakres częstotliwości :	2.402 GHZ ~ 2.480
Profile BT:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Zasięg emisji:	≥ 15 M
Aktywna redukcja szumów:	Wsparcie
Asystent głosowy Siri: tryb	Wsparcie
gry o niskim opóźnieniu	Wsparcie
Czas na zabawę – normalny	ok. 40 godzin
Czas odtwarzania – tryb ANC : ok. 30 godz.	
Czas czuwania:	ok. 1000 godzin
Akumulator litowo-polimerowy:	3.7V/400mAh
Szerokość częstotliwości szumu :	50-800Hz
Głębokość redukcji szumów:	20dB±2
Port AUX	3.5mm
Głośnik (bas):	φ 40mm/32 Ω
Mikrofon:	-42dB±3
Czułość głośnika:	118dB ±3
SNR:	≥95dB

Środki ostrożności Trzymaj

urządzenie z dala od ekstremalnych temperatur i wilgoci.

Proszę nie rozmontowywać słuchawek.

Nie przeładowuj. Naładuj słuchawki, jeśli nie używasz ich przez dłuższy czas.

Podczas użytkowania należy prawidłowo nosić słuchawki i dostosować kąt ich nachylenia, aby uzyskać najlepszy komfort i jakość dźwięku.

Jeśli słuchawki nie działają, spróbuj przytrzymać przycisk odtwarzania muzyki przez 9 sekund, zresetuj urządzenie , a następnie uruchom je.

Dostawca/Dystrybutor

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praga 9

Republika Czeska

www.sunnysoft.cz

ANC



UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Slušalke z aktivnim odpravljanjem šumov

Opis



Predvajanje/začasna
ustavitev skladbe

Sprejmi/Zavrni
klic

Način ANC

Igralni način

Glasovni asistent



Zvezek-
Prejšnja pesem



Vklop/izklop

Vrata za polnjenje USB
tip C

Mikrofon

Modra/rdeča
LED -luč



Glasnost +
Še ena pesem



Lahko se zloži



Levo

Samo



Navijanje

Operacija

Vklop/Izklop:

Pritisnite stikalo "



" odprite in izklopite napajanje."

VKLOP/IZKLOP načina ANC

Za vklop ali izklop načina hitro dvakrat pritisnite gumb za predvajanje .

Način seznanjanja: Ko

so slušalke vklopljene, modra in rdeča lučka utripata, pripravljene so za seznanjanje.

Poiščite ime BT »ANC Headphone«, »D-806 ANC« in »D-808ANC«. Ko so slušalke povezane, boste zaslišali zvok »Connected« (Povezano) .

Izbira skladbe: Za

premik na naslednjo skladbo držite gumb "+", za premik na prejšnjo skladbo pa držite gumb "-".

Nastavitev glasnosti: Za

povečanje glasnosti na kratko pritisnite gumb "+", za zmanjšanje glasnosti pa na kratko pritisnite gumb "-".

Način klica: Klic

sprejmete s pritiskom na gumb za predvajanje .

Za prekinitev klica ponovno pritisnite . Za zavrnitev klica pritisnite in držite gumb.

Aktivacija glasovnega pomočnika (Siri): Po

povezavi trikrat pritisnite gumb za predvajanje, da aktivirate , na primer: Siri, Google; telefon mora podpirati to funkcijo.

Nizka zakasnitev / Sprememba načina igre / glasbenega načina: Za

spremembo pritisnite gumb za predvajanje 4-krat .

AUX vhod (3,5 mm priključek): Način

uporabite, ko je naprava izklopljena . To bo prihranilo baterijo in zagotovilo boljšo kakovost zvoka.

Način polnjenja:

Napravo pravočasno napolnite, ko je baterija skoraj prazna. Med polnjenjem bo zasvetila rdeča LED lučka, ko bo baterija popolnoma napolnjena, pa bo ugasnila.

Specifikacije

Slog:	Slušalke/čez uho/na uho
BT-različica:	V5.3
Zvočni razpon:	20Hz-20KHz
Frekvenčno območje:	2.402 GHZ ~ 2.480
BT profili:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Območje emisij:	≥ 15 M
Aktivno odpravljanje hrupa:	Podpora
Glasovna asistentka Siri:	Podpora
Igralni način z nizko zakasnitvijo	Podpora
Čas predvajanja – normalen	približno 40 ur
Čas predvajanja – način ANC : približno 30 ur	
Čas pripravljenosti:	približno 1000 ur
Li-Po baterija:	3.7V/400mAh
Širina šumne frekvence :	50-800Hz
Globina zmanjšanja šuma:	20dB±2
Pomožna vrata	3.5mm
Zvočnik (bas):	φ 40mm/32 Ω
Mikrofon:	-42dB±3
Občutljivost zvočnika:	118dB ±3
SNR:	≥95dB

Varnostni ukrepi Napravo

hranite stran od ekstremne vročine in vlage.

Prosimo, ne razstavljajte slušalk.

Prosimo, ne polnite premočno. Slušalk napolnite, če jih dlje časa ne boste uporabljali.

Med uporabo slušalke pravilno nosite in prilagodite kot slušalk, da dosežete najboljše udobje in kakovost zvoka.

Če slušalke ne delujejo, poskusite pritisniti gumb za predvajanje glasbe 9 sekund, ponastaviti napravo in jo nato zagnati.

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

ANC



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Slušalice s aktivnim poništavanjem buke

Opis



Reproduciraj/pauziraj
pjesmu
Prihvati/Odbij
poziv
ANC način rada
Način igre
Glasovni asistent



Volumen-
Prethodna pjesma



Uključivanje/
isključivanje

USB priključak za punjenje
tip C

Mikrofon

Plavo/crveno
LED svjetlo



Glasnoća +
Još jedna pjesma



Može se sklopiti



Lijevo



Samo



Navijanje

Operacija

Uključeno/Isključeno:

Pritisnite prekidač "



" otvorite i isključite struju.

Uključivanje/isključivanje

ANC načina rada Brzo pritisnite gumb za reprodukciju 2 puta da biste ga uključili ili isključili.

Način uparivanja:

Nakon što su slušalice uključene, plavo i crveno svjetlo će treptati, spremne su za uparivanje, potražite BT naziv „ANC Headphone“ i „D-806 ANC“ i „D-808ANC“. Čut ćete zvuk „Connected“ nakon što su slušalice povezane .

Odabir pjesme: Dugo

pritisnite tipku "+" za prelazak na sljedeću pjesmu, a dugo pritisnite tipku "-" za prelazak na prethodnu pjesmu.

Podešavanje glasnoće:

Kratko pritisnite tipku "+" za povećanje glasnoće, a kratko pritisnite tipku "-" za smanjenje glasnoće.

Način poziva:

Odgovorite na poziv pritiskom na gumb za reprodukciju .

Ponovno pritisnite za prekid poziva. Za odbijanje poziva pritisnite i držite gumb.

Aktivirajte glasovnog asistenta (Siri): Nakon

povezivanja, pritisnite tipku za reprodukciju 3 puta za aktivaciju , kao što su: Siri, Google, telefon mora podržavati tu funkciju.

Niska latencija / Promjena načina igre / načina glazbe: Pritisnite gumb za reprodukciju 4 puta za promjenu .

AUX ulaz (3,5 mm priključak): Koristite

ovaj način rada kada je uređaj isključen . To će uštedjeti bateriju i pružiti bolju kvalitetu zvuka.

Način punjenja:

Molimo vas da uređaj puniti na vrijeme kada je baterija slaba. Crvena LED lampica će svijetliti tijekom punjenja i ugasit će se kada se baterija potpuno napuni.

Tehnički podaci

Stil:	Slušalice/preko uha/na uhu
BT verzija:	V5.3
Raspon zvuka:	20Hz-20KHz
Frekvencijski raspon:	2.402 GHZ ~ 2.480
BT profili:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Raspon emisija:	≥ 15 M
Aktivno poništavanje buke:	Podrška
Siri glasovni asistent: Način	Podrška
igranja s niskom latencijom	Podrška
Vrijeme igranja – normalno	cca. 40 sati
Vrijeme reprodukcije – ANC način rada :	cca. 30 h
Vrijeme pripravnosti:	cca. 1000 sati
Li-Po baterija:	3.7V/400mAh
Širina frekvencije šuma :	50-800Hz
Dubina smanjenja šuma:	20dB $\pm$ 2
Pomoćni priključak	3.5mm
Zvučnik (bas):	ϕ 40mm/32 Ω
Mikrofon:	-42dB $\pm$ 3
Osjetljivost zvučnika:	118dB $\pm$ 3
SNR:	$\geq$ 95dB

Sigurnosne mjere držite uređaj

dalje od ekstremne topline i vlage.

Molimo vas da ne rastavlјate slušalice.

Molimo vas da ih ne punite previše. Molimo vas da napunite slušalice ako ih ne koristite dulje vrijeme.

Prilikom korištenja, pravilno nosite slušalice i prilagodite kut slušalica kako biste postigli najbolju udobnost i kvalitetu zvuka.

Ako slušalice ne rade, pokušajte pritisnuti gumb za reprodukciju glazbe 9 sekundi, resetirati uređaj , a zatim ga uključiti.