

Caf éCraf t електрическа пръчка за разпенване на мляко

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

1. Натиснете бутона, за да започнете да разбивате, и отпуснете бутона, за да спрете разбиването.

Характеристики: 1. Създайте лесно богата и кремообразна млечна пяна с натискане.

2. Мощен мотор за високоскоростно разбиване 3.

Издръжлив за хиляди работни цикли. 4.

Разбиване от неръждаема стомана за хранителни цели.

5. Работи с 2 батерии AA (не са включени).

1. Препоръчва се времето за работа на пенообразувателя да не надвишава 3 минути.

2. Не потапяйте основната част на продукта във вода или друга течност, за да избегнете повреда на хората или продукта.

3. Когато работите с бъркалка, дръжте далече от части на тялото (напр. пръсти).

4. Съхранявайте този продукт на недостъпно за деца място.

5. Ако върху бъркалката има вода или друга течност, не поставяйте продукта с главата надолу, за да предотвратите навлизането на вода в основното тяло.



Дистрибутор
Sun n yso f t sro
K o van edká 2390/1a
19000 Прага 9
Чехия
www.sun n yso f t.cz

CaféCraft

HOW TO USE

1. Press the button to start whisking and release the button to stop.

Features:

1. Press to easily make rich and creamy milk froth.
2. Powerful engine for high speed whisking
3. Durable for thousands of working cycles.
4. Food grade stainless steel whisk.
5. Working with 2 AA batteries(not included)

Notices:

1. It is recommended that the continuous working time of the frother should not exceed 3 minutes.
2. Do not immerse the main body of the product in water or any other liquid to avoid harm to human or the product.
3. Keep body parts(eg.fingers) away from the whisk when the machine is working
4. Keep this product away from children.
5. If there is water or other liquid on the whisk, please do not place the product upside down to avoid water flowing into the main body.

