

X88 Pro мултимедиен център, Android




Указания за употреба

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба.
Запазете ръководството за последващи справки.


Показаните изображения и илюстрации може да варират в зависимост от модела на устройството.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА




1 – STB; 2 – ръчен; 3 – дистанционно управление; 4 – адаптер за зареждане; 5 – кутия; 6 – HDMI кабел

ИЗБОР НА ЕЗИК




Следвайте стъпките по-долу за достъп до интерфейса: Език Екран
Zoom WiFi Launcher Area Selection
(Изберете област)

ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО



1 – DC захранване; 2 – SPDIF; 3 – HDMI; 4 – LAN; 5 – AV; 6 – Micro SD слот; 7 – USB 3.0; 8 – USB 2.0

ЕЛЕКТРОННА СХЕМА




ИЗБЕРЕТЕ ОБЛАСТ

Моля, изберете подходящия регион за използване за вашето устройство.



ПРЕВКЛЮЧВАЙТЕ МЕЖДУ ПРИЛОЖЕНИЯТА

Кликнете върху „Моите приложения“, за да видите програмите, които използвате. Кликнете върху иконата, за да превключите към което и да е приложение.



WIFI

1. Въведете настройките за Wi-Fi, като следвате тези стъпки:

Начален екран НАСТРОЙКИ Мрежа Wi-Fi.

2. Изберете Hotspot Въведете парола Свързване към мрежа.



Ethernet функция

1. Следвайте стъпките:

Начален екран НАСТРОЙКИ Мрежа Ethernet.

2. Поставете кабела, мрежовата връзка ще се осъществи автоматично.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПАПКИ

Отидете на "Файлов браузър", натиснете ОК.

Когато поставите USB или SD/SDMC/MMC карта, се показва „Устройството се монтира“.

Тук можете да изрязвате, копирате, поставяте и премествате файлове и папки между вашия локален диск и външна карта с памет.

Четене на TF карта

Поставете TF картата в устройството, докато е включено. Когато иконата се появи в горния ляв ъгъл на работния плот, отворете „Файлов браузър“, идентифицираното външно устройство за съхранение картата ще се появи под "Локален диск". Вече е възможно да работите с TF карта.

При никакви обстоятелства не трябва да се опитвате да ремонтирате TV BOX сами, тъй като това ще анулира гаранцията. Не отваряйте TV BOX, тъй като има риск от токов удар. Ако възникне неизправност, първо проверете точките по-долу.

	Решение
Проблем Няма сигнал	-Проверете дали захранващият адаптер е правилно свързан към захранването и TV BOX. -Натиснете бутона за захранване на дистанционното управление, за да включите захранването.
Няма изображение	-Свържете отново HDTV кабела или AV кабела. -Проверете дали телевизорът е включен.
Няма звук или звукът е изкривен	- Регулирайте силата на звука. -Проверете дали високоговорителите са свързани правилно.
Няма аудио или цифров изход	-Проверете цифровата връзка. -Проверете дали усилвателят е настроен правилно.
Плейърът не реагира на дистанционното управление	-Насочете дистанционното директно към сензора отпред на TV BOX.
Плейърът не реагира на някои работни команди по време на възпроизвеждане.	-Намалете разстоянието до TV BOX. -Сменете батериите в дистанционното управление. -Операциите може да не са разрешени. Моля, вижте ръководството за потребителя. - Възможност за спиране на системата, повторното поставяне на захранващия адаптер ще я рестартира.
Няма звук при възпроизвеждане на филми.	Аудио кодекът може да не се поддържа от TV BOX. Можете да промените на поддържано аудио в менюто за възпроизвеждане. - Проверете силата на звука.
Не може да се прочете съдържанието на USB флаш устройството	-Форматът на USB флашка не е съвместим с кутията. -Ако някой от USB не може да бъде прочетен, изключете TV BOX за 30 секунди и рестартирайте TV BOX.

Бавна работа на USB флашка	- Големият размер на файла или високата разделителна способност на USB флаш устройство изисква по-дълго време за зареждане и показване на екрана на TV BOX.
Няма звук при свързване към HDTV	-Проверете връзката между телевизора и съединителя на HDTV кутията. -Проверете настройките на телевизионната система. - Проверете силата на звука.
Екранът на телевизора е празен и светлината на плейъра мига	-Изключете TV BOX, изчакайте 30 секунди и го включете отново. -Ако е в състояние на HDTV, моля, проверете дали HDTV връзката е правилна или сменете друг HDTV кабел, задайте изходната разделителна способност на този TV BOX на 720p.

Дистрибутор
Sunnysoft sro
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz