

РЕПЕЛЕНТ ЗА ВРЕДИТЕЛИ ULTRASOINC

РЪКОВОДСТВО О ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ



Благодарим ви, че избрахте нашия ултразвуков отблъсквач на вредители. Моля, прочетете внимателно ръководството за преди да го използвате. Ако имате някакви въпроси, свързани с вашата поръчка или този продукт, моля, не се колебайте да се свържете с нас на адрес .

ВЪНШЕН ВИД НА ПРОДУКТА



- ① Захранващ порт
- ② Включване/изключване
- ③ Превключвател на режима
- ④ Превключвател за мигаща светлина
- ⑤ Мигаща светлина
- ⑥ Импулсен високоговорител
- ⑦ Ултразвуков високоговорител

РЕЖИМИ НА РАБОТА

- ① Вълна под налягане: нечуваема за хората; ефективно отблъсква мишките
- ② Ултразвукова вълна: ефективно отблъсква плъхове и катерици
- ③ Електромагнитна вълна: силен звук; отблъсква всички гореизброени вредители

МЕТОД НА ИЗПОЛЗВАНЕ

1. Свържете устройството с помощта на предоставените захранващ кабел и адаптер, като на LCD дисплея ще светне син светлинен индикатор.
2. Натиснете бутона за включване/изключване, за да включите устройството, което автоматично ще започне работа в режим на ултразвукови вълни, който е настройката по подразбиране.
3. Натиснете превключвателя на режимите, за да превключите между три режима на работа. При превключване на режимите индикаторът, съответстващ на режима, ще светне.
4. За да управлявате функцията за мигаща натиснете Мигаща индикаторна светлина за включване или изключване.

За перфектно унищожаване

1. Дръжте го включен през цялото време, докато активността на гризачите изчезне;
2. Поставете устройството на суха и равна повърхност на височина 0,65-1,65 фута (20-50 см) над земята;
3. Премахнете всички околни предмети, които пречат на устройството.

Честотен диапазон	25 000-65 000 Hz
Акустично налягане	90 dB
Ъгъл на излъчване	360 градуса
Работен ток	500 mA
Работно напрежение	Тип-CDC5V

ВНИМАНИЕ

- ① За употреба само на закрито при посоченото напрежение.
- ② Проверете устройството и захранващите преди употреба, ако са повредени, спрете да ги използвате и се свържете с нас.
- ③ За ремонт трябва да се използват само оригинални резервни части, за да се избегнат повреди.
- ④ Поправките или замяната трябва да се извършват само от производителите, сервизните агенти или от професионалисти с подобна квалификация. Всички подобни електрически уреди и опаковъчни материали трябва да се съхраняват на места, недостъпни за деца.
- ⑤ Изхвърляйте опаковките и износените материали правилно и екологично.
- ⑦ В случай на грешки в работата на оп или свързването на оп, които не са причина за качеството на продукта, не поемаме отговорност за щети.
- ⑧ Промените в дизайна и техническите данни са възможни без ограничения в интерес на непрекъснатото усъвършенстване на продукта.

Доставчик/дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

ULTRASOINC PEST REPELLER

USER MANUAL



Thank you for choosing our Ultrasonic Pest Repeller. Please read this product manual carefully before using this product. If you have any questions about your order or this product, please feel free to contact us.

PRODUCT APPEARANCE



- ① Power Port
- ② On/Off Button
- ③ Mode Switch
- ④ Flashing Light Switch
- ⑤ Flashing Light
- ⑥ Pulse Speaker
- ⑦ Ultrasound Speaker

WORKING MODES

- ① Pressure Wave: Inaudible to humans; Repel mice effectively
- ② Ultrasonic Wave: Small sound; Repel rats & squirrels effectively
- ③ Electromagnetic Wave: Harsh sound; Repel all pests mentioned above

USE METHOD

1. Connect the device with the provided power cord and adapter, the blue light indicator on the LCD screen will be on.
2. Press the On/Off button to turn on the device, it will automatically start in the Ultrasonic Wave Mode, which is the default setting.
3. Press the Mode Switch button can switch between three working modes. When switching modes, the pattern indicator corresponding to the mode will light up.
4. If you wish to control the flashing light feature, press the flashing light button to turn it on or off.

For ultimate rodent control

1. Please keep it works all the time till rodents activities disappear;
2. Place the unit on a dry, flat surface which is 0.65-1.65 ft above the ground;
3. Remove all surrounding objects that are obstructing the device.

Frequency Range	25,000-65,000Hz
Acoustic Pressure	90dB
Emmission Angle	360 Degree
Operating Current	500mA
Operating Voltage	Type-CDC5V

ATTENTION

- ① Only for indoor use under the specified voltage.
- ② Check the unit and power line before use, if damaged, please stop using and contact us.
- ③ Any repairs required, original spare parts should be only used to avoid damage.
- ④ Repairs or replacements should only be carried out by manufacturers, service agents, or similarly qualified specialists.
- ⑤ All these electric appliances and packaging materials should be kept away from children.
- ⑥ Dispose of packaging and worn-out material correctly and in an environmentally friendly way.
- ⑦ Any operation or connection errors that are not the cause of product quality, we don't accept any liability for resulting damages.
- ⑧ Subject to change of design and technical data without notice for the sake of constant product improvement.