

HAVIT




ЖИВОТ NC01H


BLUETOOTH СЛУШАЛКИ С АКТИВ
БЛОКИРАНЕ НА ШУМА

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ


Съдържание на опаковката



Слушалки *1



3,5 мм аудио кабел *1



Кабел за зареждане Type-C *1




Указания за употреба *1



Гаранционна карта *1

Преглед на продукта

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Бутон за захранване | 5. Порт за зареждане |
| 2. Обем+ | 6. Индикатор |
| 3. Обем- | 7. Аудио порт |
| 4. ANC превключвател | 8. Микрофон |



Включване / свързване



Вкл.: Натиснете и задръжте за 3 секунди

Изкл.: Натиснете и задръжте за 5 секунди



Включете Bluetooth на вашето устройство.




Изберете HAVIT LIFE NC01H и се свържете


Забелешка

Слушалките автоматично ще се свържат с последното съвместно устройство, веднага щом ги включите.


Свързване на две устройства



СТЪПКА 1: Свържете се с Mobile 1 и след това го изключете.




Свързан




Прекъсната връзка




СТЪПКА 2: Свържете се с Mobile 2 или лаптоп.



or



СТЪПКА 3: Свържете се отново с Mobile 1.



Сега HAVIT LIFE NC01H е свързан към 2 мобилни телефона (мобилен 1 и мобилен 2) или към 1 мобилен и 1 лаптоп.

Функция




Възпроизвеждане /Пауза		Натиснете веднъж
Предишна песен		Натиснете и задръжте за 1 секунда
Друга песен		Натиснете и задръжте за 1 секунда
Намалете звука		Натиснете веднъж
Увеличете силата на звука		Натиснете веднъж
Отговор/прекратяване на повикване		Натиснете веднъж
Отхвърлете повикването		Натиснете и задръжте за 1 секунда
Гласовасистент		Натиснете два пъти
Включете/изключете ANC чрез завъртане		Натиснете веднъж
Превключване на режим музика/игра		Натиснете два пъти

Аux в ре жим


Свържете слушалките към вашия музикален плейър/мобилен телефон с помощта на 3,5 мм аудио кабел (достъпен като аксесоар) и музиката може да се възпроизвежда автоматично.

Bluetooth връзка, микрофон, функция за улавяне на глас, превключвател ANC, възпроизвеждане на мултимедия и телефонни разговори не са налични в режим Aux.



Зареждане

Заредете слушалките си с кабел за зареждане Type-C, за предпочитане от всеки компютър или лаптоп в сравнение с USB зарядно устройство.



Индикатор на слушалките



Зареждане: червеният индикатор свети.



Напълно зареден: светва бял индикатор.

Reset



След като изключите слушалките, натиснете и задръжте за 8 секунди, докато червеният индикатор мига три пъти. След това, когато индикаторът мига, нулирането се извършва. Можете да възобновите връзката отново.

Съвети за безопасност

1. Не излагайте продукта на течности, вода или влага, тъй като съдържа електроника и батерия .
2. Не разглобявайте продукта. Вътрешните части, обслужвани от потребителя .
3. Пазете продукта от падане и го пазете от остри предмети.
4. Заредете вашия продукт със зарядно устройство 5V/1A.
5. Не излагайте продукта на изключително високи или ниски температури, тъй като това може да повреди батерията или дори да деформира пластмасовите части.
6. Слушането на музика с висока сила на звука е вредно за ушите ви.
7. Не хвърляйте продукта в огън, за да го изхвърлите, в противен случай вътрешността на батерията може да бъде изложена .

Батерия



Пре д у пре жде ние : Бате риите (бате рии ил и инстал ирани бате рии) не тря бва да се излагат на пре комер на топлина като слъ нч е ва све тли на , огъ н ил и све тли на.

- 1) Смя на на батерия та с греш ен тип, кое то може да у нищржи у стройството.
- 2) Изхвър ля не на батерия та в огъ н ил и горе щ а фу рна, ил и ме ханич но смач кване ил и ря зане на батерия та, кое то може да прич ини експлозия .
- 3) Остава не то на батерия та в сре да с изк лю ител но висока те мпе рату ра може да прич ини експлозия ил и изтич ане на запали ма те ч ност ил и газ.
- 4) Батерия та е излож е на на изк лю ител но ниско въ зду шно наля га не, кое то може да прич ини експлозия ил и изтич ане на запали ма те ч ност ил и газ.



Cód. de Homologação 10100-24-12374

ESTE EQUIPAMENTO NÃO TEM DIREITO À PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL E NÃO PODE CAUSAR INTERFERÊNCIA EM SISTEMAS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS.



Доставч ик/Дистрибу тор

Sunnysoft sro

Коване ч ка 2390/1a

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz



www.havitsmart.com