

HAVIT




ЖИВОТ 02Н

ПОТРЕБИТЕЛ
РЪКОВОДСТВО





СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА





ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА





⌚ **3s**




⌚ **1s**

Свети бяло




ИЗКЛЮЧВАНЕ



Мигащо червено




BLUETOOTH СВЪРЗВАНЕ






*Всеки път, когато включите слушалките, те автоматично ще се свържат отново към последното сдвоено устройство в обхвата на Bluetooth.

RESET






ЗАРЕЖДАНЕ



КОНТРОЛ


функция	Работа с бутони	
Възпроизвеждане/Пауза		Натиснете веднъж
Намалете звука		Натиснете веднъж
Увеличете силата на звука		Натиснете веднъж
Предишна песен		Натиснете и задръжте 15
Друга песен		Натиснете и задръжте 15
Отговор/прекратяване на повикване		Натиснете веднъж
Отхвърлете повикването		Натиснете и задръжте за 1 секунда
Превключване на режим на игра/музикален режим		Натиснете два пъти
Гласов асистент		Натиснете и задръжте за 2 секунди

МНОГОТОЧКА ВРЪЗКА



1. Свържете слушалките към устройство А, след това изключете неговия Bluetooth и слушалките автоматично ще превключат към връзката.
2. На устройство В потърсете HAVIT LIFE 02H и докоснете , за да се свържете.
3. Включете Bluetooth отново на устройство А и го свържете към слушалките.

AUX IN MODE



Свържете слушалките към вашия музикален плейър/мобилен телефон с помощта на 3,5 мм аудио кабел (доставя се като аксесоар) и се насладете на музиката. може да се играе автоматично.

*Bluetooth връзка, Mic. функция за улавяне на глас, възпроизвеждане Медийните и телефонните разговори не са налични в режим Aux.

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Не излагайте слушалките на течности, вода или влага, тъй като те съдържат електроника и батерия.
2. Не разглобявайте слушалките. Вътре няма части , обслужвани от потребителя.
3. Не изпускайте слушалките и ги дръжте далече от остри предмети като ключове в джобовете ви.
4. Заредете слушалките с 5V/A зарядно устройство.
5. Не излагайте слушалките на изключително високи или ниски температури, тъй като това може да повреди батерията или дори да деформира пластмасовите части.
6. Слушането на музика с висока сила на звука е вредно за ушите ви.
7. Не хвърляйте слушалките в огън, за да ги изхвърлите, в противен случай батерията вътре може да бъде изложена .

Доставчик/Дистрибутор

Sunnysoft sro
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz