


И н с к а м Е н д о с к о п 107



Ръководство за потребителя


Моля , прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате този продукт.

Известие

- 1) Вашият Android телефон трябва да има OTG функция и телефонът трябва да има тази функция е включена.
- 2) Водостойчив е. Въпреки това, при почистване е най-добре просто да избършете със със пирт и да го оставите за дълго време. потапянето във вода е забранено.
- 3) Има най-добро фокусиране на разстояние от 4-10 см. При това фокусиране изображението е най-добро, когато гледате предметите.

OTG (On-The-Go) Устройството изпълнява едновременно ролята на главно и подчинено устройство. Устройството, контролиращо линията, се нарича главно или хост, докато другото се нарича подчинено или периферно устройство.

Функция



- 1 – USB-C конектор
- 2a – MicroUSB конектор
- 2b – USB-A конектор
- 3 – Колелоза регулиране на ркостта
- 4 – Обектив

Въведение

Това е миниатюрна индустриална камера, която е продължение на очите ни. Основните области на приложение са: инспекция и драгиране на тръбопроводи, инспекция на открито, наблюдение на животни и растения, поддръжка на климатици в автомобили, инспекция на домове и др. Очакват ви и други области на приложение.

Проследяване на смартфон

Коментар:

- а) С смартфонната система е с версия 4.4 или по-нова.
- б) Телефонът трябва да има OTG (On-The-Go) функционалност.
- в) Активирайте OTG функцията в настройките на телефона си.

1) Изтеглете приложението

Потърсете приложението inskam в Google Play, изтеглете го и го инсталирайте. Или въведете уеб адрес а: www.inskam.com/download/inskam1.apk за да изтеглите и инсталирате приложението.



2) Свързване на устройството


Свържете камерата към телефона си и регулирайте яркостта на светодиодите. Ако светодиодите не светят, сменете телефона с друг или го свържете към компютър.

Коментар:

- а) Ако телефонът ви има USB-C конектор, свържете камерата чрез USB-C конектора (1).
- б) Ако телефонът ви има micro USB конектор, свържете камерата с micro конектора USB (2a).

3) Използване и внедряване на приложения


Стартирайте приложението и можете да правите снимки, видеоклипове и да регулирате резолюцията и завъртането.



Гледане на компютър с Windows

1) Изтеглете програмата

Въведете уеб адрес www.inskam.com/download/camera.zip за да изтеглите и инсталирате приложението (в браузър IE, вижте изображението).




2) Свързване на камерата към компютъра

Свържете камерата към компютъра чрез USB-A конектора (2.0/2.0C) (Следете за икономичен и енергоспестяващ режим на работата на камерата, когато е свързана с компютъра, за да се избегне прегряване на камерата и да се увеличи продължителността на работата.)

3) Стартиране

Стартирайте програмата Smart Camera и изберете inskam 203. След това можете да правите снимки, видеоклипове, да правите настройки и др.



Мониторинг на MAC компютър

1) В директорията „Приложения“ на прозореца Finder в Finder за софтуер Photo Booth Photo Booth.



2) С бутончето за камера на компютъра използвайте USB кабел за конектор.

3) Кликнете върху Photo Booth, за да видите снимки, да избере снимка и да правите с нея.



Технически параметри

Резолуция на снимката	640x480p / 1280x720p 640x480p
Видеорезолуция	
Ъгъл на гледане	70°
Дължина на кабела	10 метра
Фокусно разстояние	4-10 см
Диаметър на лещата	3,9 мм
Степен на защита	Водоустойчивост IP67 (до 30 минути на дълбочина 1 м)

Отстраняване на неизправности

Екранът е празен.	1) Проверете дали USB-C конекторът е свързан правилно. 2) Проверете дали телефонът ви има OTG функция, заменете го с друг телефон или компютър.
Неяснота/размазване	1) Диапазонът на фокусното разстояние 4–10 ли е с м? 2) Проверете дали обективът е замърсен.
Приложение за превъртане назад	Стартирали сте с ъщото приложение и всички кадри са наобратно. Стартирайте приложението отново.

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ЕС

Електрическото оборудване не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Свържете се с местните власти, за да разберете къде се намират най-близките пунктове за събиране или контейнери за рециклиране.

Нефункционалните акумулаторни/неакумулаторни батерии също не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци. Изхвърляйте ги в специални контейнери за електронни отпадъци или ги предавайте в пунктовете за събиране. Продавачите също са задължени да приемат нефункционални батерии и да осигурят правилното им изхвърляне.

Дистрибутор:

Сънис офт с.р.о.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Прага 9, Чешка република

www.sunnysoft.cz