

ИНСКАМ

S43 ЕНДОСКОПС ВЪРТЯЩА ФУНКЦИЯ

Ръководство за потребителя

Преди първа употреба, моля, прочетете внимателно това ръководство. Запомнете ръководството за бъдещи справки.

Предпазни мерки и поддръжка

Работете внимателно с устройството. Не държайте кабелатвърде много.

Пазете устройството от остри предмети. В прогивен случай с външен риск от надраскване на защитния водонепроницаем слой, главно в частта на сондата. Не навивайте кабела.

Когато не се използва, уверете се, че сондата и основният модул са чисти и сухи. Избягвайте контакт с масло, киселина и други корозивни опасни вещества и др. Те могат да увеличат риска от токов удар и повреда на оборудването.

Камерата не е изработена от термостойчив материал. Преди употреба се уверете, че превозното средство е охладено и достатъчно сгънато с температура.

Уредът може да се използва и управлява се само от инструктирани възрастни. Дръжте устройството далеч от деца. Устройството не е играчка. Устройството също не е разрешено да се използва от хора с умствени или физически увреждания.

Не разглобявайте устройството и не променяйте показвателния начин. В случай на повреда или неизправност, свържете се със сервизния център.

Устройството не е предназначено за медицински или терапевтични цели.

Инструкции

Приложение
Потърсете приложението „Inskam“ в онлайн магазина Google Play (Android).
Изгледете и инсталирайте приложението. Изисква се Android версия 6.0+.

- 2 -

Google play

Inskam

Когато отърсите и изгледите, щракнете върху подканата подолу.

Свързване с мобилен телефон

1. Камера
Забележката използвайте в диапазона на фокусно разстояние от 2-10 см

2. Тип C
Забележката мобилен телефон
Три бвеа има OTG функционалност и функция татри бвеа е включена

3. Функционален бутон
Кратко натискане за зазвонване на с нима (дълго натискане за превключване между камерите (двойна камера)).

4. Бутон за преврътане
Преврътане нагоре/надолу и завъртане на обектива.

- 3 -

Инструкции в приложението

1. Резолуция

2. Нулиране

3. Видео

4. Направете с нима

5. Плъзка

6. Настройки

7. Сравнение

8. Ротация

- 4 -

Въпроси и отговори

Невъзможно е да се свърже устройството с телефона, приложението не показва изображението.

1. OTG функцията не е активирана или устройството не поддържа OTG функцията. Отидете в настройките на мобилния си телефон и намерете функцията OTG.

2. Лош контакт. Изключете и включете отново. Като алтернатива, почистете контактите с кърпа, напоена с малко алкохол.

3. Нивото на батерията на мобилния телефон е ниско. Ако нивото на батерията на мобилния ви телефон е по-ниско от 20%, моля, заредете мобилния си телефон.

4. Ако проблемът продължава, моля, свържете се със сервизния център.

Изображението не е ясно и отчетливо.

1. Фокусното разстояние е 2-10 см. Използвайте устройството в рамките на определения диапазон. Ако сте извън заддения диапазон, изображението няма да бъде ясно и отчетливо. С вътрешната камера е малък проектор, който е най-ярък само при фокусното разстояние.

2. Камерата е прегрява. Това е нормално състояние. Загряването е забележимо, когато фоновият е на максимална яркост. Продажете диапазона на устройството обичайния начин.

Приложението може да бъде изгледано.

Когато отидете в онлайн магазина за приложения и искате да търсите и изгледате, щракнете върху подканата подолу, за да намерите по-бързо приложението, от което се нуждаете. Или сканирайте QR кода за директно изглеждане.

<