





Ръководство за употреба



FA43 (4000mAh)

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба. Уверете се, че го използвате в строго съответствие с инструкциите и запазете инструкциите за бъдещи справки.

Външен вид



Изход за въздух

1

Бутон за захранване/скорост

2

Вход за въздух

3

Светлинен индикатор

4

Входен порт Type-C

5

Дупка за ремък

6

Предупреждение преди употреба

1. Моля, проверете продукта и захранващия кабел за повреди и се уверете, че са в добро състояние. Сглобете ги според инструкциите, преди да ги включите.
2. Преди да заредите продукта, проверете дали напрежението на използваното захранване съответства на етикета на продукта.

3. Моля, не разглобявайте, модифицирайте или ремонтирайте продукта, за да избегнете токов удар и пожар, и помолете сервиза, посочен от първоначалния дилър или производител, за ремонт.

Използвайте

А. Превключвател/предавка Чрез кратко натискане на бутона превключвател/предавка , продуктът може да премине през първа, втора, трета, четвърта, пета скорост на издухване и да се изключи.

Натиснете продължително произволно зъбно колело, за да влезете в състояние на изключване.

Б. Описание на състоянието на индикатора

Състояние на индикатора	Важност
Винаги свети бяла светлина	Напълно заредено състояние
Бялата светлина мига бавно	Състояние на зареждане
Бялата светлина мига веднъж.	Превключване на скоростите
Бялата светлина продължава да мига	Батерията е твърде слаба.
Бялата светлина мига 3 пъти	Батерията е изтощена и не може да работи.

С. Почистващи препарати 1.

Моля, уверете се, че захранването е изключено, преди да почистите вентилатора.

2. Продуктовата маска не може да се сваля, а при почистване повърхността на капака на вентилатора и решетката на задния капак могат да се избърсват с чиста кърпа.


3. Не използвайте вода или други течности за почистване на електрически части (като двигател, превключвател и др.).

4. Не докосвайте захранването и електрическите компоненти с мокри ръце или парцали.

Изваждане на батерията

Преди да изхвърлите продукта, батерията трябва да бъде извадена от продукта; Продуктът трябва да бъде изключен, преди да извадите батерията; и батерията трябва да се изхвърлят безопасно в съответствие с разпоредбите на мястото на продажба.

1. Използвайте инструмента, за да отделите горния капак на продукта.
2. Отстранете батерията и я изхвърлете безопасно в съответствие с разпоредбите на мястото на продажба.



Бележка за безопасност

За да осигурите безопасна употреба и да предотвратите нараняване и имуществени щети за вас и другите, моля, спазвайте следните предпазни мерки; Неправилно използването без спазване на мерките за безопасност може да доведе до инциденти.

1. Този продукт не е детска играчка, моля, уверете се , че бебета и деца не си играят с него с този продукт като играчка; Деца под 14 години трябва да бъдат наблюдавани от възрастен .
2. Този продукт не е предназначен за употреба от потребители (включително деца) с недостатъчна физиология, възприятие, умствени способности, опит или знания, освен ако използвани безопасно под наблюдението или със знанието на лице, отговорно за тяхната безопасност.

3. Моля, не духайте директно върху човешкото тяло за дълго време, особено върху възрастни хора и деца, за да избегнете физически дискомфорт.
4. Когато използвате, не поставяйте пръсти, остри предмети и метални предмети и др., които могат да причинят неизправност на продукта и риск от токов удар или нараняване.
5. Когато използвате, не докосвайте устройството с мокри ръце, мокри кърпи и други източници на хранване, за да избегнете токов удар.
6. Този продукт не е водоустойчив, моля, не използвайте вода за изплакване на продукта директно или в банята, внимавайте за влага, места за съхранение на вода; Моля, изсушете повърхностната вода навреме, преди да опитате да включите устройството; Ако в устройството попадне вода, незабавно спрете да го използвате.
7. Не покривайте изходния и входния отвор за въздух, като висящи дрехи, кърпи, дрехи и други предмети, за да не причините повреда на продукта.
8. Забранете употребата и съхранението в среда с висока температура (по-висока от 60°C) и затворени пространства, като оранжерии, строителни площадки, камини, открити помещения за коли и други среди, които ще причинят пластична деформация, пламък с вятър ще предизвика пожар, експлозия на батерия и други повреди и злополуки.
9. Не мачкайте, не разглобявайте и не поставяйте батерията в среда с висока температура (60°C или по-висока) за дълго време, в противен случай има риск от изтичане или експлозия.
10. Ако потребителите използват хранващ адаптер за зареждане, входното номинално напрежение и ток на хранващия адаптер трябва да бъде в рамките на 5,0 V 2,0 A и да има задължителен национален сертификат за безопасност преди употреба.
11. Този продукт използва литиево-йонна батерия, няма функция за памет, презареждането или презареждането ще се отрази на експлоатационния живот на продукта, моля, зареждайте навреме и изключете хранването след пълно зареждане, дълго време (повече от 3 месеца) на неизползване, моля, заредете напълно.
12. Ако има дим, огън или друга неизправност по време на употреба, незабавно изключете хранването, за да спрете да използвате, и го изпратете на търговеца или производителя за решение, не разглобявайте, за да избегнете опасност.
13. Не огъвайте и не дърпайте хранващия кабел по време на зареждане, за да избегнете лош контакт.

Спецификации

Марка: Jisulife

Модел на продукта: FA43

Име на продукта: Handheld Fan Life5 Plus

Вход: 5.0V 2.0A

Капацитет на батерията: 4000mAh (14.8Wh/3.7V)

Тип батерия: Литиево-йонна батерия

Време за зареждане: 2.5-3.5ч

Работно време: 3-15.5h (в зависимост от различните скорости/ сценарии на използване)

Тегло на продукта: Приблизително 220g

Размер на продукта: 82×43×167 мм

Съдържание на опаковката

Life5 Plus ръчен вентилатор * 1

USB-C кабел за зареждане *1

Връзка * 1

Ръководство 1

Съдържанието на това ръководство за потребителя и спецификациите на продукта подлежат на промяна без предупреждение.

Доставчик/Дистрибутор

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Прага 9

Чешка република

www.sunnysoft.cz