


UF-TOOLS

електрически акумулаторен
винтоверт 62В1 с уникален куфар,
сребрист, USB-C




Ръководство за потребителя

Моля, прочетете внимателно преди употреба.
Прочетете всички предупреждения за безопасност,
инструкции, илюстрации и разпоредби, посочени в
ръководството.




Използвайте


1. Отстранете металния горен капак.



2. Свалете електрическата дръжка.



3. Може да побере 60 броя S2 битове и поддържа свободно въртене напред и назад.




Съдържанието включва:


- Дръжка за електрическа отвъртка x 1 бр
- S2 Bit x 60

USB кабел за зареждане x 1


Описание




Процедура




1. Инсталирайте бита.




2. Натиснете бутон 5, всеки път искането му ще зададе различен състояние на въртящия момент.



2. Натиснете бутон 3, затегнете винта и включете едновременно светлина.



3. Натиснете бутон 4, разхлабете винтовете и в същото време включете лампата.



5. В края на електрическият дръжка има USB Type-C порт за зареждане.

Инст рук ц ии з а з арежд ане


К огат о з арежд ат е с помощт а на универсалния USB Type-C порт за з арежд ане, ик онат а на инд ик ат ора на бат ерия т а ще мига с ц ик лич ни ст ътк и на дисплея за з арежд ане на продук т а. К огат о е напълно з аред ена, ик онат а на бат ерия т а ще ост ане да свет и.


1. К огат о из полз ват е за първи път , з аред ет е напълно уст ройст вот о .

Времет о за з арежд ане е не повеч е от 2,5 ч аса.

2. Моля , з арежд айт е веднъж месеч но , за да подд ържат е добра произ вод ит елност .

Инст рук ц ии з а OLED дисплей





Продуктът е оборудван с три въртящи момента, може да се превключва на различни предвадки с помощта на бутон "настройка на предвадка".

Устройството "O conversion" е изключено и не може да се включи LED светлина, превключване на 1-3 предвадка изключва работите, дисплеят на работния интерфейс (както е показано на снимката вляво). Иконтата "въртене" въртене на "навинта" показва "свободно" иконтата "повишава". " "

* Когато светлината автоматично се изключва след 10 секунди, ако не бъде открит активност.

Таблица за сравнение на въртящия момент на скоростната кутия

Трансфер	Стойност на въртящия момент
0	Изкл
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.3 N.m

(Горните параметри са за напълно заредено състояние.)

Спецификации на продукта:

Капацитет на батерията:

500mAh Тип батерия : Li

батерия Напрежение:

3,7 V-DC Скорост на празен ход: 150±10

rpm Електрически въртящ момент : 0,1-0,3

Nm Ръчен въртящ момент : 3 Nm Време

за зареждане: <120 минути

Спецификация на бит а: H4x28mm

Материал на бит а: S2 Premium Steel

60 бр S2 битовете за отвертка:

- ⊕ PH0000,PH000,PH00,PH0,PH1,PH2
- ⊖ SL1.0,SL1.5,SL2.0,SL2.5,SL3.0,SL3.5,SL4.0
- Y Y0.6,Y1.0,Y1.5,Y2.0,Y2.5,Y3.0,Y1
- ☆ T5H,T6H,T7H,T8H,T9H,T10H,T15H,T20H
- ⬢ H0.7,H0.9,H1.3,H1.5,H2.0,H2.5,H3.0,H3.5
H4.0,
- ✱ PZ000,PZ00,PZ0,PZ1,PZ2 ● SIM
- SQ0,SQ1,SQ2, ☆ T2,T3,T4
- ▲ 2.0,2.3,3.0 ★ P2,P5,P6
- ⦿ U2.0,U2.6,U3.0 ⊕ 2.0,2.5

Бележка за безопасност

Електрически безопасност



1. Използвайте само оригинални аксесоари, което означава, че намали опасността по време на зареждане.
2. Моля, не излагайте електрическата отвертка на слънчева светлина и не я поставяйте във влажна среда. В противен случай съществува риск от корозия.
3. Ако не можете да избегнете използването на електрическата отвертка във влажна среда, използвайте силиконов ръкавиц и като защитна мярка, за да намалите риска от токов удар.
4. Ако използвате устройството в електрически среда, инсталирайте електрически пръстен, за да демагнетизирате бита. Това ще намали риска от нараняване.

Лична безопасност



1. Устройството не е играчка. Пазете устройството далеч от малки деца.
2. Не поставяйте устройството в джоб или чанта, в противен случай има риск от активизиране на устройството.
3. Когато работите с електрическата отвертка, височината на дръжката не трябва да е твърде висока или твърде ниска. Уверете се, че електрическата отвертка може да се управлява от други външни сили.

Предпазни мерки при употребяване

1. Когато използвате електрическа отвертка за отстраняване на винт, можете първо да разхлабите винта на ръка, за да предотвратите повреда на винта.
2. Когато не се използва, дръжте електрическата отвертка далеч от деца.
3. Ако продуктът случайно падне във вода или бъде напръскан с вода, спрете да използвате продукта, за да избегнете късо съединение.
4. Когато поддържате електрическата отвертка, моля, проверете, дали приставката се върти гладко и дали другите части не са повредени и т.н. Ако е повредена, сменете я преди употреба. Ремонт, използването на повредена електрическа отвертка може да причини излопухване и нараняване.
5. Когато боравите с репеежни елементи или докосвате скрити кабеляване, дръжте електрическата отвертка през повърхността за захващане на изолатора. Внимавайте за репеежни елементи, които докосват проводници под напрежение. В противен случай съществуват риск от токов удар.
6. Не разглобявайте устройството и не го подправяйте по никакъв начин.
7. Следвайте инструкциите по-горе.

Предупреждение за безопасност на батерията

1. Не разглобявайте и не правяйте устройството по никакъв начин.
2. Забранено е излагането на електрическия винт оверт на източници на топлина или пламък и и не го съхранявайте на пряка слънчева светлина.
3. Забранено е късо съединение на откритите клеми, не поставяйте повече от един инструмент в кутията или гнездото, за да избегнете късо съединение между тях или друг метал. Избягвайте да ги свързвате на късо или с други метални предмети.
4. В случай на изтичане на батерията, не позволявайте течността да влезе в контакт с кожата или очите. В случай на контакт, изплакнете засегнатата област обилно с вода и потърсете медицинска помощ.
5. Не използвайте неутронни адаптери.
6. Не използвайте батерии, които не са специфични за устройството.
7. Пазете устройството чисто и сухо.
8. Ако се замърси, избършете го с чиста и суха кърпа.
9. Електрическият отвертка трябва да се зареди преди употреба. Зареждането трябва да се извършва с правилното зарядно устройство и следвайте инструкциите на производителя или инструкциите за зареждане.
10. Не зареждайте устройството твърде дълго, макс. до 2,5 часа.
11. Ако не използвате устройството дълго време, зареждайте го от време на време.

Поддръжка

1. Помолете сервизния център да използва същия резервни част и за ремонт на електрическият отвертка. Това ще гарантира безопасността на ремонтирания електрическият отвертка.
2. Никогa не ремонтирайте повредена батерия.

Ремонтът на батерията може да се извършва само от производителя или от одобрен сервизен център.

Доставчик /Дистрибутор

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a 190 00
Прага 9 Чешка
рeпублика
www.sunnysoft.cz