


wanbo




Проектор Wanbo

Важни предпазни мерки

Следните инструкции за безопасност ще осигурят дълъг живот на машината и ще предотвратят пожар или токов удар.

Уверете се, че сте прочели всички внимателно и сте обрнали достатъчно внимание.



Не инсталирайте в лошо вентилирани помещения.




Не инсталирайте в топла или влажна среда.




Не блокирайте вентилационния отвор (вход или изход).



Не монтирайте в прашни и задимени помещения.



Не инсталирайте в близост до сензор за температура или дим (Може да причини повреда на сензора)




Не инсталирайте в райони, пряко засегнати от студени и топли ветрове от климатични. (В противен случай може да възникне повреда поради

кондензация на пара или повишаване на температурата)


Обърнете внимание на разсейването на топлината

За да поддържате производителността и надеждността на проекторите, оставете поне 30 cm (12 инча) между тях и околните предмети.






внимание

Моля, не гледайте директно в обектива, за да избегнете увреждане на очите, тъй като проекторите имат много височайна яркост.



Съдържание на опаковката

При отваряне проверете дали липсват аксесоари; ако такава липсва, свържете се с вашия дистрибутор.


			
Проектор	Дискованно управление	Зарядна кабел	Ръководство за потребителя

Основни параметри


Технология на дисплея	LCD
Размер	220*185*80мм
Тегло	1,2 кг
Тип източник на светлина	LED
Корекция на трапец овидното изкривяване	±40°
Коефициент на проекция	1:35:1
Тип продукт	Настолен компютър
Метод на насочване	Наръчник
Високоговорител с класон	3W

Кратко описание на продукта

Проверете частите и функциите на проектора преди употреба



Дис танц ионно управление



Размер/разс тоя ние на проекц ия та


Размер на проекц ия та (инч, без корекц ия на трапец овидното изкривя ване)	екран дължина * ширина (m)	Обектив ~ екран (m)
50	0,67×1,11	1.50
72	0,98×1,59	2.00
84	1,10×1,86	2.50
100	1,36×2,21	2.84
120	1,65×2,66	3.50

Инсталация и настройка


Монтаж

Можете да поставите проектора хоризонтално или със зачалка.

Забележка: зачалката е незакрепен аксесоар!




Хоризонтално разположение



Позициониране с помощта на панта

Настройка на фокусното разстояние



Keystone

изкривяване
яйце
изкривяване



Схема 1

Замълено изкривяване



Схема 2

За да постигнете удовлетворителен ефект на изображението, регулирайте цикъла за корекция на трапец овидното изкривяване и колелото за фокусиране на устройството. Ако има трапец овидно изкривяване (както е показано на Фигура 1), се препоръчва да зададете цикъла за коригиране на трапец овидното изкривяване; Ако изображението е замълено (както е показано на Фигура 2), се препоръчва да регулирате колелото за фокусиране, за да подобрите яснотата на изображението.

Ако не може да се постигне удовлетворителна чистота, като следвате стъжките по-горе, преместете продукта напред или назад, ако е необходимо.

Безопасно изключване

1. Натиснете бутона на дистанционното управление, за да изключите проектора.

2. Натиснете бутона  на гърба на проектора, за да го изключите.

Забележка: След като изключите устройството, извадете щепсела от контакта навреме, за да не сгине енергия.

Дисплей на мобилен телефон / същия екран

Свързване към iOS телефон

Вариант 1

1. Цфакнете върху WiFi и намерете „WANBO X1-xxxxxx“ и въведете паролата „12345678“ . на iPhone.


2. На вашия iPhone цфакнете върху „Screen Mirroring“ .

Вариант 2

1. Цфакнете върху бутона "OK" на дистанционното управление, свържете домашния WiFi; След това се свържете към същия Wi-Fi на вашия iPhone.

2. Цфакнете върху „Screen Mirroring“ на вашия iPhone.


Свързване към iOS телефон:



Свързване с Android: 1. Цфакнете


върху „Безжична проекция“ на телефона си.

2. Изберете „WANBO X1“ , завършете с поделянето на екрана.



Свързване чрез кабели:

1. Свържете iPhone и проектора през "USB" порта, като използвате USB кабела на телефона.
2. Цфакнете върху бутона „Доверие“ .



Подробности за функцията за настройка на проекцията (Android)

Режим на инсталиране

Има четири налични режима на инсталиране (предна проекция, задна проекция, повдигане на задната проекция, повдигане на предната проекция).

Потребителите могат да изберат режима на инсталиране чрез натискане на левия и десния бутон за посочване на дистанционното управление и да инсталират проектора по свое желание.

Корекция на трапец овидното изкривяване

Корекцията на трапец овидното изкривяване включва четириточкова корекция на трапец овидното изкривяване и вертикална корекция на трапец овидното изкривяване. Потребителите могат да изберат четириточкова корекция на трапец овидното изкривяване или вертикална корекция на трапец овидното изкривяване чрез натискане на бутона за потвърждение или бутоните за посочване наляво и надясно на дистанционното управление под опцията за корекция на трапец овидното изкривяване.

Корекция на трапец овидното изкривяване в четири точки: Изберете ръчна корекция на трапец овидното изкривяване, натиснете бутона за потвърждение на дистанционното управление, за да влезете в интерфейс за ръчно трапец овидно изкривяване и след това следвайте инструкциите на екрана.

Вертикална корекция на трапец овидното изкривяване: Изборът на екрана показва безкрайно увеличение и ръчна корекция на трапец овидното изкривяване, безкрайното увеличение може да намали или увеличи екрана с диапазон на регулиране между 80% и 100%. Ръчна корекция

Keystone регулира с точност с помощта на левия и десния бутон за посочване на дистанционното управление, за да получите най-добрата картина.

WiFi връзка: Отидете в настройките, щракнете върху Мрежови настройки, отворете превключвателя за настройки на WiFi и изберете желаната мрежа. Ако не се показва WiFi, можете да търсите и добавите WiFi ръчно.

Bluetooth връзка: Отидете в настройките, щракнете върху Бутон Bluetooth, изберете Bluetooth устройство, което искате да свързвате (Забележка: Bluetooth може да свързва само аудио, но не може да свързва мобилен телефон).

Регулиране на състоянието: Първо настройте фокуса, след това разстоянието на поставяне.

Проекция на мобилен телефон/свързване с екран (версия на Android)

Първо се уверете, че проекторът и мобилният телефон са под една и съща WiFi мрежа, отворете Eshare на проектора и след това отворете приложението за видео (като Youtube, Netflix) на мобилния телефон, щракнете върху иконата на телевизора в горния десен ъгъл на видеоклипа, който искате да проектирате).

iPhone използва Airplay отдалечено свързване с екран и проекция; Телефон с Android може да проектира директно чрез Eshare, компютър с Android може да изтегли Eshare или да използва HDMI кабел, за да завърши проекцията.

Забележка: Горните операции трябва да се извършват под една и съща WiFi, всички устройства трябва да се свързват към една и съща WiFi (безжична мрежа).

Актуализация на системата (версия на Android)

Онлайн надграждане

Онлайн актуализация чрез системна актуализация.

Удиск надграждане (локално надграждане)

Копирайте надстройката на фирмуера в основната директория на Удиск в системата FAT32 формат, посъветете Удиск в USB интерфейс на проектора и след това изберете U disk upgrade.

Задължителен ъгъл рейд

Копирайте надстройката на фирмуера в основната директория на диска U във формат FAT32.

Посъветете Удиск в USB интерфейс и изключете състоянието на проектора, като временно натиснете продължително бутона за зареждане на устройството за 5 секунди, за да стартирате автоматичната актуализация.

Доставчик/Дистрибутор

Sunnysoft sro
Кованечка 2390/1a

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz