

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Rychlonabíječka pro elektrokola GYX 42V/6A DC

Přečtěte si uvedený manuál, jinak hrozí
riziko požáru nebo poranění elektrickým
proudem.

Pokyny pro nabíjení

1. Nabíječku připojte přímo ke zdroji napájení. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabely.
2. Zabraňte zpětnému nabíjení.
3. Nepoužívejte pro nenabíjecí baterie, protože se mohou přehřát a rozbít se.
 4. Nabíječky nejsou určeny k nabíjení automobilových baterií.
 5. Nabíjejte pouze akumulátory typu LI-ION. Ostatní typy baterie mohou prasknout a způsobit zranění osob a škody.

Důležité

1. Nabíječka je určena pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte ji dešti nebo sněhu.
2. Při nesprávném použití jiných typů baterií může dojít k jejich prasknutí, což může způsobit zranění a poškození.
3. Baterie nespalujte, nerozebírejte ani nezkratujte.
4. Pokud se výkon baterií výrazně sníží, je čas baterie vyměnit.
5. Pokud nabíječku nepoužíváte, skladujte ji na chladném a suchém místě.
6. Před vyjmutím nebo přerušením spojení s baterií odpojte napájení;
VAROVÁNÍ: Výbušné plyny. Zabraňte vzniku plamenů a jisker. Během nabíjení zajistěte dostatečné větrání.
7. Během nabíjení musí být baterie umístěna v dobře větraném prostoru.
8. Elektrické spotřebiče uchovávejte mimo dosah dětí nebo zdravotně postižených osob. Nedovolte jim používat spotřebiče bez dozoru.
9. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
10. Zásuvka této nabíječky baterií je správně připojena k určenému spotřebiči.
11. Pokud je přívodní šňůra poškozena, musí ji vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.

- Tento výrobek se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem.
Tento výrobek musí být zlikvidován na autorizovaném místě pro recyklaci elektrických a elektronických spotřebičů.
- Sběrem a recyklací odpadu pomáháte šetřit přírodní zdroje a zajišťujete, aby byl výrobek zlikvidován způsobem šetrným k životnímu prostředí a zdraví.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

BENUTZERHANDBUCH

Schnellladegerät für Elektrofahrräder GYX 42V/6A DC

**Lesen Sie die mitgelieferte
Anleitung, sonst besteht Brand-
oder Stromschlaggefahr.**

Ladeanleitung 1. Schließen

Sie das Ladegerät direkt an die Stromquelle an. Verwenden Sie **niemals** Verlängerungskabel.

2. Verhindern Sie Rückladung.

3. Nicht für nicht wiederaufladbare Batterien verwenden, da diese überhitzen können und zusammenbrechen.

4. Ladegeräte sind nicht zum Laden von Autobatterien vorgesehen.

5. Laden Sie nur LI-ION-Akkus. Andere Akkutypen können platzen und Verletzungen und Schäden verursachen.

Wichtig 1.

Das Ladegerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Setzen Sie es weder Regen noch Schnee aus.

2. Der Missbrauch anderer Batterietypen kann zum Platzen der Batterien führen und Verletzungen und Schäden verursachen.

3. Batterien nicht verbrennen, zerlegen oder kurzschließen .

4. Wenn die Batterieleistung deutlich nachlässt, ist es Zeit, die Batterien auszutauschen.

5. Bewahren Sie das Ladegerät bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort auf.

6. Trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie die Batterie entfernen oder abklemmen .

WARNUNG: Explosive Gase. Vermeiden Sie offene Flammen und Funken. Sorgen Sie während des Ladevorgangs für ausreichende Belüftung.

7. Während des Ladevorgangs muss der Akku an einem gut belüfteten Ort platziert werden.
Raum.

8. Bewahren Sie Elektrogeräte außerhalb der Reichweite von Kindern und behinderten Personen auf. Erlauben Sie ihnen nicht, das Gerät unbeaufsichtigt zu benutzen.

9. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen . Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

10. Die Buchse dieses Batterieladegeräts ist korrekt mit dem vorgesehenen Gerät verbunden.

11. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden , um Gefahren zu vermeiden.

- Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden .
Dieses Produkt muss an einer autorisierten Recyclingstelle für elektrische und elektronische Geräte entsorgt werden .
 - Durch das Sammeln und Recyceln Ihres Abfalls tragen Sie zur Schonung natürlicher Ressourcen bei und sorgen für eine umwelt- und gesundheitsschonende Entsorgung des Produkts .
 - Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
 - Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. -
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Lieferant/Händler
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Gyorstöltő elektromos kerékpárokhoz GYX 42V/6A DC

Olvassa el a mellékelt útmutatót,
különben tűz- vagy áramütésveszély
áll fenn.

Töltési útmutató 1.

Csatlakoztassa a töltőt közvetlenül a tápforráshoz. Soha ne használja hosszabbító kábelek.

2. Kerülje a fordított töltést.

3. Ne használja nem újratölthető elemekhez, mert túlmelegedhetnek és lebontani.

4. A töltők nem autóakkumulátorok töltésére szolgálnak.

5. Csak LI-ION akkumulátorokat töltsön. Más típusú akkumulátorok felrobbanhatnak, és személyi sérülést, illetve anyagi kárt okozhatnak.

Fontos 1. A

töltő kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne tegye ki esőnek vagy hónak.

2. Más típusú elemek helytelen használata azok felrobbanását okozhatja, ami sérülést és anyagi kárt okozhat.

3. Ne égesse el, ne szerelje szét és ne zárja rövidre az elemeket .

4. Ha az akkumulátor teljesítménye jelentősen csökken, ideje kicserélni az elemeket.

5. Használaton kívül a töltőt hűvös, száraz helyen tárolja.

6. Az akkumulátor eltávolítása vagy leválasztása előtt kapcsolja ki a tápellátást ;

FIGYELMEZTETÉS: Robbanásveszélyes gázok. Kerülje a lángot és a szikrát. Töltés közben biztosítson megfelelő szellőzést.

7. Töltés közben az akkumulátort jól szellőző helyen kell elhelyezni.

tér.

8. Az elektromos készülékeket tartsa gyermekek és fogyatékkal élő személyek elől elzárva. Ne engedje, hogy felügyelet nélkül használják a készüléket.

9. Ez a készülék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű , illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra, kivéve, ha egy, a biztonságukért felelős személy felügyeli őket , vagy eligazítást ad nekik a készülék használatáról .

A gyermekeket felügyelni kell , hogy ne játsszanak a készülékkel.

10. Az akkumulátortöltő aljzata megfelelően csatlakozik a kijelölt készülékhez.

11. Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.

- Ezt a terméket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni .
Ezt a terméket elektromos és elektronikus berendezések
újrahasznosítására kijelölt helyen kell leadni .

- A hulladék gyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni a természeti erőforrásokat, és
biztosítja, hogy a termék környezetbarát és egészségbarát módon kerüljön ártalmatlanításra.

- Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai,
érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező
személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha eligazítást kaptak a készülék
biztonságos használatáról, és megértették a lehetséges veszélyeket.

- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. -

Tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek .

Szállító/Forgalmazó

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz

MANUAL DE UTILIZARE

Încărcător rapid pentru biciclete electrice GYX 42V/6A DC

Citiți manualul furnizat, altfel
există riscul de incendiu sau
electrocutare.

Instrucțiuni de încărcare 1.

Conectați încărcătorul direct la sursa de alimentare. Nu utilizați niciodată cabluri prelungitoare.

2. Preveniți încărcarea inversă.

3. Nu utilizați pentru baterii nereîncărcabile, deoarece acestea se pot supraîncălzi. și se descompun.

4. Încărcătoarele nu sunt destinate încărcării bateriilor auto.

5. Încărcați doar baterii LI-ION. Alte tipuri de baterii pot exploda și pot provoca vătămări corporale și daune materiale.

Important 1.

Încărcătorul este destinat exclusiv utilizării în interior. Nu îl expuneți la ploaie sau zăpadă.

2. Utilizarea greșită a altor tipuri de baterii poate duce la explozia acestora, provocând vătămări corporale și daune materiale.

3. Nu incinerați, nu dezasamblați și nu scurtcircuitați bateriile .

4. Dacă performanța bateriei scade semnificativ, este timpul să înlocuiți bateriile.

5. Când nu este utilizat, depozitați încărcătorul într-un loc răcoros și uscat.

6. Deconectați alimentarea înainte de a scoate sau deconecta bateria ; **AVERTISMENT:**

Gaze explozive. Evitați flăcările și scântelele. Asigurați o ventilație adecvată în timpul încărcării.

7. În timpul încărcării, bateria trebuie amplasată într-o zonă bine ventilată. spațiu.

8. Nu lăsați aparatele electrice la îndemâna copiilor sau a persoanelor cu dizabilități. Nu le permiteți să utilizeze aparatul fără supraveghere.

9. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța lor . Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

10. Priza acestui încărcător este conectată corect la aparatul corespunzător.

11. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane cu calificare similară pentru a evita un pericol.

- Acest produs nu trebuie aruncat la gunoiul menajer.
Acest produs trebuie eliminat la un punct de reciclare autorizat pentru echipamente electrice și electronice.

Prin colectarea și reciclarea deșeurilor, contribuiți la conservarea resurselor naturale și vă asigurați că produsul este eliminat într-un mod ecologic și ecologic.

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau au fost instruiți cu privire la utilizarea aparatului în siguranță și înțeleg pericolele implicate.

- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. -

Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.

Furnizor/Distribuitor

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a 190

00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Бързо зарядно за електрически велосипеди GYX 42V/6A DC

Прочетете предоставеното ръководство, в
противен случай съществува риск от пожар
или токов удар.

Инструкции за зареждане 1.

Свържете зарядното устройство директно към източника на захранване. Никога не използвайте удължителни кабели.

2. Предотвратете обратното зареждане.

3. Не използвайте за непрезареждащи се батерии, тъй като те могат да прегреят и се разпаднат.

4. Зарядните устройства не са предназначени за зареждане на автомобилни акумулатори.

5. Зареждайте само литиево-йонни батерии. Други видове батерии могат да се пръснат и да причинят наранявания и щети.

Важно 1.

Зарядното устройство е само за употреба на закрито. Не го излагайте на дъжд или сняг.

2. Неправилната употреба на други видове батерии може да доведе до тяхното спукване, причинявайки наранявания и щети.

3. Не изгаряйте, не разглобявайте и не късо съединение на батерии .

4. Ако производителността на батерията намалее значително, е време да смените батериите.

5. Когато не се използва, съхранявайте зарядното устройство на хладно и сухо място.

6. Изключете захранването, преди да свалите или разкачите батерията ; **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Експлозивни газове. Избягвайте пламъци и искри. Осигурете адекватна вентилация по време на зареждане.

7. По време на зареждане батерията трябва да се постави в добре проветриво помещение. пространство.

8. Дръжте електрическите уреди далеч от деца или хора с увреждания. Не им позволявайте да използват уреда без надзор.

9. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и знания, освен ако не са под наблюдение или не са получили инструкции относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност . Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

10. Контактът на това зарядно устройство е правилно свързан към определения уред.

11. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, негов сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

- Този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Този продукт трябва да се изхвърли в оторизиран пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.
 - Чрез събирането и рециклирането на отпадъците си, вие помагате за опазването на природните ресурси и гарантирате, че продуктът се изхвърля по екологичен и здравословен начин.
 - Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това опасности.
 - Децата не трябва да си играят с уреда. -
- Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.

Доставчик/Дистрибутор
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szybka ładowarka do rowerów elektrycznych GYX 42V/6A DC

Należy zapoznać się z załączoną instrukcją, w przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem.

Instrukcja ładowania 1.

Podłącz ładowarkę bezpośrednio do źródła zasilania. Nigdy nie używaj przedłużacza.

2. Zapobiegaj odwrotnemu obciążeniu.

3. Nie używać do baterii nie nadających się do ładowania, ponieważ mogą się przegrzać i się załamują.

4. Ładowarki nie są przeznaczone do ładowania akumulatorów samochodowych.

5. Ładuj wyłącznie akumulatory litowo-jonowe. Akumulatory innych typów mogą pęknąć i spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenia.

Ważne 1.

Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie wystawiać jej na działanie deszczu ani śniegu.

2. Niewłaściwe użycie innych typów baterii może spowodować ich pęknięcie, powodując obrażenia ciała i uszkodzenia.

3. Nie spalaj, nie rozbieraj ani nie zwieraj baterii .

4. Jeśli wydajność baterii znacznie się obniży, należy wymienić baterie.

5. Gdy nie używasz ładowarki, przechowuj ją w chłodnym i suchym miejscu.

6. Odłącz zasilanie przed wyjęciem lub odłączeniem akumulatora .

OSTRZEŻENIE: Gazy wybuchowe. Unikaj otwartego ognia i iskiei. Zapewnij odpowiednią wentylację podczas ładowania.

7. Podczas ładowania akumulator musi być umieszczony w miejscu o dobrej wentylacji. przestrzeń.

8. Trzymaj urządzenia elektryczne poza zasięgiem dzieci i osób niepełnosprawnych. Nie pozwalaj im korzystać z urządzenia bez nadzoru.

9. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej , a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo . Dzieci powinny być pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

10. Gniazdo ładowarki jest prawidłowo podłączone do przeznaczonego do tego urządzenia.

11. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę , aby uniknąć zagrożenia.

- Produktu tego nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi.
Produkt należy oddać do autoryzowanego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

- Zbierając i poddając recyklingowi odpady, przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i masz pewność, że produkt zostanie zutylizowany w sposób przyjazny dla środowiska i zdrowia.

- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. -

Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

USER MANUAL

Lithium battery charger

To reduce the risk of fire or electric shock,
See instruction manual for use.

Charging instructions

1. Connect the charger directly to a power source. Never use extension cords.
2. Avoid reverse charging.
3. Do not use for non-rechargeable batteries, as they can overheat and break.
4. The chargers are not intended to charge automobile batteries.
5. Charge only LI-ION type rechargeable batteries. Other types of batteries may burst and causing injury to persons and damage.

Important

1. The charger is designed for indoor use only. Do not expose it to rain or snow.
2. Misuse other types of batteries may burst causing personal injury and damage.
3. Do not incinerate, disassemble or short circuit batteries.
4. If the performance of the batteries decrease substantially, it is time to replace the batteries.
5. Store the charger in a cool and dry place when not in use.
6. Disconnect the supply before making or breaking the connections to the battery;

WARNING: Explosive gases. Prevent flames and sparks. Provide adequate ventilation during charging.

7. During charging, the battery must be placed in a Well Ventilated area.
8. Keep electrical appliances out of reach from Children or infirm persons. Do not let them use the appliances without supervision.
9. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
10. The outlet jack of this battery charger is corrected connected to the intended used appliance.
11. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- This product must not be disposed together with the domestic waste. This product has to be disposed at an authorized place for recycling of electrical and electronic appliances.
- By collecting and recycling waste, you help save natural resources, and make sure the product is disposed in an environmental friendly and healthy way.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involve.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

1.D

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Hitri polnilnik za električna kolesa GYX 42V/6A DC

Preberite priloženi priročnik, sicer
obstaja nevarnost požara ali
električnega udara.

Navodila za polnjenje 1.

Polnilnik priključite neposredno na vir napajanja. Nikoli ne uporabljajte podaljševalni kabli.

2. Preprečite povratno polnjenje.

3. Ne uporabljajte za nepopolne baterije, saj se lahko pregrejejo.
in se razgraditi.

4. Polnilniki niso namenjeni polnjenju avtomobilskih akumulatorjev.

5. Polnite samo LI-ION baterije. Druge vrste baterij lahko počijo in povzročijo telesne poškodbe in materialno škodo.

Pomembno

1. Polnilnik je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih. Ne izpostavljajte ga dežju ali snegu.

2. Zloraba drugih vrst baterij lahko povzroči, da te počijo, kar lahko povzroči poškodbe in škodo.

3. Baterij ne sežigajte, razstavljajte ali povzročajte kratkega stika .

4. Če se zmogljivost baterije znatno zmanjša, je čas za zamenjavo baterij.

5. Ko polnilnika ne uporabljate, ga shranite na hladnem in suhem mestu.

6. Preden odstranite ali odklopite baterijo, izklopite napajanje ; **OPOZORILO:** Eksplozivni plini. Izogibajte se plamenom in iskram. Med polnjenjem zagotovite ustrezno prezračevanje.

7. Med polnjenjem mora biti baterija nameščena v dobro prezračevanem prostoru.
prostor.

8. Električne naprave hranite izven dosega otrok ali invalidnih oseb. Ne dovolite jim, da uporabljajo napravo brez nadzora.

9. Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali navodili glede uporabe naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost . Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.

10. Vtičnica tega polnilnika baterij je pravilno priključena na predvideno napravo.

11. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se prepreči nevarnost.

- Tega izdelka ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Ta izdelek je treba odvreči na pooblaščenem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme.
- Z zbiranjem in recikliranjem odpadkov pomagajte ohranjati naravne vire in zagotavljate, da je izdelek odstranjen na okolju in zdravju prijazen način.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so prejeli navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo. - Čiščenja in vzdrževanja s strani uporabnika otroci ne smejo izvajati brez nadzora.

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Brzi punjač za električne bicikle GYX 42V/6A DC

Pročitajte priloženi priručnik, u
suprotnom postoji opasnost od požara
ili strujnog udara.

Upute za punjenje 1.

Punjač izravno spojite na izvor napajanja. Nikada ne koristite produžne kablove.

2. Spriječite obrnuto punjenje.

3. Ne koristite za nepunjive baterije jer se mogu pregrijati i slomiti se.

4. Punjači nisu namijenjeni punjenju automobilskih akumulatora.

5. Punite samo LI-ION baterije. Druge vrste baterija mogu eksplodirati i uzrokovati tjelesne ozljede i štetu.

Važno 1.

Punjač je namijenjen samo za unutarnju upotrebu. Ne izlažite ga kiši ili snijegu.

2. Zloupotreba drugih vrsta baterija može uzrokovati njihovo pucanje, što može uzrokovati ozljede i štetu.

3. Nemojte spaljivati, rastavljati ili kratko spojati baterije .

4. Ako se performanse baterije značajno smanje, vrijeme je za zamjenu baterija.

5. Kada se ne koristi, punjač čuvajte na hladnom i suhom mjestu.

6. Isključite napajanje prije vađenja ili odspajanja baterije ; **UPOZORENJE:**

Eksplozivni plinovi. Izbjegavajte plamen i iskre. Osigurajte odgovarajuću ventilaciju tijekom punjenja.

7. Tijekom punjenja, baterija mora biti smještena u dobro prozračenom prostoru.

8. Električne uređaje držite izvan dohvata djece ili osoba s invaliditetom. Ne dopustite im da koriste uređaj bez nadzora.

9. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili im nije dala upute o korištenju uređaja osoba odgovorna za njihovu sigurnost . Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

10. Utičnica ovog punjača baterija je ispravno spojena na predviđeni uređaj.

11. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.

- Ovaj proizvod se ne smije odlagati s kućnim otpadom. Ovaj proizvod mora se odložiti na ovlaštenom mjestu za recikliranje električne i elektroničke opreme.
- Sakupljanjem i recikliranjem otpada pomažete u očuvanju prirodnih resursa i osiguravate da se proizvod zbrine na ekološki i zdravstveno prihvatljiv način.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnom korištenju uređaja te ako razumiju povezane opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. - Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

Dobavljač/Distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz