


EV Wallbox



BS20


**11kW EV nabíjecí stanice pro
elektromobily, 6 m kabel, Typ 2**

B01-0003-0007


Instalační příručka režimu C (s kabelem)



1 PHASE



3 PHASE




Naskenujte zde pro zobrazení průvodce rychlou instalací.


Návod k použití

Režim C s kabelem – verze s pevným proudem

1




2




Propojte elektromobil a nástěnnou nabíječku pomocí nabíjecího kabelu pro elektromobil

3



Stiskněte boční tlačítko na wallboxu pro zahájení nabíjení

4



Užijte si nabíjení!




Naskenujte zde pro podrobnou uživatelskou příručku a často kladené otázky.

Návod k použití

Režim C s kabelem – verze s přepínáním proudu

1

Rozvodná skříň




2




Stisknutím bočního tlačítka přepnete na požadovaný proud

3



Připojte nabíjecí pistolí a proces nabíjení se spustí automaticky.

4




Užijte si nabíjení!



Naskenujte zde pro podrobnou uživatelskou příručku a často kladené otázky.

Instalační příručka režimu A (se zásuvkou)




Naskenujte zde pro zobrazení průvodce rychlou instalací.

Návod k použití


Režim A se zásuvkou – verze s pevným proudem

1




Zapojte zástrčku do zásuvky

2




Připojte nabíjecí pistoli

3



Stiskněte boční tlačítko nástěnné krabice pro zahájení nabíjení.

4



Užijte si nabíjení!




Naskenujte zde pro podrobnou uživatelskou příručku a často kladené otázky.

Návod k použití


Režim A se zásuvkou – verze s přepínáním proudu

1




Stiskněte boční tlačítko pro přepnutí na požadovaný proud

2




Zapojte zástrčku do zásuvky

3



Připojte nabíjecí pistoli a proces nabíjení se spustí automaticky.

4





Užijte si nabíjení!



Naskenujte zde pro podrobnou uživatelskou příručku a často kladené otázky.

Welcome to use your BS20 wallbox.



Režim C

Fázový režim: Jednofázový / Třífázový

Způsob instalace: Na zeď/Stoján

Režim C (s kabelem)

Certifikace: CE

Krytí: IP66

Jmenovité napětí: 230 V ~ 400 V AC
 $\pm 10\%$ 50 Hz $\pm 10\%$

Jmenovitý proud: 16/32 A

Přepínání proudu: Volitelné

Maximální výkon: 3,84 / 7,68 / 11/22 kW

Provozní teplota: -25 °C ~ 40 °C

Materiál krytu: ABS + PC slitina

Spouštěcí režim: Tlačítko (výchozí)

Záruka: 2 roky

Režim A

Fázový režim: Jednofázový / Třífázový

Způsob instalace: Nástěnná/Stojací

Režim A (se zásuvkou)

Certifikát: CE

Krytí: IP66

Jmenovité napětí: 230 V ~ 400 V AC
 $\pm 10\%$ 50 Hz $\pm 10\%$

Jmenovitý proud: 16/32 A

Přepínání proudu: Volitelné

Maximální výkon: 3,84 / 7,68 / 11/22 kW

Provozní teplota: -25 °C ~ 40 °C

Materiál krytu: ABS + PC slitina

Spouštěcí režim: Tlačítko (výchozí)

Záruka: 2 roky

Bezpečnostní varování

▲ POZOR

Nedodržení návodu k obsluze může mít vážné následky.

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním návodu k obsluze nebo jiných varování uvedených na zařízení.

Vysoké napětí může způsobit nebezpečí požáru! Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud je kryt poškozený nebo otevřený!

Tento výrobek není vhodný pro osoby s omezenou pohyblivostí, smyslovým nebo psychickým postižením a pro osoby, které nemají dostatečné zkušenosti s používáním nebo určitou úroveň znalostí.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAROVÁNÍ!

▲ Tento výrobek by měl být instalován, opravován nebo udržován pouze autorizovanými elektrikáři v souladu s národními směrnici pro elektrické instalace. Musí být dodržovány všechny platné místní, regionální a národní předpisy pro elektrické instalace.

▲ Pravidelně kontrolujte, zda nabíječka nevykazuje viditelné poškození.

Nepoužívejte poškozený výrobek.

▲ Ujistěte se, že všechna bezpečnostní zařízení a připojení jsou k dispozici, správně nainstalována a nepoškozena a že jsou pravidelně testována, aby byla zajištěna jejich normální funkčnost.

▲ Před zapnutím zařízení se ujistěte, že vstupní napětí, frekvence, jističe a další podmínky zařízení splňují specifikace. Je důležité dodržovat maximální povolený nabíjecí proud připojení

▲ Před zapnutím zařízení se ujistěte, že je zařízení řádně uzemněno, abyste předešli zbytečným nehodám. Pokud dojde k zemnímu zkratu, předpokládá se, že kabel je pod napětím. Před kontrolou zařízení se ujistěte, že v systému není žádné vysoké napětí.

▲ Izolujte zbytečně odkryté kovové části všech nástrojů, aby se nedotýkaly kovového rámu a nemohly způsobit zkrat.

▲ Pro zajištění životnosti a stabilního provozu nabíjecí stanice by mělo být provozní prostředí udržováno co nejčistší s relativně stabilní teplotou a vlhkostí. Nabíjecí stanice se nesmí používat v hořlavém prostředí ani v prostředí s těkavými plyny.

▲ Udržujte napájecí kabel mimo dosah horkého povrchu. Nevkládejte napájecí kabel do mezery zavřených dvířek ani jej netahejte za ostré hrany nebo rohy.

Nepoužívejte nabíječku, pokud je vnitřek nabíjecí zástrčky mokrý.

▲ Za žádných okolností sami neupravujte, nemontujte ani neměňte žádné součásti.

Nepoužívejte tento výrobek jako hračku. Dávejte prosím pozor na děti, aby si s tímto zařízením nehrály jako s hračkou ani nestrkaly prsty do nabíjecího konektoru, když je zástrčka stále zapojena.

▲ Obvod, ke kterému má být nabíječka připojena, musí být vybaven proudovým chráničem.

POZNÁMKA

Nepoužívejte jej k jiným účelům než k nabíjení elektromobilu.

Za žádných okolností se nepokoušejte zařízení sami rozebírat. V opačném případě by mohlo dojít k poškození vnitřních přesných součástí a nebudete moci uplatnit poprodejní servis

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

LEADING

THE EV CHARGING
A BETTER WAY  **TO**

© 2024 EVSE Inc. All rights reserved.

MANUFACTURER


Nanjing Shenqi Electronic Technology Co., Ltd.

+86-180-6144-0913 

service@besen-group.com 

2nd Floor, Building 4, Minghui Technology Park, No.9
Zhongxing West Road, Lishui District, Nanjing, China 

EV Wallbox



BS20


**11kW EV-Ladestation für
Elektroautos, 6 m Kabel, Typ 2**

B01-0003-0007


Installationsanleitung für Modus C (mit Kabel)



1 PHASE






3 PHASE




Scannen Sie hier, um die Kurzanleitung zur Installation anzuzeigen .

Gebrauchsanweisung
Mode C mit Kabel – Feststromversion



Drücken Sie **die Seitentaste** an der Wallbox, um den Ladevorgang zu starten.



Viel Spaß beim Laden!




Scannen Sie hier, um eine ausführliche Bedienungsanleitung und häufig gestellte Fragen zu erhalten.

Gebrauchsanweisung
Mode C mit Kabel – Stromschaltversion

1

Anschlussdose




2




Drücken Sie die Seitentaste, um zum gewünschten Strom zu wechseln

3



Schließen Sie die Ladepistole an und der Ladevorgang startet automatisch.

4




Viel Spaß beim Laden!



Scannen Sie hier, um eine ausführliche Bedienungsanleitung und häufig gestellte Fragen zu erhalten.


Installationsanleitung Modus A (mit Steckdose)




Scannen Sie hier, um die Kurzanleitung zur Installation anzuzeigen .

Gebrauchsanweisung


Mode A mit Steckdose – Feststromversion




Stecken Sie den Stecker in die Steckdose



Schließen Sie die Ladepistole an



Drücken Sie **die seitliche Taste der Wallbox**, um den Ladevorgang zu starten.



Viel Spaß beim Laden!




Scannen Sie hier, um eine ausführliche Bedienungsanleitung und häufig gestellte Fragen zu erhalten.

Gebrauchsanweisung


Mode A mit Steckdose – Stromschaltvariante

1




Drücken Sie **die Seitentaste**, um zum gewünschten Strom zu wechseln

2




Stecken Sie den Stecker in die Steckdose

3



Schließen Sie die Ladepestole an und der Ladevorgang startet automatisch.

4





Viel Spaß beim Laden!



Scannen Sie hier, um eine ausführliche Bedienungsanleitung und häufig gestellte Fragen zu erhalten.

Welcome to use your BS20 wallbox.



Modus C

Phasenmodus: Einphasig / Dreiphasig

Installationsmethode: Wand/Ständer

Modus C (mit Kabel)

Zertifizierung: CE

Schutzart: IP66

Nennspannung : 230 V – 400 V AC
 $\pm 10\%$ 50 Hz $\pm 10\%$

Nennstrom: 16/32 A

Stromumschaltung: Optional

Maximale Leistung: 3,84 / 7,68 / 11 / 22 kW

Betriebstemperatur: -25°C – 40°C

Gehäusematerial: ABS + PC-Legierung

Auslösemodus : Schaltfläche (Standard)

Garantie: 2 Jahre

A-Modus

Phasenmodus: Einphasig / Dreiphasig

Installationsmethode: Wandmontage/Freistehend

Modus A (mit Steckdose)

Zertifikat: CE

Schutzart: IP66

Nennspannung : 230 V – 400 V AC $\pm 10\%$
50 Hz $\pm 10\%$

Nennstrom: 16/32 A

Stromumschaltung: Optional

Maximale Leistung: 3,84 / 7,68 / 11 / 22 kW

Betriebstemperatur: -25°C – 40°C

Gehäusematerial: ABS + PC-Legierung

Auslösemodus : Schaltfläche (Standard)

Garantie: 2 Jahre

Sicherheitswarnung

⚠ VORSICHT

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann schwerwiegende Folgen haben.

Der Hersteller übernimmt keine **Haftung** für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder anderer Warnhinweise auf dem Gerät.

Hohe **Spannung** kann Brandgefahr verursachen ! Verwenden Sie niemals Gerät bei beschädigter oder geöffneter Abdeckung !

Dieses Produkt ist nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität, sensorischen oder geistigen Behinderungen und für Menschen, die nicht ausreichende Anwendungserfahrung bzw. ein gewisses Maß an Wissen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE WARNUNG!

⚠ Dieses Produkt darf **nur** von autorisiertem Elektrofachpersonal gemäß den nationalen Richtlinien für Elektroinstallationen installiert, repariert oder gewartet werden . Alle geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften für Elektroinstallationen müssen eingehalten werden.

⚠ Überprüfen Sie das Ladegerät regelmäßig auf sichtbare Schäden.

Verwenden Sie kein beschädigtes Produkt.

⚠ Stellen Sie sicher , dass alle Sicherheitseinrichtungen und Anschlüsse vorhanden, ordnungsgemäß installiert und unbeschädigt sind und dass diese regelmäßig auf ihre normale Funktionsfähigkeit geprüft werden.

⚠ Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass Eingangsspannung , Frequenz, Schutzschalter und andere Bedingungen des Geräts den Spezifikationen **entsprechen** . Beachten Sie unbedingt den maximal zulässigen Ladestrom des Anschlusses .

•Bevor Sie das Gerät einschalten , stellen Sie sicher , dass das Gerät ordnungsgemäß geerdet , um unnötige Unfälle zu vermeiden. Bei einem Erdschluss wird davon ausgegangen, dass das Kabel unter Spannung steht. Stellen Sie vor der Überprüfung des Geräts sicher, dass **im System** keine Hochspannung anliegt .

Isolieren Sie unnötig freiliegende Metallteile aller Werkzeuge, damit diese den Metallrahmen nicht berühren und einen Kurzschluss verursachen.

• Um die Lebensdauer und den stabilen Betrieb der Ladestation zu gewährleisten, sollte die Betriebsumgebung möglichst sauber gehalten werden und eine relativ stabile Temperatur und Luftfeuchtigkeit aufweisen. Die Ladestation darf nicht in entflammaren Umgebungen oder Umgebungen mit flüchtigen Gasen verwendet werden.

•Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
Stecken Sie das Netzkabel nicht in einen Spalt einer geschlossenen **Tür** und ziehen Sie es nicht über scharfe Kanten oder Ecken.

Verwenden Sie das Ladegerät nicht , wenn das Innere des Ladesteckers nass ist.

• Unter keinen Umständen dürfen Sie **das Produkt selbst modifizieren, montieren oder verändern** . keine Teile.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht als **Spielzeug**. Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen **oder** ihre Finger in den Ladeanschluss stecken, solange der Stecker noch eingesteckt ist.
beteiligt.

•Der Stromkreis, an den das Ladegerät angeschlossen wird, muss mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter ausgestattet sein.

NOTIZ

Verwenden Sie es für keinen anderen Zweck als das Aufladen eines Elektrofahrzeugs.

Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbst zu zerlegen.
Andernfalls **können die internen** Präzisionskomponenten beschädigt werden und Sie haben keinen Anspruch auf den Kundendienst .

Lieferant/Händler
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

LEADING

THE EV CHARGING
A BETTER WAY  **TO**

© 2024 EVSE Inc. All rights reserved.


MANUFACTURER
Nanjing Shenqi Electronic Technology Co., Ltd.

+86-180-6144-0913 

service@besen-group.com 

2nd Floor, Building 4, Minghui Technology Park, No.9
Zhongxing West Road, Lishui District, Nanjing, China 

EV Wallbox




BS20

11 kW-os elektromos autó
töltőállomás, 6 m kábel, 2-es típus


C módú telepítési útmutató (kábellel)



1 PHASE



3 PHASE




Szkennelje be ide a gyors telepítési útmutató megtekintéséhez .

Használati utasítás

C mód kábellel – fix áramerősségű változat


1



2




3



A töltés megkezdéséhez nyomja meg a fali töltődoboz oldalsó gombját.

4



Jó töltést!




Részletes felhasználói útmutatóért és a GYIK-ért szkennelje be ezt a részt.

Használati utasítás

C mód kábellel – áramkapcsolós változat

1

Csatlakozó doboz




2




Nyomja meg az oldalsó gombot a kívánt áramerősségre való váltáshoz

3



Csatlakoztassa a töltőpisztolyt, és a töltési folyamat automatikusan elindul.

4




Jó töltést!



Részletes felhasználói útmutatóért és a GYIK-ért szkennelje be ezt a részt.


Telepítési útmutató A mód (aljzattal)




Szkennelje be ide a gyors telepítési útmutató megtekintéséhez .

Használati utasítás


A mód aljzattal – fix áramerősségű változat




Helyezze be a csatlakozódugót a konnektorba



Csatlakoztassa a töltőpisztolyt



A töltés megkezdéséhez nyomja meg a fali doboz oldalsó gombját .



Jó töltést!




Részletes felhasználói útmutatóért
és a GYIK-ért szkennelje be ezt a részt.

Használati utasítás


A mód aljzattal – áramkapcsolós változat

1




Nyomja meg az oldalsó gombot
a kívánt áramerősségre való váltáshoz

2




Helyezze be a csatlakozódugót a konnektorba

3



Csatlakoztassa a töltőpisztolyt, és a
töltési folyamat automatikusan elindul.

4





Jó töltést!



Részletes felhasználói útmutatóért
és a GYIK-ért szkennelje be ezt a részt.

Welcome to use your BS20 wallbox.



C mód

Fázis mód: Egyfázisú / Háromfázisú

Telepítési mód: Falra/Állványra szerelhető

C mód (kábellel)

Tanúsítvány: CE

Védelem: IP66

Névleges feszültség: 230V~400V AC
 $\pm 10\%$ 50Hz $\pm 10\%$

Névleges áram: 16/32 A

Áramváltás: Opcionális

Maximális teljesítmény: 3,84 / 7,68 / 11 / 22 kW

Üzemi hőmérséklet: -25°C ~ 40°C

Ház anyaga: ABS + PC ötvözet

Indítási mód: Gomb (alapértelmezett)

Garancia: 2 év

A-mód

Fázis mód: Egyfázisú / Háromfázisú

Telepítési mód: Falra szerelhető/szabadon álló

A mód (aljzattal)

Tanúsítvány: CE

Védelem: IP66

Névleges feszültség: 230 V - 400 V AC $\pm 10\%$
50 Hz $\pm 10\%$

Névleges áram: 16/32 A

Áramváltás: Opcionális

Maximális teljesítmény: 3,84 / 7,68 / 11 / 22 kW

Üzemi hőmérséklet: -25°C ~ 40°C

Ház anyaga: ABS + PC ötvözet

Indítási mód: Gomb (alapértelmezett)

Garancia: 2 év

Biztonsági figyelmeztetés

FIGYELMEZTETÉS

A kezelési utasítások be nem tartása súlyos következményekkel járhat.

A gyártó nem vállal felelősséget a következők által okozott károkért:
a használati utasítások vagy a felsorolt egyéb figyelmeztetések be nem tartása a készüléken.

A nagyfeszültség tűzveszélyt okozhat! Soha ne használja készülék, ha a burkolat sérült vagy nyitott!

Ez a termék nem alkalmas mozgáskorlátozottak számára, érzékszervi vagy mentális fogyatékossgal élők, valamint azok számára, akiknek nincs elegendő tapasztalattal a használatban, vagy bizonyos szintű tudással.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK FIGYELMEZTETÉSI

Ezt a terméket csak szakképzett villanyszerelők telepíthetik, javíthatják vagy tarthatják karban a nemzeti elektromos szerelési irányelveknek megfelelően . Be kell tartani az összes vonatkozó helyi, regionális és nemzeti elektromos szerelési előírást.

Rendszeresen ellenőrizze a töltőt látható sérülések szempontjából.

Ne használjon sérült terméket.

Győződjön meg arról, hogy minden biztonsági berendezés és csatlakozás megvan, megfelelően van felszerelve és sértetlen, valamint hogy rendszeresen ellenőrizzék a normál működésüket.

A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a bemeneti feszültség, a frekvencia, a megszakítók és az eszköz egyéb állapota megfelel a specifikációknak. Fontos betartani a csatlakozás maximálisan megengedett töltési áramát.

A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van-e bekötve. földelve a szükségtelen balesetek elkerülése érdekében . Földelési hiba esetén feltételezhető, hogy a kábel feszültség alatt van. A berendezés ellenőrzése előtt győződjön meg arról, hogy nincs nagyfeszültség a rendszerben.

Szigetelje le az összes szerszám szükségtelenül szabadon lévő fém részeit , hogy ne érjenek hozzá a fémkerethez és ne okozzanak rövidzárlatot.

A töltőállomás élettartamának és stabil működésének biztosítása érdekében a működési környezetet a lehető legtisztábban, viszonylag stabil hőmérsékleten és páratartalom mellett kell tartani . A töltőállomást tilos gyúlékony vagy illékony gázokat tartalmazó környezetben használni.

Tartsa távol a tápkábelt a forró felületektől.
Ne dugja be a tápkábelt egy zárt ajtó részébe , és ne húzza át éles széleken vagy sarkokon.

Ne használja a töltőt , ha a töltődugó belseje nedves.

Semmilyen körülmények között ne módosítsa, ne szerelje össze és ne változtassa meg saját kezűleg a terméket .
nincsenek alkatrészek.

Ne használja ezt a terméket játékként. Kérjük, felügyelje a gyerekeket, hogy ne játszanak a készülékkel játékként, és ne tegyék az ujjukat a töltőcsatlakozóba, amikor a csatlakozódugó még csatlakoztatva van.
részt vesz.

Az áramkörnek, amelyhez a töltőt csatlakoztatni kell, rendelkeznie maradékáram-védőkapcsolóval.

JEGYZET

Ne használja semmilyen más célra , mint elektromos jármű töltésére.

Semmilyen körülmények között ne próbálja meg saját kezűleg szétszerelni a készüléket.
Ellenkező esetben a belső precíziós alkatrészek megsérülhetnek , és nem veheti igénybe az értékesítés utáni szervizt .

Beszállító/Forgalmazó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

LEADING

THE EV CHARGING
A BETTER WAY  **TO**

© 2024 EVSE Inc. All rights reserved.


MANUFACTURER
Nanjing Shenqi Electronic Technology Co., Ltd.

+86-180-6144-0913 

service@besen-group.com 

2nd Floor, Building 4, Minghui Technology Park, No.9
Zhongxing West Road, Lishui District, Nanjing, China 

EV Wallbox



BS20


Stație de încărcare EV de 11 kW
pentru mașini electrice, cablu de 6 m, tip 2

B01-0003-0007


Ghid de instalare Mod C (cu cablu)



1 PHASE




3 PHASE




Scanați aici pentru a vizualiza ghidul de instalare rapidă.

1

Cutie de joncțiune




2




Conectați mașina electrică și încărcătorul de perete folosind cablul de încărcare pentru mașina electrică

3



Apăsați butonul lateral de pe wallbox pentru a începe încărcarea.

4



Bucură-te de încărcare!




Scanați aici pentru un ghid de utilizare detaliat și întrebări frecvente.

Modul C cu cablu – versiunea curentă de comutare

1

Cutie de joncțiune




2




Apăsați butonul lateral pentru a comuta la curentul dorit

3



Conectați pistolul de încărcare și procesul de încărcare va începe automat.

4




Bucură-te de încărcare!



Scanați aici pentru un ghid de utilizare detaliat și întrebări frecvente.

Ghid de instalare Modul A (cu priză)




Scanați aici pentru a vizualiza ghidul de instalare rapidă.

Instrucțiuni de utilizare


Modul A cu priză – versiune cu curent fix

1




Introduceți ștecherul în priză

2




Conectați pistolul de încărcare

3



Apăsați butonul lateral al cutiei de perete pentru a începe încărcarea.

4




Bucură-te de încărcare!




Scanați aici pentru un ghid de utilizare detaliat și întrebări frecvente.

1




Apăsați butonul lateral pentru a comuta la curentul dorit

2




Introduceți ștecherul în priză

3



Conectați pistolul de încărcare și procesul de încărcare va începe automat.

4





Bucură-te de încărcare!



Scanați aici pentru un ghid de utilizare detaliat și întrebări frecvente.

Welcome to use your BS20 wallbox.



Modul C

Mod de fază: Monofazat / Trifazat

Metodă de instalare: Perete/Suport

Modul C (cu cablu)

Certificare: CE

Protecție: IP66

Tensiune nominală : 230V-400V AC
 $\pm 10\%$ 50Hz $\pm 10\%$

Curent nominal: 16/32 A

Comutare curentă: Opțional

Putere maximă: 3,84 / 7,68 / 11 / 22 kW

Temperatura de funcționare: -25°C ~ 40°C

Material carcasă: ABS + aliaj PC

Mod declanșare : Buton (implicit)

Garanție: 2 ani

Mod A

Mod de fază: Monofazat / Trifazat

Metodă de instalare: Montare pe perete/Independent

Modul A (cu priză)

Certificat: CE

Protecție: IP66

Tensiune nominală : 230 V – 400 V CA $\pm 10\%$ 50 Hz $\pm 10\%$

Curent nominal: 16/32 A

Comutare curentă: Opțional

Putere maximă: 3,84 / 7,68 / 11 / 22 kW

Temperatura de funcționare: -25°C ~ 40°C

Material carcasă: ABS + aliaj PC

Mod declanșare : Buton (implicit)

Garanție: 2 ani

Avertisment de siguranță

ATENȚIE

Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate avea consecințe grave.

Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare sau a altor avertismente enumerate pe dispozitiv.

Tensiunea înaltă poate cauza pericol de incendiu! Nu utilizați niciodată dispozitivul dacă capacul este deteriorat sau deschis!

Acest produs nu este potrivit pentru persoanele cu mobilitate redusă, dizabilități senzoriale sau mentale și pentru persoanele care nu au suficientă experiență în utilizare sau un anumit nivel de cunoștințe.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ AVERTISMENT!

Acest produs trebuie instalat, reparat sau întreținut numai de către electricieni autorizați, în conformitate cu directivele naționale privind instalarea electrică. Trebuie respectate toate reglementările locale, regionale și naționale aplicabile privind instalarea electrică.

Verificați încărcătorul în mod regulat pentru a depista eventuale deteriorări vizibile.

Nu utilizați un produs deteriorat.

Asigurați-vă că toate dispozitivele de siguranță și conexiunile sunt prezente, instalate corect și nedeteriorate și că sunt testate periodic pentru a asigura funcționalitatea lor normală.

Înainte de a porni dispozitivul, asigurați-vă că tensiunea de intrare, frecvența, întrerupătoarele de circuit și alte condiții ale dispozitivului îndeplinesc specificațiile. Este important să respectați curentul de încărcare maxim admis al conexiunii.

Înainte de a porni dispozitivul, asigurați-vă că acesta este conectat corect împământat pentru a preveni accidente inutile . Dacă există o defecțiune la masă, se presupune că cablul este sub tensiune. Înainte de a verifica echipamentul, asigurați-vă că nu există tensiune înaltă în sistem.

Izolați părțile metalice expuse inutil ale tuturor uneltelor , astfel încât acestea să nu atingă cadrul metalic și să provoace un scurtcircuit.

Pentru a asigura durata de viață și funcționarea stabilă a stației de încărcare, mediul de operare trebuie menținut cât mai curat posibil, cu o temperatură și o umiditate relativ stabile. Stația de încărcare nu trebuie utilizată în medii inflamabile sau în medii cu gaze volatile.

Țineți cablul de alimentare departe de suprafețele fierbinți.
Nu introduceți cablul de alimentare în spațiul unei uși închise și nu îl trageți peste margini sau colțuri ascuțite.

Nu utilizați încărcătorul dacă interiorul ștecherului de încărcare este umed.

Nu modificați, asamblați sau schimbați produsul singur în niciun caz.
fără piese.

Nu utilizați acest produs ca jucărie. Vă rugăm să supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu acest dispozitiv ca jucărie și nu își introduc degetele în conectorul de încărcare atunci când ștecherul este încă conectat.
implicat.

Circuitul la care urmează să fie conectat încărcătorul trebuie să fie echipat cu un dispozitiv de curent rezidual.

NOTA

Nu îl utilizați în niciun alt scop decât pentru încărcarea unui vehicul electric.

În nicio circumstanță nu trebuie să încercați să dezamblați singur dispozitivul.
În caz contrar , componentele interne de precizie se pot deteriora și nu veți putea beneficia de service-ul post-vânzare .

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

LEADING

THE EV CHARGING
A BETTER WAY  **TO**

© 2024 EVSE Inc. All rights reserved.

MANUFACTURER


Nanjing Shenqi Electronic Technology Co., Ltd.

+86-180-6144-0913 

service@besen-group.com 

2nd Floor, Building 4, Minghui Technology Park, No.9
Zhongxing West Road, Lishui District, Nanjing, China 

EV Wallbox



BS20


11kW зарядна станция за
електрически автомобили, 6 м кабел, тип

B01-0003-0007


Ръководство за инсталиране на режим С (с кабел)



1 PHASE



3 PHASE



Сканирайте тук, за да видите ръководството за бърз монтаж.


Инструкции за употреба

Режим С с кабел – версия с фиксиран ток

1




2




Свържете електрическата кола и зарядното устройство към стената, като използвате кабела за зареждане на електрическа кола

3



Натиснете страничния бутон на стенната кутия, за да започнете зареждането.

4



Приятно зареждане!



Сканирайте тук за подробно ръководство за потребителя и ЧЗВ.

Режим С с кабел – версия с превключване на тока

1

Разклонителна кутия




2




Натиснете страничния бутон, за да превключите на желания ток

3



Свържете зарядния пистолет и процесът на зареждане ще започне автоматично.

4




Приятно зареждане!



Сканирайте тук за подробно ръководство за потребителя и ЧЗВ.


Ръководство за монтаж Режим А (с контакт)




Сканирайте тук, за да видите ръководството за бърз монтаж.

Инструкции за употреба

Режим А с контакт – версия с фиксиран ток




Включете щепсела в контакта



Свържете зарядния пистолет



Натиснете страничния бутон на стенната кутия, за да започнете зареждането.



Приятно зареждане!




Сканирайте тук за подробно ръководство за потребителя и ЧЗВ.

Инструкции за употреба

Режим А с контакт – версия с превключване на тока

1




Натиснете страничния бутон, за да превключите на желания ток

2




Включете щепсела в контакта

3



Свържете зарядния пистолет и процесът на зареждане ще започне автоматично.

4





Приятно зареждане!



Сканирайте тук за подробно ръководство за потребителя и ЧЗВ.

Welcome to use your BS20 wallbox.



Режим С

Фазов режим: Однофазен / Трифазен

Метод на монтаж: Стена/Стойка

Режим С (с кабел)

Сертификация: CE

Защита: IP66

Номинално напрежение: 230V-400V променлив ток
 $\pm 10\%$ 50Hz $\pm 10\%$

Номинален ток: 16/32 A

Превключване на тока: По избор

Максимална мощност: 3.84 / 7.68 / 11 / 22 kW

Работна температура: -25°C ~ 40°C

Материал на корпуса: ABS + PC сплав

Режим на задействане : Бутон (по подразбиране)

Гаранция: 2 години

А-режим

Фазов режим: Однофазен / Трифазен

Метод на монтаж: Монтиран на стена/Свободностоящ

Режим А (с гнездо)

Сертификат: CE

Защита: IP66

Номинално напрежение: 230 V - 400 V AC $\pm 10\%$
50 Hz $\pm 10\%$

Номинален ток: 16/32 A

Превключване на тока: По избор

Максимална мощност: 3.84 / 7.68 / 11 / 22 kW

Работна температура: -25°C ~ 40°C

Материал на корпуса: ABS + PC сплав

Режим на задействане : Бутон (по подразбиране)

Гаранция: 2 години

Предупреждение за безопасност

ВНИМАНИЕ

Неспазването на инструкциите за експлоатация може да има сериозни последици.

Производителят не поема отговорност за щети, причинени от неспазване на инструкциите за експлоатация или други изброени предупреждения на устройството.

Високото напрежение може да причини пожар! Никога не използвайте устройството, ако капакът е повреден или отворен!

Този продукт не е подходящ за хора с ограничена подвижност, сензорни или умствени увреждания и за хора, които нямат достатъчен опит в употребата или определено ниво на знания.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

Този продукт трябва да се инсталира, ремонтира или поддържа само от оторизирани електротехници в съответствие с националните указания за електрически инсталации. Трябва да се спазват всички приложими местни, регионални и национални разпоредби за електрически инсталации.

Проверявайте редовно зарядното устройство за видими повреди.

Не използвайте повреден продукт.

Уверете се , че всички предпазни устройства и връзки са налични, правилно инсталирани и не са повредени, и че се тестват редовно, за да се гарантира нормалната им функционалност.

Преди да включите устройството, уверете се , че входното напрежение, честотата, прекъсвачите и другите условия на устройството отговарят на спецификациите. Важно е да спазвате максимално допустимия заряден ток на връзката

Преди да включите устройството, уверете се , че е правилно заземен , за да се предотвратят ненужни инциденти. Ако има заземяване, се приема, че кабелът е под напрежение. Преди да проверите оборудването, уверете се, че в системата няма високо напрежение.

Изолирайте ненужно откритите метални части на всички инструменти, така че да не докосват металната рамка и да не причинят късо съединение.

За да се осигури експлоатационният живот и стабилната работа на зарядната станция, работната среда трябва да се поддържа възможно най-чиста с относително стабилна температура и влажност. Зарядната станция не трябва да се използва в запалими среди или среди с летливи газове.

Дръжте захранващия кабел далеч от горещи повърхности. Не вкарвайте захранващия кабел в отвора на затворена врата и не го дърпайте през остри ръбове или ъгли.

Не използвайте зарядното устройство, ако вътрешността на щепсела за зареждане е мокра.

При никакви обстоятелства не модифицирайте, сглобявайте или променяйте продукта сами. няма части.

Не използвайте този продукт като играчка. Моля, наблюдавайте децата, за да се уверите, че не си играят с това устройство като играчка или не поставят пръстите си в конектора за зареждане, когато щепселът е все още свързан. участва.

Веригата, към която ще бъде свързано зарядното устройство, трябва да е оборудвана с устройство за дефектнотокова защита.

ЗАБЕЛЕЖКА

Не го използвайте за никакви други цели , освен за зареждане на електрическо превозно средство.

В никакъв случай не трябва да се опитвате сами да разглобявате устройството. В противен случай вътрешните прецизни компоненти може да се повредят и няма да можете да претендирате за следпродажбено обслужване .

Доставчик/Дистрибутор
Сънисофт с.р.о.
Кованечка 2390/1а
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

LEADING

THE EV CHARGING
A BETTER WAY  **TO**

© 2024 EVSE Inc. All rights reserved.


MANUFACTURER
Nanjing Shenqi Electronic Technology Co., Ltd.

+86-180-6144-0913 

service@besen-group.com 

2nd Floor, Building 4, Minghui Technology Park, No.9
Zhongxing West Road, Lishui District, Nanjing, China 

EV Wallbox



BS20


Stacja ładowania samochodów
elektrycznych 11 kW, kabel 6 m, typ 2

B01-0003-0007


Instrukcja instalacji trybu C (z kablem)



1 PHASE



3 PHASE



Zeskanuj tutaj, aby wyświetlić skróconą instrukcję instalacji.


Instrukcja użytkowania

Tryb C z kablem – wersja stałoprądowa


1




2



3



4




Instrukcja użytkowania

Tryb C z kablem – wersja z przełączaniem prądowym

1

Skrzynka przyłączeniowa




2




Naciśnij przycisk boczny, aby przełączyć się na żądany prąd

3



Podłącz ładowarkę, a proces ładowania rozpocznie się automatycznie.

4




Miłego ładowania!




Zeskanuj ten link, aby zapoznać się ze szczegółową instrukcją obsługi i odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Instrukcja instalacji Tryb A (z gniazdem)


①




②




③




④




⑤




⑥



1 PHASE




3 PHASE




Zeskanuj tutaj, aby wyświetlić skróconą instrukcję instalacji.

Instrukcja użytkowania


Tryb A z gniazdem – wersja stałoprądowa




Włóż wtyczkę do gniazdka



Podłącz ładowarkę



Aby rozpocząć ładowanie, naciśnij boczny przycisk na ścianie .



Milego ładowania!




Zeskanuj ten link, aby zapoznać się ze szczegółową instrukcją obsługi i odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Instrukcja użytkowania

Tryb A z gniazdem – wersja przełączająca prąd

1




Naciśnij przycisk boczny, aby przełączyć się na żądany prąd

2




Włóż wtyczkę do gniazdka

3



Podłącz ładowarkę, a proces ładowania rozpocznie się automatycznie.

4





Miłego ładowania!



Zeskanuj ten link, aby zapoznać się ze szczegółową instrukcją obsługi i odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Welcome to use your BS20 wallbox.



Tryb C

Tryb fazowy: Jednofazowy / Trójfazowy

Sposób montażu: Na ścianie/na stojaku

Tryb C (z kablem)

Certyfikacja: CE

Ochrona: IP66

Napięcie znamionowe : 230V-400V AC
 $\pm 10\%$ 50Hz $\pm 10\%$

Prąd znamionowy: 16/32 A

Przełączanie prądu: Opcjonalne

Moc maksymalna: 3,84 / 7,68 / 11 / 22 kW

Temperatura pracy: -25°C ~ 40°C

Materiał obudowy: ABS + stop PC

Tryb wyzwalania : Przycisk (domyślny)

Gwarancja: 2 lata

Tryb A

Tryb fazowy: Jednofazowy / Trójfazowy

Sposób montażu: Montaż na ścianie/Wolnostojący

Tryb A (z gniazdem)

Certyfikat: CE

Ochrona: IP66

Napięcie znamionowe : 230 V ~ 400 V AC $\pm 10\%$
50 Hz $\pm 10\%$

Prąd znamionowy: 16/32 A

Przełączanie prądu: Opcjonalne

Moc maksymalna: 3,84 / 7,68 / 11 / 22 kW

Temperatura pracy: -25°C ~ 40°C

Materiał obudowy: ABS + stop PC

Tryb wyzwalania : Przycisk (domyślny)

Gwarancja: 2 lata

UWAGA

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może mieć poważne konsekwencje.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: nieprzestrzeganie instrukcji obsługi lub innych ostrzeżeń wymienionych na urządzeniu.

Wysokie napięcie może spowodować zagrożenie pożarem! Nigdy nie używaj urządzenia jeśli pokrywa jest uszkodzona lub otwarta!

Ten produkt nie jest odpowiedni dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, niepełnosprawnością sensoryczną lub umysłową oraz dla osób, które nie mają wystarczającego doświadczenia w użytkowaniu lub określony poziom wiedzy.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEŻENIE!

Ten produkt powinien być instalowany, naprawiany i konserwowany wyłącznie przez uprawnionych elektryków, zgodnie z krajowymi wytycznymi dotyczącymi instalacji elektrycznych. Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących lokalnych, regionalnych i krajowych przepisów dotyczących instalacji elektrycznych.

Regularnie sprawdzaj ładowarkę pod kątem widocznych uszkodzeń.

Nie używaj uszkodzonego produktu.

Należy upewnić się, że wszystkie urządzenia zabezpieczające i połączenia są obecne, prawidłowo zainstalowane i nieuszkodzone oraz że są regularnie testowane w celu zapewnienia ich prawidłowego działania.

Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie wejściowe, częstotliwość, wyłączniki i inne parametry urządzenia są zgodne ze specyfikacją. Należy przestrzegać maksymalnego dopuszczalnego prądu ładowania połączenia.

Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że jest ono prawidłowo uziemione, aby zapobiec niepotrzebnym wypadkom. W przypadku zwarcia doziemnego przyjmuje się, że kabel jest pod napięciem. Przed sprawdzeniem sprzętu należy upewnić się, że w systemie nie występuje wysokie napięcie.

Zaizoluj niepotrzebnie odsłonięte metalowe części wszystkich narzędzi, aby nie dotykały metalowej ramy i nie powodowały zwarcia.

Aby zapewnić żywotność i stabilną pracę stacji ładowania, środowisko pracy powinno być utrzymywane w jak największej czystości, z względnie stabilną temperaturą i wilgotnością. Stacji ładowania nie wolno używać w środowiskach łatwopalnych ani w środowiskach z gazami lotnymi.

Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni. Nie wkładaj przewodu zasilającego do szczeliny w zamkniętych drzwiach ani nie przeciągaj go po ostrych krawędziach lub narożnikach.

Nie należy używać ładowarki, jeśli wewnętrzna strona wtyczki ładującej jest mokra.

Pod żadnym pozorem nie modyfikuj, nie montuj ani nie zmieniaj produktu samodzielnie. bez części.

Nie używaj tego produktu jako zabawki. Nadzoruj dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem ani nie wkładały palców do złącza ładowania, gdy wtyczka jest nadal podłączona.
zaangażowany.

Obwód, do którego ma być podłączona ładowarka, musi być wyposażony w wyłącznik różnicowoprądowy.

NOTATKA

Nie należy używać go do żadnych innych celów niż ładowanie pojazdu elektrycznego.

W żadnym wypadku nie należy podejmować prób samodzielnego demontażu urządzenia. W przeciwnym razie wewnętrzne elementy precyzyjne mogą ulec uszkodzeniu, a Ty nie będziesz mógł skorzystać z serwisu posprzedażowego.

Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Czechy
www.sunnysoft.cz

LEADING

THE EV CHARGING
A BETTER WAY  **TO**

© 2024 EVSE Inc. All rights reserved.


MANUFACTURER
Nanjing Shenqi Electronic Technology Co., Ltd.

+86-180-6144-0913 

service@besen-group.com 

2nd Floor, Building 4, Minghui Technology Park, No.9
Zhongxing West Road, Lishui District, Nanjing, China 

EV Wallbox




BS20

Mode C Installation Guide


(With cable)



1 PHASE



3 PHASE



EN: Scan here to check the quick installation guide.

FR: Scannez ici pour consulter le guide d'installation rapide.


DE: Scannen Sie hier, um die Kurzanleitung zur Installation zu lesen.

ES: Escanee aquí para consultar la guía de instalación rápida.

IT: Eseguire una scansione qui per controllare la guida rapida all'installazione.

Instruction for Use

Mode C with cable—Fixed current version



EN: Scan here for the detailed user manual and FAQs.

FR: Scannez ici pour des instructions détaillées et des questions fréquentes pendant l'utilisation.

DE: Scannen Sie hier für das ausführliche Benutzerhandbuch und häufig gestellte Fragen.


ES: Escanee aquí por el manual detallado y las preguntas frecuentes.

IT: Scansiona qui per il manuale utente dettagliato e le domande frequenti.

Instruction for Use

Mode C with cable—Current switchable version

1




2




Press the side button to switch to the desired current

3



Connect the charging gun, and the charging process will start automatically

4



Enjoy the charging!



EN: Scan here for the detailed user manual and FAQs.

FR: Scannez ici pour des instructions détaillées et des questions fréquentes pendant l'utilisation.


DE: Scannen Sie hier für das ausführliche Benutzerhandbuch und häufig gestellte Fragen.

ES: Escanee aquí por el manual detallado y las preguntas frecuentes.

IT: Scansiona qui per il manuale utente dettagliato e le domande frequenti.

Mode A Installation Guide

(With socket)



EN: Scan here to check the quick installation guide.

FR: Scannez ici pour consulter le guide d'installation rapide.

DE: Scannen Sie hier, um die Kurzanleitung zur Installation zu lesen.


ES: Escanee aquí para consultar la guía de instalación rápida.

IT: Eseguire una scansione qui per controllare la guida rapida all'installazione.

Instruction for Use


Mode A with socket—Fixed current version

①




Insert the plug into the socket

②




Connect the charging gun

③



Press the side button of the wallbox to start charging

④



Enjoy the charging!



EN: Scan here for the detailed user manual and FAQs.

FR: Scannez ici pour des instructions détaillées et des questions fréquentes pendant l'utilisation.

DE: Scannen Sie hier für das ausführliche Benutzerhandbuch und häufig gestellte Fragen.


ES: Escanee aquí por el manual detallado y las preguntas frecuentes.

IT: Scansiona qui per il manuale utente dettagliato e le domande frequenti.

Instruction for Use


Mode A with socket—Current switchable version

①




Press the side button to switch to the desired current

②




Insert the plug into the socket

③



Connect the charging gun, and the charging process will start automatically

④



Enjoy the charging!



EN: Scan here for the detailed user manual and FAQs.


FR: Scannez ici pour des instructions détaillées et des questions fréquentes pendant l'utilisation.

DE: Scannen Sie hier für das ausführliche Benutzerhandbuch und häufig gestellte Fragen.

ES: Escanee aquí por el manual detallado y las preguntas frecuentes.

IT: Scansiona qui per il manuale utente dettagliato e le domande frequenti.

Welcome to use your BS20 wallbox.



Mode C

Phase Mode: Single / Three Phase

Installation Method: Wall/Stand

Mode C (with cable)

Certificate: CE

IP Rating: IP66

Rated Voltage: 230V~400VAC $\pm$ 10% 50Hz $\pm$ 10%

Rated Current: 16/32A

Current Switchable: Optional

Maximum Power: 3.84/7.68/11/22kW

Operating Temperature: -25°C~40°C

Enclosure Material: ABS+PC Alloy

Start Mode: Button (default)

Warranty: 2 Years

Mode A

Phase Mode: Single / Three Phase

Installation Method: Wall/Stand

Mode A (with socket)

Certificate: CE

IP Rating: IP66

Rated Voltage: 230V~400VAC $\pm$ 10% 50Hz $\pm$ 10%

Rated Current: 16/32A

Current Switchable: Optional

Maximum Power: 3.84/7.68/11/22kW

Operating Temperature: -25°C~40°C

Enclosure Material: ABS+PC Alloy

Start Mode: Button (default)

Warranty: 2 Years

Security Warning

▲ ATTENTION

Non-compliance with the operating instructions can cause serious consequences.

Manufacturer does not assume any liability for damage caused by disregarding operating instructions or other warnings marked on the device.

High voltage can cause fire hazards! Never use the device if the housing is damaged or opened!

This product is not suitable for people with limited mobility, sensory or psychological disabilities, and those who lack use experience or a certain degree of knowledge.

▲ IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING!

▲ This product should only be installed, repaired or maintained by authorized electricians and in accordance with national guidelines for electrical installations. All applicable local, regional and national regulations for electrical installations must be respected.

▲ Regularly check if the charger has visible damage.
Do not use a damaged product.

▲ Make sure that all safety facilities and connections are available, properly installed and undamaged at all times and are tested regularly to ensure they can operate normally.

▲ Make sure that the input voltage, frequency, circuit breakers and other conditions of the device meet the specifications before the device is powered on. It's important to observe the maximum permissible charging current of the connection.

▲ Before powering on the device, please confirm that the device is properly grounded to avoid unnecessary accidents. If a ground fault occurs, it is assumed that the cable carries voltage. Please make sure there is no high-voltage power in the system before inspecting the device.

▲ Please insulate the unnecessarily exposed metal parts of all tools to prevent them from touching the metal frame, which may cause short circuit.

▲ To ensure the service life and stable operation of the charging station, the operating environment should be kept as clean as possible with a relatively stable temperature and humidity. The charging station must not be used in flammable environment or environments with volatile gas.

▲ Please keep the power cord away from the heated surface. Please do not put the power cord in the gap of the closed door or pull it out of sharp edges or corners.

▲ Do not use the charger when the inside of the charging plug is wet.

▲ Do not modify, retrofit, or change any part by yourself under any circumstances.

▲ Please do not use this product as a toy. Please take good care of children to ensure that they will not play with this device as a toy nor put fingers into the charging connector when the power plug is still connected.

▲ The circuit to which the charger is to be connected must be equipped with a residual current circuit breaker.

▲ NOTE

Please do not use it for other purposes except electric car charging. Do not try to disassemble the device by yourself under any circumstances. Otherwise, the internal precision parts may be damaged, and you will not be able to apply for after-sales service.

LEADING

THE EV CHARGING
A BETTER WAY  **TO**

© 2024 EVSE Inc. All rights reserved.

MANUFACTURER


Nanjing Shenqi Electronic Technology Co., Ltd.

+86-180-6144-0913 

service@besen-group.com 

2nd Floor, Building 4, Minghui Technology Park, No.9
Zhongxing West Road, Lishui District, Nanjing, China 

EV Wallbox




BS20

11kW polnilna postaja za
električna vozila, 6 m kabel, tip 2


Navodila za namestitev načina C (s kablom)



1 PHASE



3 PHASE




Skenirajte tukaj za ogled vodnika za hitro namestitev.

Navodila za uporabo


Način C s kablom – izvedba s fiksnim tokom

1

Razdelilna omarica




2




Električni avtomobil in stenski polnilnik priključite s polnilnim kablom za električni avtomobil

3



Za začetek polnjenja pritisnite stranski gumb na stenski polnilniku.

4



Uživajte v polnjenju!




Skenirajte tukaj za podroben uporabniški priročnik in pogosta vprašanja.

Navodila za uporabo

Način C s kablom – različica s preklopom toka

1


Razdelilna omarica




2



4




3



Skenirajte tukaj za podroben uporabniški priročnik in pogosta vprašanja.


Navodila za namestitev Način A (z vtičnico)




Skenirajte tukaj za ogled vodnika za hitro namestitev.

Navodila za uporabo


Način A z vtičnico – izvedba s fiksnim tokom




Vtič vstavite v vtičnico



Priključite polnilno pištolo



Za začetek polnjenja pritisnite stranski gumb na stenski polnilniku.



Uživajte v polnjenju!




Skenirajte tukaj za podroben uporabniški priročnik in pogosta vprašanja.

Navodila za uporabo


Način A z vtičnico – različica s preklapljanjem toka

1




Pritisnite stranski gumb za preklap na želeni tok

2




Vtič vstavite v vtičnico

3



Priključite polnilno pištolo in postopek polnjenja se bo začel samodejno.

4




Uživajte v polnjenju!



Skenirajte tukaj za podroben uporabniški priročnik in pogosta vprašanja.

Welcome to use your BS20 wallbox.



Način C

Fazni način: Enofazni / Trifazni

Način namestitve: Stenska/Stojalna

Način C (s kablom)

Certifikat: CE

Zaščita: IP66

Nazivna napetost: 230 V ~ 400 V AC
 $\pm 10\%$ 50 Hz $\pm 10\%$

Nazivni tok: 16/32 A

Preklapljanje toka: Neobvezno

Največja moč: 3,84 / 7,68 / 11 / 22 kW

Delovna temperatura: -25°C ~ 40°C

Material ohišja: ABS + PC zlitina

Način sprožilca : Gumb (privzeto)

Garancija: 2 leti

A-način

Fazni način: Enofazni / Trifazni

Način namestitve: Stenska/Prostostoječa

Način A (z vtičnico)

Certifikat: CE

Zaščita: IP66

Nazivna napetost: 230 V ~ 400 V AC $\pm 10\%$
50 Hz $\pm 10\%$

Nazivni tok: 16/32 A

Preklapljanje toka: Neobvezno

Največja moč: 3,84 / 7,68 / 11 / 22 kW

Delovna temperatura: -25°C ~ 40°C

Material ohišja: ABS + PC zlitina

Način sprožilca : Gumb (privzeto)

Garancija: 2 leti

Varnostno opozorilo

POZOR

Neupoštevanje navodil za uporabo ima lahko resne posledice.

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki jo povzroči neupoštevanje navodil za uporabo ali drugih navedenih opozoril na napravi.

Visoka napetost lahko povzroči požar! Nikoli ne uporabljajte naprave, če je pokrov poškodovan ali odprt!

Ta izdelek ni primeren za osebe z omejeno mobilnostjo, senzoričnih ali duševnih motenj in za ljudi, ki nimajo zadostne izkušnje z uporabo ali določena raven znanja.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA OPOZORILO!

Ta izdelek naj nameščajo, popravljajo ali vzdržujejo samo pooblašeni električarji v skladu z nacionalnimi smernicami za električne inštalacije. Upoštevati je treba vse veljavne lokalne, regionalne in nacionalne predpise o električnih inštalacijah.

Redno preverjajte polnilnik glede vidnih poškodb.

Ne uporabljajte poškodovanega izdelka.

Prepričajte se, da so vse varnostne naprave in priključki prisotni, pravilno nameščeni in nepoškodovani ter da se redno preverja njihovo normalno delovanje.

Pred vklopom naprave se prepričajte, da vhodna napetost, frekvenca, odklopniki in drugi pogoji naprave ustrezajo specifikacijam. Pomembno je upoštevati največji dovoljeni polnilni tok priključka.

Pred vklopom naprave se prepričajte, da je pravilno ozemljite, da preprečite nepotrebne nesreče. Če pride do ozemljitvene napake, se domneva, da je kabel pod napetostjo. Preden preverite opremo, se prepričajte, da v sistemu ni visoke napetosti.

Nepotrebno izpostavljene kovinske dele vsega orodja izolirajte, da se ne bodo dotikali kovinskega okvirja in povzročili kratkega stika.

Za zagotovitev življenjske dobe in stabilnega delovanja polnilne postaje mora biti delovno okolje čim bolj čisto z relativno stabilno temperaturo in vlažnostjo. Polnilne postaje se ne sme uporabljati v vnetljivih okoljih ali okoljih s hlapnimi plini.

Napajalni kabel hranite stran od vročih površin. Napajalnega kabla ne vstavljajte v režo zaprtih vrat in ga ne vlecite čez ostre robove ali vogale.

Polnilnika ne uporabljajte, če je notranjost polnilnega vtiča mokra.

Izdelka pod nobenim pogojem ne spreminjajte, sestavljajte ali spreminjajte sami. brez delov.

Tega izdelka ne uporabljajte kot igračo. Nadzorujte otroke in se prepričajte, da se ne igrajo s to napravo kot z igračo ali dajajo prstov v polnilni priključek, ko je vtič še vedno priključen. vpleteni.

Tokokrog, na katerega bo priključen polnilnik, mora biti opremljen z zaščitnim stikalom na preostali tok.

OPOMBA

Ne uporabljajte ga za noben drug namen kot za polnjenje električnega vozila.

V nobenem primeru ne poskušajte sami razstaviti naprave. V nasprotnem primeru se lahko notranje precizne komponente poškodujejo in ne boste mogli uveljavljati poprodajne storitve.

Dobavitelj/Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

LEADING

THE EV CHARGING
A BETTER WAY  **TO**

© 2024 EVSE Inc. All rights reserved.


MANUFACTURER
Nanjing Shenqi Electronic Technology Co., Ltd.

+86-180-6144-0913 

service@besen-group.com 

2nd Floor, Building 4, Minghui Technology Park, No.9
Zhongxing West Road, Lishui District, Nanjing, China 

EV Wallbox




BS20

Punjač za električna vozila od
11 kW, kabel od 6 m, tip 2

B01-0003-0007

Vodič za instalaciju načina rada C (s kabelom)




Skenirajte ovdje za pregled vodiča za brzu instalaciju.

Upute za uporabu


Način C s kabelom – verzija s fiksnom strujom

1

Razvodna kutija




2




Spojite električni automobil i punjač za struju pomoću kabela za punjenje električnog automobila

3



Pritisnite bočnu tipku na wallboxu za početak punjenja.

4



Uživajte u punjenju!




Skenirajte ovdje za detaljan korisnički vodič i često postavljana pitanja.

Upute za uporabu

Način rada C s kabelom – verzija s preklopkom struje

1

Razvodna kutija




2




Pritisnite bočnu tipku za prebacivanje na željenu struju

3



Spojite pištolj za punjenje i proces punjenja će se automatski pokrenuti.

4




Uživajte u punjenju!



Skenirajte ovdje za detaljan korisnički vodič i često postavljana pitanja.


Vodič za instalaciju Način A (s utičnicom)




Skenirajte ovdje za pregled vodiča za brzu instalaciju.

Upute za uporabu

Način rada A s utičnicom – verzija s fiksnom strujom




Umetnite utikač u utičnicu



Spojite pištolj za punjenje



Pritisnite bočnu tipku na zidnoj kutiji za početak punjenja.



Uživajte u punjenju!




Skenirajte ovdje za detaljan korisnički vodič i često postavljana pitanja.

Upute za uporabu


Način rada A s utičnicom – verzija s preklopkom struje

1




Pritisnite bočnu tipku za prebacivanje na željenu struju

2




Umetnite utikač u utičnicu

3



Spojite pištolj za punjenje i proces punjenja će se automatski pokrenuti.

4




Uživajte u punjenju!



Skenirajte ovdje za detaljan korisnički vodič i često postavljana pitanja.

Welcome to use your BS20 wallbox.



Način C

Fazni način rada: Jednofazni / Trofazni

Način instalacije: Zid/Postolje

Način C (s kabelom)

Certifikacija: CE

Zaštita: IP66

Nazivni napon: 230V-400V AC
 $\pm 10\%$ 50 Hz $\pm 10\%$

Nazivna struja: 16/32 A

Prebacivanje struje: Opcionalno

Maksimalna snaga: 3,84 / 7,68 / 11 / 22 kW

Radna temperatura: -25°C – 40°C

Materijal kućišta: ABS + PC legura

Način okidanja : Gumb (zadano)

Jamstvo: 2 godine

A-mod

Fazni način rada: Jednofazni / Trofazni

Način ugradnje: Montaža na zid/Samostojeća

Način rada A (s utičnicom)

Certifikat: CE

Zaštita: IP66

Nazivni napon: 230 V – 400 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
 $\pm 10\%$

Nazivna struja: 16/32 A

Prebacivanje struje: Opcionalno

Maksimalna snaga: 3,84 / 7,68 / 11 / 22 kW

Radna temperatura: -25°C – 40°C

Materijal kućišta: ABS + PC legura

Način okidanja : Gumb (zadano)

Jamstvo: 2 godine

Sigurnosno upozorenje

OPREZ

Nepoštivanje uputa za uporabu može imati ozbiljne posljedice.

Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu uzrokovanu nepoštivanjem uputa za uporabu ili drugih navedenih upozorenja na uređaju.

Visoki napon može uzrokovati opasnost od požara! Nikada ne koristite uređaj ako je poklopac oštećen ili otvoren!

Ovaj proizvod nije prikladan za osobe s ograničenom pokretljivošću, senzorne ili mentalne invaliditete i za osobe koje nemaju dovoljno iskustva u korištenju ili određena razina znanja.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE UPOZORENJE!

Ovaj proizvod smiju instalirati, popravljati ili održavati samo ovlašteni električari u skladu s nacionalnim smjernicama za električne instalacije. Moraju se poštivati svi važeći lokalni, regionalni i nacionalni propisi o električnim instalacijama.

Redovito provjeravajte punjač na vidljiva oštećenja.

Ne koristite oštećeni proizvod.

Provjerite jesu li svi sigurnosni uređaji i priključci prisutni, ispravno instalirani i neoštećeni te da se redovito provjeravaju kako bi se osigurala njihova normalna funkcionalnost.

Prije uključivanja uređaja, provjerite jesu li ulazni napon, frekvencija, prekidači i ostali uvjeti uređaja u skladu sa specifikacijama. Važno je pridržavati se maksimalne dopuštene struje punjenja priključka.

Prije uključivanja uređaja, provjerite je li ispravno uzemljen kako bi se spriječile nepotrebne nezgode. Ako postoji spoj na zemlju, pretpostavlja se da je kabel pod naponom. Prije provjere opreme provjerite da u sustavu nema visokog napona.

Izolirajte nepotrebno izložene metalne dijelove svih alata kako ne bi dodirivali metalni okvir i uzrokovali kratki spoj.

Kako bi se osigurao vijek trajanja i stabilan rad stanice za punjenje, radno okruženje treba održavati što je moguće čišćim s relativno stabilnom temperaturom i vlagom. Stanica za punjenje ne smije se koristiti u zapaljivim okruženjima ili okruženjima s hlapljivim plinovima.

Držite kabel za napajanje dalje od vrućih površina. Ne umećite kabel za napajanje u otvor zatvorenih vrata niti ga povlačite preko oštih rubova ili kutova.

Ne koristite punjač ako je unutrašnjost utikača za punjenje mokra.

Ni pod kojim uvjetima nemojte sami modificirati, sastavljati ili mijenjati proizvod . bez dijelova.

Ne koristite ovaj proizvod kao igračku. Molimo vas da nadzirete djecu kako biste bili sigurni da se ne igraju s ovim uređajem kao igračkom ili da ne stavljaju prste u priključak za punjenje dok je utikač još uvijek spojen. uključeni.

Strug na koji se punjač spaja mora biti opremljen uređajem za zaštitu od preostale struje.

BILJEŠKA

Ne koristite ga ni za koju drugu svrhu osim za punjenje električnog vozila.

Ni pod kojim uvjetima ne smijete pokušavati sami rastavljati uređaj. U suprotnom , unutarnje precizne komponente mogu biti oštećene i nećete moći tražiti postprodajnu uslugu .

Dobavljač/Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka
www.sunnysoft.cz

LEADING

THE EV CHARGING
A BETTER WAY  **TO**

© 2024 EVSE Inc. All rights reserved.

MANUFACTURER
Nanjing Shenqi Electronic Technology Co., Ltd.

+86-180-6144-0913 

service@besen-group.com 

2nd Floor, Building 4, Minghui Technology Park, No.9
Zhongxing West Road, Lishui District, Nanjing, China 