

BLUETOOTH SPEAKER

Divoom FlowToo



User Manual

Multilanguage Edition

Čeština · Slovenčina · Magyar
Română · Deutsch · Български
Polski · Slovenščina · English

BLUETOOTH REPRODUKTOR

FlowToo




Uživatelský manuál

Před použitím produktu si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho.

Obsah

1 Obsah balení	3
2 Zapnutí, vypnutí a dětský zámek	3
3 Volba režimu: Bluetooth, karta TF, USB	4
4 Režim spánku	4
5 Časovač	5
6 Otočný ovladač	5
7 Nabídka a přepínání skladeb	6
8 Tlačítko zpět a jas displeje	6
9 Aplikace Divoom	7
10 Připojení přes Bluetooth	7
11 Technické parametry	8
12 Bezpečnostní pokyny	8
13 Prohlášení o shodě	10
14 Likvidace	10

1. Obsah balení



- Reprodukter FlowToo
- Poutko na zápěstí
- Nabíjecí kabel USB-A / USB-C

Poznámka

Počet napájecích kabelů a typ zástrčky se liší podle oblasti prodeje.

2. Zapnutí, vypnutí a dětský zámek



Krátký stisk

Zapne, respektive vypne dětský zámek.

Podržení 3 s

Zapne, respektive vypne reproduktor.

Podržení 8 s

Restartuje reproduktor.

3. Volba režimu: Bluetooth, karta TF, USB



Krátký stisk

Přepíná mezi režimy Bluetooth, karta TF a USB.

Podržení 3 s

Vypne Bluetooth.

Port USB-C a slot na paměťovou kartu TF jsou na boku přístroje.

4. Režim spánku



Krátký stisk

Spustí přehrávání a zapne automatické tlumení jasu displeje.


Podržení 3 s

Otevře seznam oblíbených skladeb.

Poznámka

Přehrávají se pouze skladby, které jste si předem uložili mezi oblíbené v seznamu spánkového asistenta. Vyberte je předem v aplikaci Divoom.

5. Časovač



Krátký stisk

Prochází nastavení časovače od 15 minut dál; poslední krok časovač vypne.

Podržení 2 s

Vypne časovač.

6. Otočný ovladač



Krátký stisk

Spustí přehrávání, respektive ho pozastaví.

Podržení 2 s

Zapne mikrofon.

Otáčení

Mění hlasitost.

7. Nabídka a přepínání skladeb



Krátký stisk

Prochází položky nabídky — budík, Pomodoro časovač a další až po režim spánku.

Nahoru a dolů

Přepíná vzhled displeje.

Doleva a doprava

Přejde na předchozí, respektive na další skladbu.

8. Tlačítko zpět a jas displeje



Levá část, krátký stisk

Vrátí se o krok zpět.

Levá část, podržení 3 s

Vrátí se na hlavní obrazovku.

Pravá část, krátký stisk

Mění jas displeje.

9. Aplikace Divoom

Stáhněte si mobilní aplikaci Divoom — je k dispozici pro iOS i Android. Vyhledejte v obchodě název „Divoom“, nebo načtěte QR kód níže.




Download the Divoom App from the App Store and Google Play™

10. Připojení přes Bluetooth


Android

Zapněte reproduktor, v telefonu zapněte Bluetooth a spárujte ho přímo v aplikaci Divoom. V seznamu se hlásí jako „Divoom FlowToo-Audio/APP“.



iOS

Nejprve v nastavení Bluetooth telefonu spárujte „Divoom FlowToo-Audio“ a teprve potom se v aplikaci Divoom připojte k zařízení „Divoom FlowToo-APP“.



11. Technické parametry

Parametr	Hodnota
Název výrobku	Bluetooth reproduktor
Model	FlowToo
Rozměry	108,8 × 45,1 × 91 mm
Hmotnost	286 g
Velikost reproduktoru	45 mm
Výstupní výkon	10 W
Frekvenční charakteristika	45 Hz – 20 kHz
Odstup signálu od šumu (SNR)	≥ 82 dB
Doba přehrávání	8 hodin (podle hlasitosti a přehrávaného obsahu)
Kapacita vestavěné baterie	9,0 Wh
Doba nabíjení	3,5 hodiny
Nabíjecí napětí a proud	5 V DC, 1 A
Dosah přenosu	≤ 10 m
Verze Bluetooth	5.3
Zobrazovací plocha	2,26"
Rozlišení displeje	428 × 142
Obnovovací frekvence	60 Hz

12. Bezpečnostní pokyny

Před použitím si tento návod pečlivě přečtěte. Dodržujte všechny pokyny — jen tak bude výrobek bezpečný a bude sloužit, jak má.

1. Postavte výrobek na pevnou a stabilní plochu, aby nespadl a nikoho nezranil.
2. Ponechte kolem výrobku dost místa na odvětrání.
3. Nevkládejte do přístroje cizí předměty.
4. Chraňte výrobek před pádem a nárazy a nepůsobte na něj silou.
5. Udržujte výrobek mimo dosah zdrojů tepla a otevřeného ohně: mikrovlnných trub, topných těles, kamen i jiných spotřebičů, které se silně zahřívají, a mimo přímé sluneční světlo. Používejte pouze příslušenství dodané s výrobkem.
6. Nastane-li potíže, obraťte se na výrobce nebo autorizovaného prodejce a požádejte o odbornou pomoc.
7. Nepokoušejte se výrobek sami opravovat — opravu vždy svěřte odbornému servisu.
8. Nevystavujte výrobek vlhku a neodkládejte jej na mokrý povrch — hrozí úraz elektrickým proudem.
9. Používejte a skladujte výrobek při pokojové teplotě.

Upozornění

Napájecí adaptér není součástí balení. Použijete-li vlastní, musí splňovat platné bezpečnostní normy.

13. Prohlášení o shodě

Tímto Shenzhen Divoom Technology Co., Ltd. prohlašuje, že typ rádiového zařízení FlowToo je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Výrobek lze používat ve všech členských státech Evropské unie. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.divoom.com

Provozní teplota: -10 až 45 °C

14. Likvidace

Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku znamená, že se výrobek nesmí na konci životnosti vyhazovat do běžného domovního odpadu. Odevzdejte ho na sběrném místě určeném pro elektrická a elektronická zařízení.

Použité baterie likvidujte podle místních předpisů. Nevhazujte je do ohně. Vestavěnou lithium-iontovou baterii smí z výrobku vyjmout pouze kvalifikovaný odborník.

Výrobce: Shenzhen Divoom Technology Co., Ltd., 1. – 2. patro, budova č. 9, Antuoshan High-Tech Industrial Park, Sha'er Community, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen 518000, Čína.

Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

BLUETOOTH REPRODUKTOR

FlowToo



Používateľská príručka

Pred použitím výrobku si tento návod pozorne prečítajte a uschovajte ho.

Obsah

1	Obsah balenia	3
2	Zapnutie, vypnutie a detská poistka	3
3	Voľba režimu: Bluetooth, karta TF, USB	4
4	Režim spánku	4
5	Časovač	5
6	Otočný ovládač	5
7	Ponuka a prepínanie skladieb	6
8	Tlačidlo späť a jas displeja	6
9	Aplikácia Divoom	7
10	Pripojenie cez Bluetooth	7
11	Technické parametre	8
12	Bezpečnostné pokyny	8
13	Vyhlásenie o zhode	10
14	Likvidácia	10

1. Obsah balenia



- Reprodukter FlowToo
- Pútko na zápästie
- Nabíjací kábel USB-A / USB-C

Poznámka

Počet napájacích káblov a typ zástrčky sa líšia podľa oblasti predaja.

2. Zapnutie, vypnutie a detská poistka



Krátke stlačenie

Zapne, respektíve vypne detskú poistku.

Podržanie 3 s

Zapne, respektíve vypne reproduktor.

Podržanie 8 s

Reštartuje reproduktor.

3. Voľba režimu: Bluetooth, karta TF, USB



Krátke stlačenie

Prepína medzi režimami Bluetooth, karta TF a USB.

Podržanie 3 s

Vypne Bluetooth.

Port USB-C a slot na pamäťovú kartu TF sú na boku prístroja.

4. Režim spánku



Krátke stlačenie

Spustí prehrávanie a zapne automatické tlmenie jasu displeja.


Podržanie 3 s

Otvorí zoznam obľúbených skladieb.

Poznámka

Prehrávajú sa iba skladby, ktoré ste si vopred uložili medzi obľúbené v zozname spánkového asistenta. Vyberte ich vopred v aplikácii Divoom.

5. Časovač




Krátke stlačenie

Prechádza nastavenia časovača od 15 minút ďalej; posledný krok časovač vypne.

Podržanie 2 s

Vypne časovač.

6. Otočný ovládač



Krátke stlačenie

Spustí prehrávanie, respektíve ho pozastaví.


Podržanie 2 s

Zapne mikrofón.

Otáčanie

Mení hlasitosť.

7. Ponuka a prepínanie skladieb



Krátke stlačenie

Prechádza položky ponuky — budík, časovač Pomodoro a ďalšie až po režim spánku.

Nahor a nadol

Prepína vzhľad displeja.

Doľava a doprava

Prejde na predchádzajúcu, respektíve na ďalšiu skladbu.

8. Tlačidlo späť a jas displeja



Ľavá časť, krátke stlačenie

Vráti sa o krok späť.

Ľavá časť, podržanie 3 s

Vráti sa na hlavnú obrazovku.

Pravá časť, krátke stlačenie

Mení jas displeja.

9. Aplikácia Divoom

Stiahnite si mobilnú aplikáciu Divoom — je k dispozícii pre iOS aj Android. Vyhľadajte v obchode názov „Divoom“, alebo načítajte QR kód nižšie.




Download the Divoom App from the App Store and Google Play™

10. Pripojenie cez Bluetooth


Android

Zapnite reproduktor, v telefóne zapnite Bluetooth a potom ho spárujte priamo v aplikácii Divoom. V zozname sa hlási ako „Divoom FlowToo-Audio/APP“.



iOS

Najprv v nastaveniach Bluetooth v telefóne spárujte „Divoom FlowToo-Audio“ a až potom sa v aplikácii Divoom pripojte k zariadeniu „Divoom FlowToo-APP“.



11. Technické parametre

Parameter	Hodnota
Názov výrobku	Bluetooth reproduktor
Model	FlowToo
Rozmery	108,8 × 45,1 × 91 mm
Hmotnosť	286 g
Veľkosť reproduktora	45 mm
Výstupný výkon	10 W
Frekvenčný rozsah	45 Hz – 20 kHz
Odstup signálu od šumu (SNR)	≥ 82 dB
Doba prehrávania	8 hodín (podľa hlasitosti a prehrávaného obsahu)
Kapacita vstavanej batérie	9,0 Wh
Doba nabíjania	3,5 hodiny
Nabíjacie napätie a prúd	5 V DC, 1 A
Dosah prenosu	≤ 10 m
Verzia Bluetooth	5.3
Zobrazovacia plocha	2,26"
Rozlíšenie displeja	428 × 142
Obnovovacia frekvencia	60 Hz

12. Bezpečnostné pokyny

Pred použitím si tento návod pozorne prečítajte. Dodržiavajte všetky pokyny — len tak bude výrobok bezpečný a bude slúžiť, ako má.

1. Postavte výrobok na pevnú a stabilnú plochu, aby nespadol a nikoho nezranil.
2. Nechajte okolo výrobku dosť miesta na vetranie.
3. Nevkladajte do prístroja cudzie predmety.
4. Chráňte výrobok pred pádom a nárazmi a nepôsobte naň silou.
5. Udržujte výrobok mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa — napríklad mikrovlnných rúr, vykurovacích telies, pecí a ďalších spotrebičov, ktoré sa silno zahrievajú, a mimo priameho slnečného svetla. Používajte iba príslušenstvo dodané s výrobkom.
6. Ak nastane problém, obráťte sa na výrobcu alebo autorizovaného predajcu a požiadajte o odbornú pomoc.
7. Nepokúšajte sa výrobok opravovať sami — opravu vždy zverte odbornému servisu.
8. Nevystavujte výrobok vlhkosti a neodkladajte ho na mokrý povrch — hrozí úraz elektrickým prúdom.
9. Používajte a skladujte výrobok pri izbovej teplote.

Upozornenie

Napájací adaptér nie je súčasťou balenia. Ak použijete vlastný, musí spĺňať platné bezpečnostné normy.

13. Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Shenzhen Divoom Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu FlowToo je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Výrobok možno používať vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na adrese www.divoom.com.

Prevádzková teplota: -10 až 45 °C

14. Likvidácia

Symbol preškrtnutej smetnej nádoby na výrobku znamená, že sa výrobok nesmie na konci životnosti vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na zbernom mieste určenom pre elektrické a elektronické zariadenia.

Použité batérie likvidujte podľa miestnych predpisov. Nehádzte ich do ohňa. Vstavanú lítium-iónovú batériu smie z výrobku vybrať iba kvalifikovaný odborník.

Výrobca: Shenzhen Divoom Technology Co., Ltd., 1. – 2. poschodie, budova č. 9, Antuoshan High-Tech Industrial Park, Sha'er Community, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen 518000, Čína.

Dovozca
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

BLUETOOTH HANGSZÓRÓ

FlowToo



Felhasználói kézikönyv

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg.

Tartalom

1. A csomag tartalma	3
2. Be- és kikapcsolás, gyerekzár	3
3. Üzem mód: Bluetooth, TF-kártya, USB	4
4. Alvó üzem mód	4
5. Időzítő	5
6. Forgatógomb	5
7. Menüválasztás és számváltás	6
8. Vissza gomb és a kijelző fényereje	6
9. Divoom alkalmazás	7
10. Bluetooth-párosítás	7
11. Műszaki adatok	8
12. Biztonsági előírások	8
13. Megfelelőségi nyilatkozat	10
14. Ártalmatlanítás	10

1. A csomag tartalma



- FlowToo hangszóró
- Csuklópánt
- USB-A / USB-C töltőkábel

Megjegyzés

A tápkábelek száma és a csatlakozódugó típusa értékesítési régióként eltérhet.

2. Be- és kikapcsolás, gyerekbiztonság



Rövid megnyomás

Be-, illetve kikapcsolja a gyerekbiztonságot.

Nyomva tartás 3 s

Be-, illetve kikapcsolja a hangszórót.

Nyomva tartás 8 s

Újraindítja a hangszórót.

3. Üzem mód: Bluetooth, TF-kártya, USB



Rövid megnyomás

Vált a Bluetooth, a TF-kártya és az USB üzemmód között.

Nyomva tartás 3 s

Kikapcsolja a Bluetooth-funkciót.

Az USB-C port és a TF-memóriakártya nyílása a készülék oldalán található.

4. Alvó üzemmód



Rövid megnyomás

Elindítja a lejátszást, és bekapcsolja a kijelző automatikus fényerőcsökkentését.


Nyomva tartás 3 s

Megnyitja a kedvenc felvételek listáját.

Megjegyzés

Csak azok a felvételek szólnak meg, amelyeket előzőleg felvett a kedvencek közé az alvássegítő listáján. Ezeket előre válassza ki a Divoom alkalmazásban.

5. Időzítő




Rövid megnyomás

Végiglépteti az időzítő beállításait 15 perctől kezdve; az utolsó lépés kikapcsolja az időzítőt.

Nyomva tartás 2 s

Kikapcsolja az időzítőt.

6. Forgatógomb



Rövid megnyomás

Elindítja, illetve szünetelteti a lejátszást.


Nyomva tartás 2 s

Bekapcsolja a mikrofont.

Forgatás

Módosítja a hangerőt.

7. Menüválasztás és számváltás



Rövid megnyomás

Végiglépteti a menü elemeit — ébresztőóra, Pomodoro időzítő és a többi, egészen az alvó üzemmódig.

Fel és le

Váltja a kijelző megjelenését.

Balra és jobbra

Az előző, illetve a következő számra lép.

8. Vissza gomb és a kijelző fényereje



Bal oldal, rövid megnyomás

Egy lépéssel visszalép.

Bal oldal, nyomva tartás 3 s


Visszatér a főképernyőre.

Jobb oldal, rövid megnyomás

Módosítja a kijelző fényerejét.

9. Divoom alkalmazás

Töltse le a Divoom mobilalkalmazást — iOS és Android rendszerre egyaránt elérhető. Keressen rá az áruházban a „Divoom” névre, vagy olvassa be az alábbi QR-kódot.




Download the Divoom App from the App Store and Google Play™

10. Bluetooth-párosítás


Android

Kapcsolja be a hangszórót, a telefonon kapcsolja be a Bluetooth-kapcsolatot, majd párosítsa közvetlenül a Divoom alkalmazásban. Az eszközök listájában „Divoom FlowToo-Audio/APP” néven jelenik meg.



iOS

Először a telefon Bluetooth-beállításában párosítsa a „Divoom FlowToo-Audio” eszközt, és csak ezután csatlakozzon a Divoom alkalmazásban ehhez az eszközhöz: „Divoom FlowToo-APP”.



11. Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Termék neve	Bluetooth hangszóró
Modell	FlowToo
Méret	108,8 × 45,1 × 91 mm
Tömeg	286 g
Hangszóró mérete	45 mm
Kimeneti teljesítmény	10 W
Frekvenciatartomány	45 Hz – 20 kHz
Jel-zaj viszony (SNR)	≥ 82 dB
Lejátszási idő	8 óra (a hangerőtől és a lejátszott tartalomtól függően)
Beépített akkumulátor kapacitása	9,0 Wh
Töltési idő	3,5 óra
Töltési feszültség és áram	5 V DC, 1 A
Átviteli hatótávolság	≤ 10 m
Bluetooth-verzió	5.3
Megjelenítési terület	2,26"
Kijelző felbontása	428 × 142
Képfrissítési frekvencia	60 Hz

12. Biztonsági előírások

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. Tartson be minden utasítást — csak így lesz a termék biztonságos, és csak így fog megfelelően

működni.

1. Helyezze a terméket szilárd, stabil felületre, hogy ne eshessen le, és ne okozhasson sérülést.
2. Hagyjon a termék körül elegendő helyet a szellőzéshez.
3. Ne helyezzen idegen tárgyakat a készülékbe.
4. Óvja a terméket a leeséstől és az ütdéstől, és ne fejtse ki rá erőt.
5. Tartsa távol a terméket hőforrástól és nyílt lángtól: mikrohullámú sütőtől, fűtőtesttől, kályhától és más, erősen felmelegedő készüléktől, és óvja a közvetlen napfénytől. Kizárólag a termékhez mellékelt tartozékokat használja.
6. Ha probléma merül fel, forduljon szakszerű segítségért a gyártóhoz vagy a hivatalos viszonteladóhoz.
7. Ne próbálja meg saját maga megjavítani a terméket — a javítást mindig bízza szakszervizre.
8. Ne tegye ki a terméket nedvességnek, és ne helyezze nedves felületre — áramütés veszélye áll fenn.
9. A terméket szobahőmérsékleten használja és tárolja.

Figyelmeztetés

A csomag nem tartalmaz hálózati adaptert. Ha sajátot használ, annak meg kell felelnie az érvényes biztonsági szabványoknak.

13. Megfelelőségi nyilatkozat

A Shenzhen Divoom Technology Co., Ltd. igazolja, hogy a FlowToo típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. A termék az Európai Unió valamennyi tagállamában használható. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.divoom.com.

Üzemi hőmérséklet: -10 °C és 45 °C között

14. Ártalmatlanítás

A terméken látható áthúzott kerek kuka jelzés azt jelenti, hogy a terméket élettartama végén nem szabad a szokásos háztartási hulladék közé dobni. Adja le elektromos és elektronikus berendezések számára kijelölt gyűjtőhelyen.

A használt akkumulátorokat a helyi előírások szerint ártalmatlanítsa. Ne dobja őket tűzbe. A beépített lítiumion-akkumulátort kizárólag szakképzett szakember távolíthatja el a termékből.

Gyártó: Shenzhen Divoom Technology Co., Ltd., 1. – 2. emelet, 9. számú épület, Antuoshan High-Tech Industrial Park, Sha'er Community, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen 518000, Kína.

Importőr
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

DIFUZOR BLUETOOTH

FlowToo



Manual de utilizare

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l.

Cuprins

1	Conținutul pachetului	3
2	Pornire, oprire și blocare pentru copii	3
3	Alegerea modului: Bluetooth, card TF, USB	4
4	Modul de somn	4
5	Temporizator	5
6	Butonul rotativ	5
7	Meniul și schimbarea pieselor	6
8	Butonul înapoi și luminozitatea afișajului	6
9	Aplicația Divoom	7
10	Conectarea prin Bluetooth	7
11	Specificații tehnice	8
12	Instrucțiuni de siguranță	8
13	Declarație de conformitate	10
14	Eliminarea deșeurilor	10

1. Conținutul pachetului



- Difuzorul FlowToo
- Cureaua de mână
- Cablu de încărcare USB-A / USB-C

Notă

Numărul cablurilor de alimentare și tipul ștecărilor diferă în funcție de regiune.

2. Pornire, oprire și blocare pentru copii



Apăsare scurtă

Activează sau dezactivează blocarea pentru copii.

Apăsare lungă 3 s

Pornește sau oprește difuzorul.

Apăsare lungă 8 s

Repornește difuzorul.

3. Alegerea modului: Bluetooth, card TF, USB



Apăsare scurtă


Comută între modurile Bluetooth, card TF și USB.

Apăsare lungă 3 s

Dezactivează Bluetooth.

Portul USB-C și slotul pentru cardul de memorie TF se află pe partea laterală a aparatului.

4. Modul de somn



Apăsare scurtă

Pornește redarea și activează reducerea automată a luminozității afișajului.


Apăsare lungă 3 s

Deschide lista pieselor favorite.

Notă

Se redau numai piesele pe care le-ați salvat în prealabil la favorite în lista asistentului de somn. Alegeți-le dinainte în aplicația Divoom.

5. Temporizator




Apăsare scurtă

Parcurge setările temporizatorului începând de la 15 minute; ultimul pas dezactivează temporizatorul.

Apăsare lungă 2 s

Dezactivează temporizatorul.

6. Butonul rotativ



Apăsare scurtă

Pornește redarea sau o întrerupe.

Apăsare lungă 2 s

Activează microfonul.

Rotire

Reglează volumul.

7. Meniul și schimbarea pieselor



Apăsare scurtă

Parcurge elementele meniului — ceasul deșteptător, cronometrul Pomodoro și celelalte, până la modul de somn.

Sus și jos

Schimbă aspectul afișajului.

Stânga și dreapta

Trece la piesa anterioară, respectiv la următoarea.

8. Butonul înapoi și luminozitatea afișajului



Partea stângă, apăsare scurtă

Revine cu un pas înapoi.

Partea stângă, apăsare lungă 3 s

Revine la ecranul principal.

Partea dreaptă, apăsare scurtă

Modifică luminozitatea afișajului.

9. Aplicația Divoom

Descărcați aplicația mobilă Divoom — este disponibilă atât pentru iOS, cât și pentru Android. Căutați în magazin denumirea „Divoom” sau scanați codul QR de mai jos.




Download the Divoom App from the App Store and Google Play™

10. Conectarea prin Bluetooth


Android

Porniți difuzorul, activați Bluetooth pe telefon și asociați-l direct în aplicația Divoom. În listă apare ca „Divoom FlowToo-Audio/APP”.



iOS

Mai întâi asociați dispozitivul „Divoom FlowToo-Audio” din setările Bluetooth ale telefonului, apoi conectați-vă în aplicația Divoom la „Divoom FlowToo-APP”.



11. Specificații tehnice

Parametru	Valoare
Denumirea produsului	Difuzor Bluetooth
Model	FlowToo
Dimensiuni	108,8 × 45,1 × 91 mm
Greutate	286 g
Dimensiunea difuzorului	45 mm
Putere de ieșire	10 W
Răspuns în frecvență	45 Hz – 20 kHz
Raport semnal/zgomot (SNR)	≥ 82 dB
Tim de redare	8 ore (în funcție de volum și de conținutul audio)
Capacitatea bateriei încorporate	9,0 Wh
Tim de încărcare	3,5 ore
Tensiune/curent de încărcare	5 V DC, 1 A
Distanța de transmisie	≤ 10 m
Versiune Bluetooth	5.3
Zona de afișare	2,26"
Rezoluția afișajului	428 × 142
Frecvența de reîmprospătare	60 Hz

12. Instrucțiuni de siguranță

Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare. Respectați toate instrucțiunile — numai astfel produsul va fi sigur și va funcționa așa cum trebuie.

1. Așezați produsul pe o suprafață fermă și stabilă, ca să nu cadă și să nu rănească pe nimeni.
2. Lăsați în jurul produsului suficient spațiu pentru aerisire.
3. Nu introduceți obiecte străine în aparat.
4. Feriți produsul de căderi și de lovituri și nu exercitați forță asupra lui.
5. Țineți produsul departe de surse de căldură și de flacără deschisă: cuptoare cu microunde, corpuri de încălzire, sobe și alte aparate care se încălzesc puternic, precum și ferit de lumina directă a soarelui. Folosiți numai accesoriile livrate împreună cu produsul.
6. Dacă apare o problemă, cereți asistență de specialitate de la producător sau de la vânzătorul autorizat.
7. Nu încercați să reparați singuri produsul — lăsați reparația întotdeauna în seama unui service specializat.
8. Nu expuneți produsul la apă și nu îl așezați pe suprafețe umede — există pericol de electrocutare.
9. Folosiți și păstrați produsul la temperatura ambiantă.

Atenție

Adaptorul de alimentare nu este inclus în pachet. Dacă folosiți unul propriu, acesta trebuie să respecte normele de siguranță în vigoare.

13. Declarație de conformitate

Prin prezenta, Shenzhen Divoom Technology Co., Ltd. declară că tipul de echipament radio FlowToo este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Produsul poate fi utilizat în toate statele membre ale Uniunii Europene. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la adresa www.divoom.com.

Temperatura de funcționare: de la -10 °C până la 45 °C

14. Eliminarea deșeurilor

Simbolul pubelei barate cu un X, aplicat pe produs, înseamnă că la sfârșitul duratei de viață produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Predați-l la un punct de colectare destinat echipamentelor electrice și electronice.

Eliminați bateriile uzate conform reglementărilor locale. Nu le aruncați în foc. Bateria litiu-ion încorporată poate fi scoasă din produs numai de către un specialist calificat.

Producător: Shenzhen Divoom Technology Co., Ltd., etajele 1-2, clădirea nr. 9, Antuoshan High-Tech Industrial Park, Sha'er Community, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen 518000, China.

Importator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

BLUETOOTH-LAUTSPRECHER

FlowToo



Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.

Inhalt

1	Lieferumfang	3
2	Ein-/Ausschalten und Kindersicherung	3
3	Modus: Bluetooth, TF-Karte, USB	4
4	Schlafmodus	4
5	Timer	5
6	Multifunktions-Drehregler	5
7	Menüauswahl und Titelwechsel	6
8	Zurück-Taste und Displayhelligkeit	6
9	Divoom-App	7
10	Verbindung über Bluetooth	7
11	Technische Daten	8
12	Sicherheitshinweise	8
13	Konformitätserklärung	10
14	Entsorgung	10

1. Lieferumfang



- FlowToo-Lautsprecher
- Handschlaufe
- Ladekabel USB-A / USB-C

Hinweis

Anzahl der Netzkabel und Steckertyp richten sich nach der Verkaufsregion.

2. Ein-/Ausschalten und Kindersicherung



Kurz drücken

Schaltet die Kindersicherung ein bzw. aus.

3 s gedrückt halten

Schaltet den Lautsprecher ein bzw. aus.

8 s gedrückt halten

Startet den Lautsprecher neu.

3. Modus: Bluetooth, TF-Karte, USB



Kurz drücken

Wechselt zwischen den Modi Bluetooth, TF-Karte und USB.

3 s gedrückt halten

Schaltet Bluetooth aus.

Der USB-C-Anschluss und der Steckplatz für die TF-Speicherkarte befinden sich an der Seite des Geräts.

4. Schlafmodus



Kurz drücken

Startet die Wiedergabe und schaltet die automatische Helligkeitsabsenkung des Displays ein.


3 s gedrückt halten

Öffnet die Liste der Lieblingstitel.

Hinweis

Der Schlafassistent gibt nur die Titel wieder, die Sie zuvor in seiner Liste als Favoriten gespeichert haben. Wählen Sie sie vorab in der Divoom-App aus.

5. Timer



Kurz drücken

Schaltet die Timer-Einstellungen ab 15 Minuten weiter; im letzten Schritt wird der Timer ausgeschaltet.

2 s gedrückt halten

Schaltet den Timer aus.

6. Multifunktions-Drehregler



Kurz drücken

Startet die Wiedergabe bzw. hält sie an.

2 s gedrückt halten

Schaltet das Mikrofon ein.

Drehen

Ändert die Lautstärke.

7. Menüauswahl und Titelwechsel



Kurz drücken

Schaltet durch die Menüpunkte — Wecker, Pomodoro-Timer und weitere bis hin zum Schlafmodus.

Nach oben und unten

Wechselt das Erscheinungsbild des Displays.

Nach links und rechts

Springt zum vorherigen bzw. zum nächsten Titel.

8. Zurück-Taste und Displayhelligkeit



Linker Teil, kurz drücken

Geht einen Schritt zurück.

Linker Teil, 3 s gedrückt halten


Kehrt zum Startbildschirm zurück.

Rechter Teil, kurz drücken

Ändert die Helligkeit des Displays.

9. Divoom-App

Laden Sie die mobile Divoom-App herunter — sie ist für iOS und Android verfügbar. Suchen Sie im Store nach „Divoom“ oder scannen Sie den QR-Code unten.




Download the Divoom App from the App Store and Google Play™

10. Verbindung über Bluetooth


Android

Schalten Sie den Lautsprecher ein, aktivieren Sie am Telefon Bluetooth und koppeln Sie ihn direkt in der Divoom-App. In der Liste erscheint er als „Divoom FlowToo-Audio/APP“.



iOS

Koppeln Sie zuerst „Divoom FlowToo-Audio“ in den Bluetooth-Einstellungen des Telefons und verbinden Sie sich erst danach in der Divoom-App mit dem Gerät „Divoom FlowToo-APP“.



11. Technische Daten

Parameter	Wert
Produktname	Bluetooth-Lautsprecher
Produktmodell	FlowToo
Abmessungen	108,8 × 45,1 × 91 mm
Produktgewicht	286 g
Lautsprechergröße	45 mm
Ausgangsleistung	10 W
Frequenzgang	45 Hz – 20 kHz
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)	≥ 82 dB
Wiedergabezeit	8 Std. (abhängig von Lautstärke und Audioinhalt)
Integrierte Akkukapazität	9,0 Wh
Ladezeit	3,5 Std.
Ladespannung/-strom	5 V DC, 1 A
Übertragungsreichweite	≤ 10 m
Bluetooth-Version	5.3
Anzeigebereich	2,26"
Anzeigeauflösung	428 × 142
Bildwiederholfrequenz	60 Hz

12. Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig. Befolgen Sie alle Anweisungen für Sicherheit und optimale Leistung.

1. Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, sichere Fläche, um Stürze oder Verletzungen zu vermeiden.
2. Lassen Sie rund um das Produkt ausreichend Platz für die Belüftung.
3. Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein.
4. Vermeiden Sie Stürze und Stöße des Produkts und wenden Sie keine Gewalt an.
5. Halten Sie das Produkt von Hitzequellen, offenen Flammen, Mikrowellen, Heizgeräten, Öfen, Kaminen und anderen stark erhitzenden Geräten fern und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie ausschließlich mitgeliefertes Zubehör.
6. Wenden Sie sich bei Problemen an den Hersteller oder einen autorisierten Händler für professionelle Unterstützung.
7. Warten Sie den Lautsprecher nicht selbst — überlassen Sie Wartung und Reparatur stets qualifiziertem Fachpersonal.
8. Um Stromschläge zu vermeiden, muss dieser Lautsprecher vor Wasser und nassen Oberflächen geschützt werden.
9. Der Lautsprecher ist nur für Raumtemperaturen geeignet.

Achtung

Das Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Falls Sie eines verwenden, muss es den geltenden Sicherheitsnormen entsprechen.

13. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Shenzhen Divoom Technology Co., Ltd., dass der Funkanlagentyp FlowToo der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Das Produkt darf in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union verwendet werden. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.divoom.com.

Betriebstemperatur: -10 bis 45 °C

14. Entsorgung

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne auf dem Gerät weist darauf hin, dass das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden muss.

Entsorgen Sie Altbatterien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften. NICHT verbrennen. Die wiederaufladbare Lithium-Ion-Batterie im Produkt darf nur von qualifiziertem Fachpersonal entfernt werden.

Hersteller: Shenzhen Divoom Technology Co., Ltd., 1. – 2. Etage, Gebäude Nr. 9, Antuoshan High-Tech Industrial Park, Sha'er Community, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen 518000, China.

Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

BLUETOOTH ВИСОКОГОВОРИТЕЛ

FlowToo



Ръководство за потребителя

Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство и го запазете.

Съдържание

1	Съдържание на опаковката	3
2	Включване, изключване и детска защита	3
3	Избор на режим: Bluetooth, TF карта, USB	4
4	Режим на сън	4
5	Таймер	5
6	Въртящ се регулатор	5
7	Меню и превключване на записите	6
8	Бутон за връщане и яркост на дисплея	6
9	Приложение Divoom	7
10	Свързване през Bluetooth	7
11	Технически параметри	8
12	Инструкции за безопасност	9
13	Декларация за съответствие	10
14	Изхвърляне	10

1. Съдържание на опаковката



- Високоговорител FlowToo
- Каишка за китка
- Кабел за зареждане USB-A / USB-C

Забележка

Броят на захранващите кабели и типът на щепсела зависят от региона.

2. Включване, изключване и детска защита



Кратко натискане

Включва или изключва детската защита.

Задържане 3 s

Включва или изключва високоговорителя.

Задържане 8 s

Рестартира високоговорителя.

3. Избор на режим: Bluetooth, TF карта, USB



Кратко натискане

Превключва между режимите Bluetooth, TF карта и USB.

Задържане 3 s

Изключва Bluetooth.

Портът USB-C и слотът за картата с памет TF са отстрани на устройството.

4. Режим на сън



Кратко натискане

Стартира възпроизвеждането и включва автоматичното намаляване на яркостта на дисплея.


Задържане 3 s

Отваря списъка с любими записи.

Забележка

Възпроизвеждат се само записите, които предварително сте добавили към любимите в списъка на помощника за сън. Изберете ги предварително в приложението Divoom.

5. Таймер




Кратко натискане

Преминува през настройките на таймера от 15 минути нататък; последната стъпка изключва таймера.

Задържане 2 s

Изключва таймера.

6. Въртящ се регулатор



Кратко натискане

Стартира възпроизвеждането или го поставя на пауза.


Задържане 2 s

Включва микрофона.

Въртене

Променя силата на звука.

7. Меню и превключване на записите



Кратко натискане

Преминава през елементите на менюто — будилник, таймер Помодоро и следващите чак до режима на сън.

Нагоре и надолу

Превключва изгледа на дисплея.

Наляво и надясно

Преминава към предишния или към следващия запис.

8. Бутон за връщане и яркост на дисплея



Лява част, кратко натискане

Връща с една стъпка назад.

Лява част, задържане 3 s

Връща към началния екран.

Дясна част, кратко натискане

Променя яркостта на дисплея.

9. Приложение Divoom

Изтеглете мобилното приложение Divoom — налично е за iOS и Android. Потърсете в магазина името „Divoom“ или сканирайте QR кода по-долу.




Download the Divoom App from the App Store and Google Play™

10. Свързване през Bluetooth


Android

Включете високоговорителя, активирайте Bluetooth в телефона и го сдвоете директно в приложението Divoom. В списъка се показва като „Divoom FlowToo-Audio/APP“.



iOS

Първо сдвоете „Divoom FlowToo-Audio“ в настройките за Bluetooth на телефона. След това отворете приложението Divoom и се свържете с устройството „Divoom FlowToo-APP“.



11. Технически параметри

Параметър	Стойност
Наименование на продукта	Bluetooth високоговорител
Модел	FlowToo
Размери	108,8 × 45,1 × 91 mm
Тегло	286 g
Размер на високоговорителя	45 mm
Изходна мощност	10 W
Честотен диапазон	45 Hz – 20 kHz
Отношение сигнал/шум (SNR)	≥ 82 dB
Време на възпроизвеждане	8 часа (в зависимост от силата на звука и възпроизвежданото съдържание)
Капацитет на вградената батерия	9,0 Wh
Време за зареждане	3,5 часа
Напрежение и ток на зареждане	5 V DC, 1 A
Обхват на предаване	≤ 10 m
Версия на Bluetooth	5.3
Област на дисплея	2,26"
Резолюция на дисплея	428 × 142
Честота на опресняване	60 Hz

12. Инструкции за безопасност

Преди употреба прочетете внимателно това ръководство. Спазвайте всички инструкции – само така продуктът ще бъде безопасен и ще служи както трябва.

1. Поставете продукта върху твърда и стабилна повърхност, за да не падне и да не нарани никого.
2. Осигурете достатъчно място около продукта за вентилация.
3. Не поставяйте чужди предмети в устройството.
4. Пазете продукта от падане и удари и не прилагайте сила върху него.
5. Дръжте продукта далеч от източници на топлина и открит огън: микровълнови фурни, отоплителни тела, печки и други уреди, които се нагряват силно, както и далеч от пряка слънчева светлина. Използвайте само принадлежностите, доставени с продукта.
6. При възникване на проблем се обърнете към производителя или към оторизиран търговец и потърсете професионална помощ.
7. Не се опитвайте да ремонтирате продукта сами – винаги възлагайте ремонта на квалифициран сервиз.
8. Не излагайте продукта на влага и не го поставяйте върху мокра повърхност – съществува опасност от токов удар.
9. Използвайте и съхранявайте продукта при стайна температура.

Внимание

Захранващият адаптер не е включен в комплекта. Ако използвате собствен, той трябва да отговаря на действащите стандарти за безопасност.

13. Декларация за съответствие

С настоящото фирмата Shenzhen Divoom Technology Co., Ltd. декларира, че този тип радиосъоръжение FlowToo е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Продуктът може да се използва във всички държави членки на Европейския съюз. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на адрес www.divoom.com.

Работна температура: -10 до 45 °C

14. Изхвърляне

Символът на зачеркнатия контейнер за отпадъци върху продукта означава, че в края на експлоатационния си живот продуктът не бива да се изхвърля заедно с обичайните битови отпадъци. Предайте го в пункт за събиране, предназначен за електрическо и електронно оборудване.

Изхвърляйте използваните батерии съгласно местните разпоредби. Не ги хвърляйте в огън. Вградената литиево-йонна батерия може да бъде извадена от продукта само от квалифициран специалист.

Производител: Shenzhen Divoom Technology Co., Ltd., 1. – 2. етаж, сграда № 9, Antuoshan High-Tech Industrial Park, Sha'er Community, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen 518000, Китай.

Вносител
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg

GŁOŚNIK BLUETOOTH

FlowToo



Instrukcja obsługi

Przed użyciem produktu uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję i zachowaj ją.

Spis treści

1 Zawartość opakowania	3
2 Włączanie, wyłączanie i blokada rodzicielska	3
3 Wybór trybu: Bluetooth, karta TF, USB	4
4 Tryb snu	4
5 Timer	5
6 Pokrętło wielofunkcyjne	5
7 Menu i przełączanie utworów	6
8 Przycisk powrotu i jasność wyświetlacza	6
9 Aplikacja Divoom	7
10 Połączenie przez Bluetooth	7
11 Dane techniczne	8
12 Zasady bezpieczeństwa	8
13 Deklaracja zgodności	10
14 Utylizacja	10

1. Zawartość opakowania



- Głośnik FlowToo
- Pasek na rękę
- Kabel do ładowania USB-A / USB-C

Uwaga

Liczba kabli zasilających i typ wtyczki zależą od regionu sprzedaży.

2. Włączanie, wyłączanie i blokada rodzicielska



Krótkie naciśnięcie

Włącza lub wyłącza blokadę rodzicielską.

Przytrzymanie 3 s

Włącza lub wyłącza głośnik.

Przytrzymanie 8 s

Restartuje głośnik.

3. Wybór trybu: Bluetooth, karta TF, USB



Krótkie naciśnięcie

Przełącza między trybami Bluetooth, karta TF i USB.

Przytrzymanie 3 s

Wyłącza Bluetooth.

Port USB-C i gniazdo karty pamięci TF znajdują się z boku urządzenia.

4. Tryb snu



Krótkie naciśnięcie

Uruchamia odtwarzanie i włącza automatyczne przyciemnianie wyświetlacza.


Przytrzymanie 3 s

Otwiera listę ulubionych utworów.

Uwaga

Odtwarzane są tylko te utwory, które wcześniej dodałeś do ulubionych na liście asystenta snu. Wybierz je z wyprzedzeniem w aplikacji Divoom.

5. Timer



Krótkie naciśnięcie

Przechodzi przez ustawienia timera, począwszy od 15 minut; ostatni krok wyłącza timer.

Przytrzymanie 2 s

Wyłącza timer.

6. Pokrętło wielofunkcyjne



Krótkie naciśnięcie

Uruchamia odtwarzanie lub je wstrzymuje.

Przytrzymanie 2 s

Włącza mikrofon.

Obracanie

Zmienia głośność.

7. Menu i przełączanie utworów



Krótkie naciśnięcie

Przechodzi przez pozycje menu — budzik, minutnik Pomodoro i kolejne aż po tryb snu.

W górę i w dół

Przełącza wygląd wyświetlacza.

W lewo i w prawo

Przechodzi do poprzedniego lub następnego utworu.

8. Przycisk powrotu i jasność wyświetlacza



Lewa część, krótkie naciśnięcie

Cofa o jeden krok.

Lewa część, przytrzymanie 3 s

Wraca do ekranu głównego.

Prawa część, krótkie naciśnięcie

Zmienia jasność wyświetlacza.

9. Aplikacja Divoom

Pobierz aplikację mobilną Divoom — jest dostępna na iOS i Android. Wyszukaj w sklepie nazwę „Divoom” lub zeskanuj kod QR poniżej.




Download the Divoom App from the App Store and Google Play™

10. Połączenie przez Bluetooth


Android

Włącz głośnik, w telefonie włącz Bluetooth i sparuj go bezpośrednio w aplikacji Divoom. Na liście widoczny jest jako „Divoom FlowToo-Audio/APP”.



iOS

Najpierw w ustawieniach Bluetooth telefonu sparuj „Divoom FlowToo-Audio”, a dopiero potem połącz się z urządzeniem „Divoom FlowToo-APP” w aplikacji Divoom.



11. Dane techniczne

Parametr	Wartość
Nazwa produktu	Głośnik Bluetooth
Model	FlowToo
Wymiary	108,8 × 45,1 × 91 mm
Waga	286 g
Rozmiar głośnika	45 mm
Moc wyjściowa	10 W
Pasmo przenoszenia	45 Hz – 20 kHz
Stosunek sygnał/szum (SNR)	≥ 82 dB
Czas odtwarzania	8 godzin (w zależności od głośności i odtwarzanych treści)
Pojemność wbudowanego akumulatora	9,0 Wh
Czas ładowania	3,5 godziny
Napięcie/prąd ładowania	5 V DC, 1 A
Zasięg transmisji	≤ 10 m
Wersja Bluetooth	5.3
Obszar wyświetlacza	2,26"
Rozdzielczość wyświetlacza	428 × 142
Częstotliwość odświeżania	60 Hz

12. Zasady bezpieczeństwa

Przed użyciem uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję. Przestrzegaj wszystkich zaleceń — tylko wtedy produkt będzie bezpieczny i będzie działać tak, jak

powinien.

1. Ustaw produkt na twardej i stabilnej powierzchni, aby nie spadł i nikogo nie zranił.
2. Zostaw wokół produktu dość miejsca na wentylację.
3. Nie wkładaj do urządzenia obcych przedmiotów.
4. Chroń produkt przed upadkiem i uderzeniami oraz nie działaj na niego siłą.
5. Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia: kuchenek mikrofalowych, grzejników, pieców i wszelkich innych urządzeń o wysokiej temperaturze, a także z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Używaj wyłącznie akcesoriów dołączonych do produktu.
6. Jeśli wystąpi problem, skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym sprzedawcą, który udzieli fachowej pomocy.
7. Nie próbuj naprawiać produktu samodzielnie — naprawę zawsze powierz wykwalifikowanemu serwisowi.
8. Nie wystawiaj produktu na działanie wilgoci i nie kładź go na mokrej powierzchni — grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
9. Używaj produktu i przechowuj go w temperaturze pokojowej.

Ostrzeżenie

Zasilacz sieciowy nie wchodzi w skład zestawu. Jeśli użyjesz własnego, musi on spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa.

13. Deklaracja zgodności

Niniejszym firma Shenzhen Divoom Technology Co., Ltd. oświadcza, że typ urządzenia radiowego FlowToo jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Produkt może być używany we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.divoom.com.

Temperatura pracy: od -10 do 45 °C

14. Utylizacja

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na produkcie oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno wyrzucać go razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Oddaj go do punktu zbiórki przeznaczonego dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Zużyte baterie utylizuj zgodnie z obowiązującymi miejscowymi przepisami. Nie wrzucaj ich do ognia. Wbudowany akumulator litowo-jonowy może wyjąć z produktu wyłącznie wykwalifikowany specjalista.

Producent: Shenzhen Divoom Technology Co., Ltd., 1. i 2. piętro, budynek nr 9, Antuoshan High-Tech Industrial Park, Sha'er Community, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen 518000, Chiny.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

ZVOČNIK BLUETOOTH

FlowToo



Navodila za uporabo

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila in jih shranite.

Kazalo

1 Vsebina paketa	3
2 Vklp, izklop in otroška ključavnica	3
3 Izbira načina: Bluetooth, kartica TF, USB	4
4 Način spanja	4
5 Časovnik	5
6 Vrtljivi gumb	5
7 Meni in preklapljanje skladb	6
8 Gumb za vrnitev in svetlost zaslona	6
9 Aplikacija Divoom	7
10 Povezava prek Bluetootha	7
11 Tehnični podatki	8
12 Varnostna navodila	8
13 Izjava o skladnosti	10
14 Odstranjevanje	10

1. Vsebina paketa



- Zvočnik FlowToo
- Zapestni trak
- Polnilni kabel USB-A / USB-C

Opomba

Število napajalnih kablov in vrsta vtiča se razlikujeta glede na območje prodaje.

2. Vklop, izklop in otroška ključavnica



Kratek pritisk

Vklopi oziroma izklopi otroško ključavnico.

Pridržanje 3 s

Vklopi oziroma izklopi zvočnik.

Pridržanje 8 s

Znova zažene zvočnik.

3. Izbira načina: Bluetooth, kartica TF, USB



Kratek pritisk

Preklaplja med načini Bluetooth, kartica TF in USB.

Pridržanje 3 s

Izklopi Bluetooth.

Priključek USB-C in reža za pomnilniško kartico TF sta ob strani naprave.

4. Način spanja



Kratek pritisk

Zažene predvajanje in vklopi samodejno zatemnitev zaslona.


Pridržanje 3 s

Odpre seznam priljubljenih skladb.

Opomba

Predvajajo se samo skladbe, ki ste jih vnaprej shranili med priljubljene na seznamu pomočnika za spanje. Izberite jih vnaprej v aplikaciji Divoom.

5. Časovnik




Kratek pritisk

Preklaplja med nastavitvami časovnika od 15 minut naprej; zadnji korak časovnik izklopi.

Pridržanje 2 s

Izklopi časovnik.

6. Vrtljivi gumb



Kratek pritisk

Zažene predvajanje oziroma ga začasno ustavi.

Pridržanje 2 s

Vklopi mikrofona.

Vrtenje

Spreminja glasnost.

7. Meni in preklapljanje skladb



Kratek pritisk

Preklaplja med postavkami menija — budilko, časovnikom Pomodoro in drugimi vse do načina spanja.

Navzgor in navzdol

Preklaplja videz zaslona.

Levo in desno

Preskoči na prejšnjo oziroma na naslednjo skladbo.

8. Gumb za vrnitev in svetlost zaslona



Levi del, kratek pritisk

Vrne se korak nazaj.

Levi del, pridržanje 3 s

Vrne se na glavni zaslon.

Desni del, kratek pritisk

Spreminja svetlost zaslona.

9. Aplikacija Divoom

Prenesite mobilno aplikacijo Divoom — na voljo je za iOS in Android. V trgovini poiščite ime »Divoom« ali skenirajte spodnjo kodo QR.




Download the Divoom App from the App Store and Google Play™

10. Povezava prek Bluetootha


Android

Vklopite zvočnik, v telefonu vklopite Bluetooth in ga seznanite neposredno v aplikaciji Divoom. Na seznamu se prikaže kot »Divoom FlowToo-Audio/APP«.



iOS

Najprej v nastavitvah Bluetooth v telefonu seznanite »Divoom FlowToo-Audio« in se šele nato v aplikaciji Divoom povežite z napravo »Divoom FlowToo-APP«.



11. Tehnični podatki

Parameter	Vrednost
Ime izdelka	Zvočnik Bluetooth
Model	FlowToo
Mere	108,8 × 45,1 × 91 mm
Teža	286 g
Velikost zvočnika	45 mm
Izhodna moč	10 W
Frekvenčni razpon	45 Hz – 20 kHz
Razmerje signal/šum (SNR)	≥ 82 dB
Čas predvajanja	8 ur (odvisno od glasnosti in predvajane vsebine)
Zmogljivost vgrajene baterije	9,0 Wh
Čas polnjenja	3,5 ure
Napetost in tok polnjenja	5 V DC, 1 A
Doseg prenosa	≤ 10 m
Različica Bluetooth	5.3
Površina zaslona	2,26"
Ločljivost zaslona	428 × 142
Osveževalna frekvenca	60 Hz

12. Varnostna navodila

Pred uporabo natančno preberite ta navodila. Upoštevajte vse napotke — le tako bo izdelek varen in bo služil, kot mora.

1. Izdelek postavite na trdno in stabilno podlago, da ne pade in koga ne poškoduje.
2. Okoli izdelka pustite dovolj prostora za prezračevanje.
3. V napravo ne vstavljajte tujkov.
4. Izdelek varujte pred padci in udarci ter nanj ne pritiskajte s silo.
5. Izdelek hranite zunaj dosega virov toplote in odprtega ognja: mikrovalovnih pečic, grelnih teles, peči in drugih naprav, ki se močno segrevajo, ter stran od neposredne sončne svetlobe. Uporabljajte le dodatno opremo, ki je priložena izdelku.
6. Če pride do težav, se obrnite na proizvajalca ali pooblaščenega prodajalca in prosite za strokovno pomoč.
7. Izdelka nikoli ne popravljajte sami — popravilo vedno zaupajte strokovnemu servisu.
8. Izdelka ne izpostavljajte vlagi in ga ne odlagajte na mokro površino — obstaja nevarnost električnega udara.
9. Izdelek uporabljajte in shranjujte pri sobni temperaturi.

Opozorilo

Napajalni adapter ni priložen. Če uporabite svojega, mora izpolnjevati veljavne varnostne standarde.

13. Izjava o skladnosti

S tem družba Shenzhen Divoom Technology Co., Ltd. izjavlja, da je tip radijske opreme FlowToo skladen z Direktivo 2014/53/EU. Izdelek se lahko uporablja v vseh državah članicah Evropske unije. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.divoom.com

Delovna temperatura: od -10 do 45 °C

14. Odstranjevanje

Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku pomeni, da izdelka ob koncu njegove življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med običajne gospodinjske odpadke. Oddajte ga na zbirnem mestu, ki je namenjeno električni in elektronski opremi.

Izrabljene baterije odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. Ne mečite jih v ogenj. Vgrajeno litij-ionsko baterijo sme iz izdelka odstraniti le usposobljen strokovnjak.

Proizvajalec: Shenzhen Divoom Technology Co., Ltd., 1. – 2. nadstropje, stavba št. 9, Antuoshan High-Tech Industrial Park, Sha'er Community, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen 518000, Kitajska.

Uvoznik
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

BLUETOOTH SPEAKER

FlowToo



User Guide

Please read this guide carefully before using the product and keep it for future reference.

Contents

1 In the Box	3
2 Power Button and Child Lock	3
3 Mode: Bluetooth, TF Card, USB	4
4 Sleep Mode	4
5 Timer Button	5
6 Multi-function Rotary Knob	5
7 Menu Selection and Track Switching	6
8 Return Button and Display Brightness	6
9 Divoom App	7
10 Bluetooth Pairing	7
11 Product Specifications	8
12 Safety Instructions	8
13 Declaration of Conformity	10
14 Disposal	10

1. In the Box



- FlowToo speaker
- Wrist strap
- USB-A / USB-C charging cable

Note

Power cord quantity and plug type vary by region.

2. Power Button and Child Lock



Short press

Turns the child lock on and off.

Press and hold for 3 s

Turns the speaker on and off.

Press and hold for 8 s

Restarts the speaker.

3. Mode: Bluetooth, TF Card, USB



Short press

Switches between Bluetooth, TF card and USB mode.

Press and hold for 3 s

Turns Bluetooth off.

The USB-C port and the TF memory card slot are on the side of the speaker.

4. Sleep Mode



Short press

Starts playback and turns on automatic display dimming.


Press and hold for 3 s

Opens the list of favorite tracks.

Note

Only audio you have already saved to your favorites in the Sleep Assistant list will play. Select it in advance in the Divoom app.

5. Timer Button



Short press

Cycles through the timer settings from 15 minutes upwards; the last step switches the timer off.

Press and hold for 2 s

Switches the timer off.

6. Multi-function Rotary Knob



Short press

Starts playback or pauses it.

Press and hold for 2 s

Turns the microphone on.

Turning

Adjusts the volume.

7. Menu Selection and Track Switching



Short press

Cycles through the menu items — alarm clock, Pomodoro timer and others up to sleep mode.

Up and down

Switches the display appearance.

Left and right

Goes to the previous or the next track.

8. Return Button and Display Brightness



Left half, short press

Goes one step back.

Left half, press and hold for 3 s


Returns to the home screen.

Right half, short press

Adjusts the display brightness.

9. Divoom App

Download the Divoom mobile app — it is available for both iOS and Android. Search for “Divoom” in the App Store or on Google Play, or scan the QR code below.




Download the Divoom App from the App Store and Google Play™

10. Bluetooth Pairing


Android

Turn the speaker on, turn Bluetooth on in your phone and pair the speaker directly in the Divoom app. It is listed as “Divoom FlowToo-Audio/APP”.



iOS

First pair “Divoom FlowToo-Audio” in the Bluetooth settings of your phone, and only then connect to “Divoom FlowToo-APP” in the Divoom app.



11. Product Specifications

Parameter	Value
Product name	Bluetooth speaker
Product model	FlowToo
Dimensions	108.8 × 45.1 × 91 mm
Product weight	286 g
Speaker size	45 mm
Output power	10 W
Frequency response	45 Hz – 20 kHz
Signal-to-noise ratio (SNR)	≥ 82 dB
Playback time	8 hours (depending on volume and audio content)
Built-in battery capacity	9.0 Wh
Charging time	3.5 hours
Charging voltage/current	5 V DC, 1 A
Transmission range	≤ 10 m
Bluetooth version	5.3
Display area	2.26"
Display resolution	428 × 142
Refresh rate	60 Hz

12. Safety Instructions

Please read this manual carefully before use. Follow all instructions to ensure safety and optimal performance.

1. Place the product on a stable, secure surface to avoid falls or injury.
2. Ensure sufficient space around the product for ventilation.
3. Do not insert foreign objects into the device.
4. Avoid dropping or hitting the product with force.
5. Keep the product away from heat sources, open flames, microwaves, heaters, stoves and any other high-heat appliances, and out of direct sunlight. Use only the accessories included with the product.
6. If issues occur, contact the manufacturer or an authorized dealer for professional support.
7. Do not attempt to service the product yourself — always follow the instructions of qualified service personnel.
8. To avoid the risk of electrical hazard, do not expose this product to wet surfaces.
9. Please keep the product in a room temperature environment.

Warning

A power adapter is not included. If you use one, it must meet the applicable safety standards.

13. Declaration of Conformity

Hereby, Shenzhen Divoom Technology Co., Ltd. declares that radio equipment type FlowToo is in compliance with Directive 2014/53/EU. This product can be used across EU member states. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.divoom.com.

Operating temperature: -10 to 45 °C

14. Disposal

The crossed-out waste container symbol on the device indicates that at the end of its useful service life the product must not be disposed of together with normal domestic waste. Take it to a collection point for electrical and electronic equipment.

Please dispose of used batteries properly, following local regulations. Do not incinerate them. The built-in rechargeable lithium-ion battery may be removed from this product only by a qualified professional.

Manufacturer: Shenzhen Divoom Technology Co., Ltd., 1st & 2nd floor, Building No. 9, Antuoshan High-Tech Industrial Park, Sha'er Community, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen 518000, China.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz