

Risinno R8, интелигентен пръстен



Указания за употреба

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба.

Запазете ръководството за бъдещи справки.

Показаните изображения и илюстрации може да варират в зависимост от модела на устройството.

Декларация

Моля, имайте предвид, че пръстенът не е предназначен за диагностициране, лечение или предотвратяване на заболяване или медицинско състояние, информацията и данните в услугата са само за информационни цели и не са предназначени да заменят услугите на медицински специалист или лекар. Ако имате въпроси относно здравословното си състояние, препоръчваме да се консултирате с медицински специалист.

Спецификации на продукта

Материал на външната повърхност: циркониева керамика

Основен материал: неръждаема стомана

Капацитет за съхранение: Препоръчително е да се свързвате с приложението и да синхронизирате данни всеки ден. В зависимост от вида и честотата на използване, пръстенът може да съхранява до 30 дни данни.

Тегло на продукта: приблизително 6,0 грама

Капацитет на батерията: 20mAh полимерна литиева батерия

Живот на батерията: 5 до 7 дни в зависимост от честотата на използване

Начин на зареждане: 1. Използвайте включения кабел за зареждане (USB 5V); 2. Заредете с калъфа за зареждане.

Време за зареждане: 30 минути

Сензор за луминесценция: светодиоди са във видимата цветова гама, безопасни и лесни за употреба

Начин на свързване: Bluetooth 5.2 low energy

Опция за актуализиране на софтуерна програма: актуализиране чрез софтуерно приложение

Съвместимост на софтуерната програма: Съвместимост: App Store, Google Play

Ниво на водоустойчивост: IPX7

Приложения за изтегляне

Потърсете „SmartHealth“ в Google Play или App Store и изтеглете приложението.

Забележка: Разрешете на приложението да получи разрешение за Bluetooth връзка и разрешение за местоположение. За версията на Android в Китай сканирайте QR кода вдясно, за да изтеглите приложението.

Правилно носене

За да осигурите точни показания, поставете сензора за откриване (вижте вътрешния пръстен) в близък контакт с кожата на върха на пръста.

Зареждане/включване/изключване

Зареждане на пръстена: Използвайте съответния кабел за зареждане, за да свържете пръстена и зарядното устройство. След включване светлината на пръстена свети в червено и все още се зарежда.

Състояние на светлинния индикатор: червен светлинен индикатор свети по време на зареждане, след като зареждането приключи. Зелената светлина винаги свети при зареждане.

Време за зареждане: 30 минути

Проверете захранването: Проверете състоянието на заряд на батерията върху иконата за захранване в горния десен ъгъл на главната страница на приложението.

Предупреждение за изтощена батерия: Червената пръстенна светлина мига и Приложението ще покаже известие, че трябва да бъде заредено.

Поддържайте порта за зареждане сух и свободен от чужди тела, за да предотвратите късо съединение. Препоръчително е да използвате зарядно устройство с номинално изходно напрежение 5 V.

Включване/изключване

Включване: След като пръстенът е напълно зареден, изключете захранването и пръстена ще се включи автоматично.

Изключване: Пръстенът ще се изключи автоматично, когато захранването свърши.

Bluetooth връзка

След като изключите хранването, пръстенът автоматично ще се включи, ще започне да предава Bluetooth, приложението ще търси устройството "R8" и ще избере връзката.

Забележка: Моля, включете разрешението за Bluetooth и разрешението за местоположение на APP.

Мониторинг на кислород в кръвта

Автоматичен тест: Пръстенът автоматично тества концентрацията на кислород в кръвта на всеки 2 часа, съхранява данните от теста и създава историческа графика:

Тест в реално време: Щракнете върху бутона „Тест“, за да тествате активно стойността на концентрацията на кислород в кръвта в реално време и да запазите последните данни от теста в реално време.

Забележка: Запазете неподвижна позиция и червената светлина на вътрешния пръстен на пръстена ще продължи да мига, докато наблюдава концентрацията на кислород в кръвта.

Проследяване на пулса в покой

Автоматично тестване: PRsten автоматично тества стойността на пулса в покой на всеки 10 минути, изчислява средната стойност на пулса на час, запазва данните от теста и създава графика на историята: Тест в реално време: Щракнете върху бутона „Тест“, за да тествате активно стойността на пулса в покой в реално време и да запазите най-новите данни от теста в реално време.

Забележка: Когато следите пулса си, моля, останете седнали, зелената светлина във вътрешния кръг на пръстена ще продължи да мига.

Броење на стъпки

Записва броя на стъпките на час в реално време, създава графика записва стъпки и автоматично синхронизира данните след свързване с приложението.

Мониторинг на съня

Пръстенът записва целия ви цикъл на сън в реално време, а научен алгоритъм анализира продължителността на различните етапи като будност, лек сън и дълбок сън и създава графика на записа.

Звънене/актуализация на приложението

Приложението автоматично разпознава версията на програмата за звънене. За по-добро потребителско изживяване актуализирайте програмата и приложението за звънене до най-новата версия.

Често срещани проблеми

1. Не може да се свърже чрез Bluetooth

Уверете се, че сте включили разрешение за Bluetooth и разрешение за местоположение на APP.

Когато пръстенът не се охранва или батерията е изтощена, не може да се установи Bluetooth връзка, моля, заредете пръстена.

2. Неточни данни

Носете пръстена правилно, сензорът за откриване на вътрешния пръстен на пръстена е в близък контакт с кожата на пулпата на пръста.

3. Пръстенът беше свързан

Пръстенът е декориран с уникално 1D лого. Ако трябва да сдвоите нов акаунт в приложението, прекратете връзката между пръстена и акаунта в приложението, с който е бил свързан. Ако забравите акаунта си в приложението, свържете се с производителя.

Поддръжка

Повърхността на пръстена е гладка керамика, не поставяйте твърди предмети срещу него, за да не надраскате повърхността на пръстена.

2. Не позволявайте на пръстена да влиза в контакт със силни киселини и основи, за да предотвратите корозия.

3. Външният пръстен на пръстена е изработен от керамика, която е крехка предмет и не трябва да се чупи при удар

4. Използвайте неутрален разтвор и мека кърпа за почистване на замърсявания

5. Пръстенът съдържа батерии, моля, не го излагайте на среда с висока температура за дълго време.

Дистрибутор

Sunnysoft sro

Кованечка 2390/1a

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz